

# WAGA ELEKTRONICZNA SM-100



Edycja 4 Październik 2014 Instrukcja wydana przez "Yakudo Plus" Sp. z o.o.

Jeśli masz jakieś uwagi lub znalazłeś w tej publikacji jakiekolwiek błędy, prosimy o kontakt z przedstawicielem DIGI.

**YAKUDO PLUS** sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Nad Jeziorem 85 Tel. (32) 218-69-10 Fax.(32) 218-69-15 yakudo@yakudo.eu

Urządzenie oznakowane jest symbolem jak poniżej i jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/EC.



Jeśli urządzenie zostaje wycofane z eksploatacji i kończy się jego przydatność produkcyjna, skontaktuj się z przedstawicielem DIGI w celu bezpiecznej utylizacji, zgodnej z umową kupna i lokalnym ustawodawstwem.

REJESTR ZMIAN									
DATA	NR EDYCJI	imię i nazwisko	UWAGI						
12.2005	1	Robert Papros	Wydanie pierwsze – dla SM-100 wer. 1.19_pl						
06.2007	2	Rafał Wójcik	Dodanie tablicy kodów ASCII						
10.2014	3	Mariusz Kubera	Uzupełnienie informacji o parametrach poszczególnych modeli serii SM-100. Zmiana szaty graficznej.						
10.2014 4 Mariu		Mariusz Kubera	Aktualizacja listy specyfikacji dla SM-101 wer.1.07 Dodanie informacji dotyczących funkcji "ruchomego sprzedawcy", opisu szybkiej konfiguracji oraz odpowie- dzi na najczęściej zadawane pytania.						

### SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	8
2. BEZPIECZEŃSTWO	8
3. WIADOMOŚCI OGÓLNE	
3.1. Parametry wagi	
3.2. Wymiary wagi	
3.3. Wyświetlacze.	
3.3. Klawiatura - opis	
4. INSTALACJA WAGI	
4.1. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia – SM-100P i SM-100EV	
4.2. Poziomowanie	
4.3. Pierwsze włączenie, wyłączenie wagi	
4.4. Sprawdzenie zerowania	
4.5. Drukarka	19
4.5.1. Lokalizacja I budowa drukarki	19
4.5.2. Wymiana etykiet /papieru termicznego- waga SM100	20
4.5.3. Kalibracja wysuwu etykiet	
4.5.4. Czyszczenie głowicy termicznej	22
4.5.5. Lokalizacja I budowa drukarki – waga SM-100 w wersji CS	23
4.5.6. Wymiana etykiet/papieru termicznego – waga SM-100 w wersji CS	23
5. SPECYFIKACJE – USTAWIENIA PARAMETRÓW	24
5.1. Zmiana trybu	
5.2. Specyfikacje użytkownika	25
5.3. Wykaz specyfikacji użytkownika	
5.4. Hasła	
5.4.1. Ustawianie haseł	
5.4.2. Używanie haseł	
5.4.3. Kasowanie plików	28
6. PROGRAMOWANIE	29
6.1. Opis trybu S	29
6.2. Wykaz zbiorów programowalnych	29
6.3. Organizacja struktury sklepu	
6.4. Dział	
6.4.1. Programowanie działów	
6.4.2. Kasowanie działów	
6.5. Grupa	
6.5.1. Programowanie grup	
6.5.2. Kasowanie grup	
6.6. Programowanie / pomijanie pozycji PLU	
6.7. Programowanie PLU	
6.7.1. Programowanie pliku PLU (pozycje wazone)	
6.7.2. Programowanie pliku PLU (pozycje niewazone)	
6.7.3. KOPIOWANIE PLU	
6.7.4. Kasowanie PLU	
6.7.5. Przecena i sposob jej wyswietlania	
b.8. Stan pamięci	
6.9. Przypisywanie klawiszy	
6.9.1. Przypisanie PLU	45

6.9.2. Przypisanie funkcji	. 46
6.9.3. Kasowanie przypisania klawisza	. 46
6.10. Nazwa sklepu	. 47
6.10.1. Programowanie nazwy sklepu	. 47
6.10.2. Kasowanie nazwy sklepu	. 48
6.11. Reklama – komunikat reklamowy	. 48
6.11.1. Programowanie reklam	. 48
6.11.2. Kasowanie reklam	. 49
6.12. Kasjerzy	. 49
6.13. Data / czas - programowanie	. 50
6.14. Informacje dodatkowe	. 51
6.14.1. Programowanie informacji dodatkowych	. 51
6.14.2. Kasowanie informacji dodatkowych	. 52
6.15. Składniki	. 52
6.15.1. Programowanie składników	. 52
6.15.2. Kasowanie składników	. 53
6.16. Teksty	. 53
6.16.1. Programowanie tekstów	. 54
6.16.2. Kasowanie tekstów	. 54
6.17. Format etykiety	. 55
6.17.1. Informacje ogólne	. 55
6.17.2. Obszar, pozycja i kąt drukowania	. 56
6.17.3. Wykaz danych i ich typów możliwych do drukowania na etykiecie jednostkowej	. 57
6.17.4. Wykaz danych i ich typów możliwych do drukowania na etykiecie sumarycznej	. 58
6.17.5. Charakterystyka typów danych	. 58
6.17.6. Programowanie nowego formatu etykiety	. 58
6.17.7. Kopiowanie formatu etykiety	. 60
6.17.8. Kasowanie formatu etykiety	. 61
6.18. Miejsce produkcji	. 61
6.18.1. Programowanie miejsca produkcji	. 61
6.18.2. Kasowanie miejsca produkcji	. 62
6.19. Upusty – ustawienia urządzenia	. 62
6.20. Logo	. 62
6.20.1. Przygotowanie do programowania LOGO	. 63
6.20.2. Wyświetlacz i klawisze funkcyjne przy programowaniu LOGO	. 63
6.20.3. Metoda programowania LOGO	. 64
6.20.4. Programowanie LOGO	. 64
6.20.5. Kasowanie LOGO	. 65
6.21. Podatki	. 65
6.21.1. Programowanie podatków	. 65
6.21.2. Kasowanie podatków	. 66
6.22. Napisy sekwencyjne	. 66
6.22.1. Programowanie napisów sekwencyjnych	. 66
6.22.2. Kasowanie napisów sekwencyjnych	. 67
6.23. Zestaw napisów sekwencyjnych	. 67
6.23.1. Programowanie zestawów napisów sekwencyjnych	. 67
6.23.2. Włączanie wyświetlania napisów sekwencyjnych	. 68
6.23.3. Wyłączenie wyświetlania napisów sekwencyjnych	. 68
6.23.4. Kasowanie zestawu napisów sekwencyjnych	. 69
6.24. Wprowadzanie znaków ASCII	. 69

	70
7. TRYB WAZENIA	71
7.1. Włączenie, wyłączenie wagi	71
7.2. Zerowanie	72
7.3. Tarowanie	72
7.4. Tryb manual / prepack	73
7.5. Wywołanie numeru PLU	73
7.5.1. Wywołanie PLU poprzez klawisz PLU	74
7.5.2. Wywołanie PLU poprzez klawisz PRESET	74
7.5.3. Automatyczne wywołanie PLU	74
7.6. Operacje typu FIX (stała)	74
7.6.1. Stała tara, klawisz FIX	74
7.6.2. Ustawienie PLU klawiszem FIX	75
7.6.3. Ustawienie ceny jednostkowej klawiszem FIX	75
7.7. Zmiana trybu wydruku etykieta/paragon	76
7.8. Drukowanie etykiet jednostkowych w trybie manual	76
7.8.1. Drukowanie etykiet dla pozycji PLU ważonych	76
7.8.2. Drukowanie etykiet dla pozycji PLU nie-ważonych	77
7.8.3. Drukowanie etykiet dla pozycji nie -PLU	77
7.9. Drukowanie etykiet sumarycznych w trybie manual	78
7.9.1. Transakcja sprzedaży	78
7.9.2. Upust cenowy kwotowy - poprzez klawisz funkcyjny	79
7.9.3. Upust cenowy procentowy - poprzez klawisz funkcyjny	79
7.10. Korekta danych	80
7.10.1. Korekta poprzez usunięcie ostatnich danych	80
7.10.2. Korekta poprzez usunięcie wybranej pozycji	81
8. TRYB RAPORTÓW	82
8.1. Wybór typu raportu	82
8.1.1. Dzienny raport grup	83
8.1.1. Dzienny raport grup 8.1.2. Dzienny raport PLU	83 83
8.1.1. Dzienny raport grup 8.1.2. Dzienny raport PLU 8.1.3. Raport dzienny działu	83 83 84
8.1.1. Dzienny raport grup 8.1.2. Dzienny raport PLU 8.1.3. Raport dzienny działu 8.1.4. Raport dzienny sprzedaży	83 83 84 85
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li> <li>8.1.2. Dzienny raport PLU</li> <li>8.1.3. Raport dzienny działu</li> <li>8.1.4. Raport dzienny sprzedaży</li> <li>8.1.5. Raport dzienny 24 godz.</li> </ul>	83 83 84 85 86
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li> <li>8.1.2. Dzienny raport PLU</li> <li>8.1.3. Raport dzienny działu</li> <li>8.1.4. Raport dzienny sprzedaży</li> <li>8.1.5. Raport dzienny 24 godz.</li> <li>8.1.6. Raport dzienny / okresowy ABC</li> </ul>	83 83 84 85 86 86
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li> <li>8.1.2. Dzienny raport PLU</li> <li>8.1.3. Raport dzienny działu</li> <li>8.1.4. Raport dzienny sprzedaży</li> <li>8.1.5. Raport dzienny 24 godz.</li> <li>8.1.6. Raport dzienny / okresowy ABC</li> <li>8.1.7. Raport dzienny kasjerów</li> </ul>	83 83 84 85 86 86 87
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li> <li>8.1.2. Dzienny raport PLU</li> <li>8.1.3. Raport dzienny działu</li> <li>8.1.4. Raport dzienny sprzedaży</li> <li>8.1.5. Raport dzienny 24 godz.</li> <li>8.1.6. Raport dzienny / okresowy ABC</li> <li>8.1.7. Raport dzienny kasjerów</li> <li>8.1.8. Raport dzienny Pre-pack</li> </ul>	83 83 84 85 86 86 87 88
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li> <li>8.1.2. Dzienny raport PLU</li> <li>8.1.3. Raport dzienny działu</li> <li>8.1.4. Raport dzienny sprzedaży</li> <li>8.1.5. Raport dzienny 24 godz</li> <li>8.1.6. Raport dzienny / okresowy ABC</li> <li>8.1.7. Raport dzienny kasjerów</li> <li>8.1.8. Raport dzienny Pre-pack</li> <li>8.1.9. Raport podatku</li> </ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li> <li>8.1.2. Dzienny raport PLU</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 89
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 89 90
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 86 87 88 89 90 <b> 91</b>
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 89 90 <b> 91</b>
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 90 <b> 91</b> 91
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 90 91 91 91 92
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 90 <b> 91</b> 91 91 92 92
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 86 87 88 89 90 <b> 91</b> 91 91 92 92 92
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 89 90 <b> 91</b> 91 91 92 92 94 94
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 90 <b> 91</b> 91 91 92 92 92 94 94 95
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 89 90 91 91 91 91 92 92 94 95 95 96
<ul> <li>8.1.1. Dzienny raport grup</li></ul>	83 83 84 85 86 86 87 88 89 90 91 91 91 91 91 92 92 94 94 95 96 <b> 96</b>

INSTRUKCJA OBSŁUGI	SM-100
12. DODATEK B – RUCHOMY SPRZEDAWCA - Konfiguracja wag do pracy z kodami QR (2D)	102
12.1. Rozwiązanie 1 – zastosowanie papieru termicznego	102
12.2. Rozwiązanie 2 – zastosowanie etykiet	102
12.3. Konfiguracja wagi SM-100 w systemie SERVER/CLIENT	103
12.4. Lista specyfikacji niezbędnych do uruchomienia pracy w systemi Server/Client	103
12.5. Efekt ustawień	104
13. DODATEK C – Szybka konfiguracja wagi	105
13.1. Ustawienie specyfikacji dotyczących komunikacji	105
13.2. Ustawienie adresu podsieci	105
14. DODATEK D – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania	106
15. DODATEK E – Lista specyfikacji użytkownika	107

### **1. WPROWADZENIE**

Materiał zawarty w tym dokumencie jest prawnie zastrzeżony i nie może być zmieniony, powielany oraz kopiowany w całości lub w części bez odpowiedniej pisemnej zgody producenta.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniej interpretacji zawartych w dokumencie procedur. Procedury obsługowe jak i właściwości i cechy urządzenia mogą się różnić w zależności od zastosowanej wersji oprogramowania.

Instrukcja jest skierowana zarówno do użytkowników jak i do obsługi technicznej instalującej i obsługującej urządzenia firmy DIGI. Zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi pomoże uniknąć wielu problemów, zwiększyć wydajność produkcji oraz poprawić atrakcyjność oferowanych produktów.

Obsługujący urządzenie powinien w pełni rozumieć zawarte w tej instrukcji zalecenia i procedury. Ze względu na mnogość wersji wagi SM-100 niniejsza instrukcja opisuje podstawowe, wspólne dla wszystkich wersji funkcjonalności urządzenia oraz inne kluczowe aspekty istotne dla poszczególnych modeli.

### 2. BEZPIECZEŃSTWO

Producent, firma DIGI, nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub obrażenia spowodowane w wyniku zaniedbania wywołanego niedokładną znajomością instrukcji lub nieostrożnością podczas instalacji, obsługi lub naprawy urządzenia, które niniejsza instrukcja opisuje.

### ΡΑΜΙĘΤΑΙ 🖨

- Każdy użytkownik obsługujący urządzenie powinien zapoznać się treścią instrukcji i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Kadra zarządzająca zobowiązana jest do przeprowadzenia szkolenia odnośnie użytkowania urządzenia.
- Nigdy nie należy zmieniać kolejności czynności, których wykonanie opisuje poniższa instrukcja.
- Nie zezwala się na jakiekolwiek modyfikacje urządzenia lub jego części pod groźbą utraty gwarancji
- Nie wolno obciążać platformy ważącej masą towaru przekraczającą maksymalne obciążenie.
- Ważony produkt powinien zawsze znajdować się centralnie na platformie ważącej. Należy unikać sytuacji, gdy ważony produkt jest umiejscowiony w narożniku platformy.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony personel techniczny.
- W razie potrzeby urządzenie należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, używając dodatkowo dostępnych na rynku nie agresywnych środków chemicznych.
   Nie należy stosować rozpuszczalników oraz innych silnych detergentów.
- Podczas czyszczenia wagi należy zwrócić szczególną uwagę na plomby i cechy legalizacyjne oraz na tabliczkę znamionową urządzenia. Urządzenie należy czyścić w taki sposób by nie uszkodzić w/w elementów.
- Waga powinna być wypoziomowana i ustawiona na równym, stabilnym podłożu.

## \Lambda UWAGA!!!

- GNIAZDO ZASILAJĄCE POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W BOLEC UZIEMIAJĄCY.
- GNIAZDO ZASILAJĄCE POWINNO BYĆ ZAINSTALOWANE BLISKO MIEJSCA PRACY URZĄDZENIA BY ŁATWO MOŻNA BYŁO ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ.
- WAGA NIE POWINNA BYĆ ZASILANA Z TEJ SAMEJ LINII ZASILAJĄCEJ, CO INNE URZĄDZENIA DUŻEJ MOCY NP. AGREGATY CHŁODNICZE, PIECE GASTRONOMICZNE, itp.
- BEZPIECZNIKI POWINNY BYĆ WYMIENIANE ZAWSZE NA TEGO SAMEGO TYPU I O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH.
- W PRZYPADKU ZASILANIA Z BATERII NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OZNACZENIE DOTYCZĄCE POLARYZACJI. UŻYWAĆ TYLKO BATERII ZGODNYCH ZE SPECYFIKACJĄ DLA OPISYWANEGO MO-DELU WAGI.

### 3. WIADOMOŚCI OGÓLNE.

### 3.1. Parametry wagi

PARAMETR	WARTOŚĆ					
SPECYFIKACJE PODSTAWOWE						
Nośność (kg):	15 kg (2/5g)					
Typ wyświetlacza:	32 x 202 pełny Dot Matrix LCD z podświe- tleniem (górny rząd: 5 x 10 punktów/znak; dolny rząd: 7 x 12 punktów /znak)			00B+, SM-100P+, SM-100H+ 00BCS+, SM-100PCS+		
	25 cyfr x 19 segn	nentów LCD typu TN.	SM-10 SM-10	00B, SM-100P, 00BCS, SM-100PCS		
		Tara:	4 cyfry			
		Masa	: 5 cyfr			
nost tyn wyswietiatza.	Cena jednostkowa: 6 cyfr					
	Należność: 7 cyfr					
	Model	Wymiary wagi		Wymiary szalki		
	SM-100B	415 x 386 x 127 (mm)				
146	SM-100P	478 x 386 x 480 (mm)		386 x 270 (mm)		
wymary	SM-100EV	416 x 386 x 550 (mm)				
	SM-100BCS	380 x 360 x 127 (mm)		250 x 277 (mm)		
	SM-100PCS	380 x 380 x 509 (mm	)			
llość klawiszy funkcyjnych:	Model B - 32 / N	lodel P - 56 / Model EV - 56				
Zasilanie:	230V AC 50/60H	Z				
Pobór mocy:	Max 70W					
Zakres temperatury środowiska pracy:	-10°C ~ 40°C					
Wilgotność środowiska pracy:	15~85 % RH (nie	skondensowana)				
Wymiary rolki etykiet	Maksymalna śre	dnica zewnętrzna	105 m	m		
	Minimalna średr	nica zewnętrzna	40 mm			
	Maksymalna sze	rokość rolki	56 mm			
	Minimalna szero	kość rolki	30 mm			

### 3.2. Wymiary wagi

### Model B (Bench)



### Model (Pole)



Model EV(Eleveted)



ज्रस्

380

### Typ CS (bench)



Typ CS (Pole)



Typ CS (Hang)



### 3.3. Wyświetlacze.

W zależności od wersji waga może posiadać jeden z dwóch wyświetlaczy:

- 32 x 202 Full Dot Matrix LCD z funkcją podświetlania, dwie linie
- 25 cyfr x 19 segmentów TN, jedna linia

32 x 202 Full Dot Matrix LCD z funkcją podświetlania

	TARA	kg	MASA	kg	CENA	zł/kg	NALEŻNO	DŚĆ	zł/k	g	
_	0,00	30	0,0	00		0,00		0	0	0	
DIGI.®	÷								•		
							Ŧ	÷			
	ZERO     NE	FIXT  T FIXP		ΡM	V1 V2 V3 V	′4	LABEL Max 6/15kg	R X Min 40	S g e=d=	Z =2/5g	

### Wyświetlacz 25 cyfrowy x 19 segmentów TN.



Tabela poniżej opisuje znaczenie wskaźników umieszczonych na wyświetlaczu.

Opis	Znaczenie aktywnego wskaźnika 🕇 nad symbolem
ZERO	Stabilność wskazań pomiaru "zera" (szalka nieobciążona).
NET	Wprowadzona tara opakowania (np. tacki, pojemnika, opakowania).
FIX T	Aktywny, gdy masa tary została ustalona.
FIX P	Aktywny, gdy numer PLU lub cena jednostkowa zostały ustalone.
Р	Włączony tryb "PREPACK" w trybie ważenia. Znacznik dużych liter w trybie programowania.
М	Włączony tryb "MANUAL" w trybie ważenia.
$V1 \sim V4$	Aktywny, gdy przeprowadzana jest transakcja dla kasjera.
LABEL	Aktywny, gdy wybrano tryb pracy dla etykiet.
R	Aktywny w trybie ważenia.
Х	Aktywny w trybie raportowania.
S	Aktywny w trybie programowania.
Z	Aktywny w trybie zerowania sum i raportów oraz trybie serwisowym.

### 3.3. Klawiatura - opis

Tabela poniżej opisuje funkcje klawiszy wagi na przykładzie modelu SM-100.

Funkcja	Symbol	Opis funkcji klawisza
ON / OFF	<b>C</b>	Załączanie wyświetlacza wagi.
P1~P40 (B/P) P1~P74 (EV) P1~P76 (H) P1~P32 (BCS) P1~P56 (PCS)	P1 P56	Klawisze funkcyjne, programowalne. Istnieje możliwość przyporządkowania numeru PLU oraz wartości Tary. W trybie programowania wagi – klawisze znaków.
0~9	<b>9</b>	Klawiatura numeryczna (wprowadzanie wartości liczbowych).
TARA	<b>→</b> T←	Klawisz ustawiania lub kasowania wartości TARY. Klawisz "NIE" w trybie programowania. Klawisz wydruku testowego towaru w trybie S.
с	C	Klawisz kasowania błędnie wprowadzonego znaku. Klawisz "TAK" w trybie programowania.
REZERO	*0*	Klawisz zerowania pomiaru masy.
AUTO	AUTO	Przełączanie pomiędzy dwoma trybami pracy: MANUAL (ręczny) oraz PREPACK (automatyczny).
CHANGE		Klawisz obliczania reszty należności. Klawisz wyjścia z ekranów programowania w trybie S.
x	×	Wprowadzanie ilości dla towarów nieważonych. Wybór programu w trybie S. Wybór typu raportu w trybie X. Wybór danych transakcji w trybie Z.
V1 ~ V4		Sumowanie pozycji dla trybu transakcji.
_		Korekta danych sprzedaży w trybie transakcji.
PLU	PLU	Przywołanie numeru PLU w trybie R. Zapamiętanie programowanych danych w trybie S.
FEED	Ø	Wysuw testowy etykiety lub papieru paragonowego.
FIX	FIX	Potwierdzenie wprowadzenia stałych wartości dla: TARY (FIX T) lub CENY JEDNOSTKOWEJ (FIX P).
MODE	5	Klawisz wyboru trybu pracy wagi. Dostępnych jest pięć możliwości wybiera- nych klawiszem MODE: <i>wskaźnik R</i> – tryb ważenia/etykietowania/transakcji <i>wskaźnik X</i> – tryb raportowania <i>wskaźnik S</i> – tryb programowania <i>wskaźnik Z</i> – tryb kasowania danych o sprzedaży <i>wskaźnik X</i> (mrugający lub brak wskaźnika) – tryb haseł

TOTAL	×	Wydruk etykiety lub paragonu transakcji.
CURSOR LEFT/RIGHT	P7 Craz	Klawisze wyboru opcji w trybie programowania lub trybie ustawiania specy- fikacji SPEC 141 oraz SPEC 142
CURSOR UP/DOWN	P15 Oraz	Klawisze zwiększania/zmniejszania wykorzystywane w trybie ustawiania specyfikacji SPEC 141 oraz 142.

### Układ klawiatury dla wagi SM-100B, SM-100P

P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	V1	<b>()</b>	5		8	9	Ċ
P21				Dos	Doc		<b>Pag</b>			V2	FIX	PLU	4	5	6	->0⊱
		P23	P24	P25	P20		P28		P30	V3	AUTO	$\diamond$	1	2	3	
P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	VA			$\bigcirc$		) ≯T€	*
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10			$\left \left( \right) \right $	$\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$	$\bigcirc$		

### Układ klawiatury dla wagi SM-100EV

P66	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	VI		V3	V4
P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65
P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52
P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39
P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13

0	(J)	FIX	PLU
AUTO		X	$\bigcirc$
	8	9	$\bigcirc$
4	5	6	<b>*</b>
1	2	3	

### Układ klawiatury dla wagi SM-100H (76 klawiszy funkcyjnych):

			0		•			,,	, ,
P71	P72	P73	P74	P75	P76		V2	<b>V3</b>	V4
P61	P62	P63	P64	P65	P66	P67	P68	P69	P70
	$\bigcirc$				$\bigcirc$				
P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60
$\bigcirc$							$\bigcirc$		
P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50
P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40
P21	P22	P23	P24	P25	D26	<b>P</b> 27	D28	P20	Pan
1212	1 26	120	1 24	120	F20	121	120	F 23	FJU
PH	PHZ/	P IS	P14	PID	P 10	PH	P 10	Pig	P20
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	<b>P8</b>	P9	P10



Układ klawiatury dla wagi SM-100PCS i SM-100PCS+ (56 klawiszy funkcyjnych)



Układ klawiatury dla wagi SM-100BCS (32 klawisze funkcyjne):

P25	P26	P27	P28	P28	P30	P31	P32	(7)	8	9	FIX		C
P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	4	5	6		AUTO	<b>→0</b> ←
P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	(1)	(2)	(3)	$\mathbf{x}$		
													(*)

### 4. INSTALACJA WAGI

#### 4.1. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia – SM-100P i SM-100EV

Przed pierwszym uruchomieniem wagi SM-100 w modelach P oraz EV należy zamontować wysięgnik z wyświetlaczem (model P) lub wysięgnik z wyświetlaczem oraz klawiaturą (model EV). Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na przewody sygnałowe biegnące pod czarną osłoną z tworzywa sztucznego.

Kolejność czynności.

- Osadzić wysięgnik na dwóch wspornikach znajdujących się po stronie obudowy wagi.
   Podłączyć przewód sygnałowy wyświetlacza (oraz klawiatury dla wagi EV).
- Przykręcić wysięgnik do obudowy wagi (4 śruby M5x8) rys. 1

Wsunąć czarną (dłuższą) maskownicę tylnej części wysięgnika w szyny prowadzące.

Zamknąć i przykręcić (2 wkręty M4x7) dolną zaślepkę wy-





4

### PAMIĘTAJ !!!

sięgnika – rys. 2

Podczas wykonywania kolejnych czynności należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie przewodów biegnących poprzez elementy wysięgnika wagi.

### 4.2. Poziomowanie

Przed uruchomieniem wagi należy sprawdzić jej ustawienie względem poziomu. W tym celu należy sprawdzić wskaźnik poziomu znajdujący się z prawej strony szalki wagi. W przypadku, gdy pęcherzyk powietrza znajduje się poza zaznaczonym czerwonym kółkiem należy dokręcając lub odkręcając nóżki wagi ustawić jej poziom. Waga znajduje się w prawidłowej poziomej pozycji, gdy pęcherzyk powietrza znajduje się centralnie w zaznaczonym kółku.



(Rysunek obok przedstawia wagę SM-100.)

#### 4.3. Pierwsze włączenie, wyłączenie wagi

Waga jest zasilana prądem zmiennym o napięciu 230V.

Po podłączeniu wtyku zasilającego do gniazda i po naciśnięciu klawisza ZAŁ./WYŁ. umieszczonego od spodu obudowy (lewa strona) waga wyświetli numer wersji oprogramowania oraz uruchomiony zostanie krótki test wyświetlacza. Podczas testu zostają sprawdzone podzespoły i ich gotowość do działania.

Jeśli wynik testu jest pozytywny wyświetlacz powinien w polu [MASA kg] wskazywać wartość zerową (kg).

W celu wyłączenia wyświetlacza należy nacisnąć klawisz ON/OFF

Aby wyłączyć zasilanie urządzenia należy użyć wyłącznika znajdującego się od spodu po lewej stronie obudowy.

Pełne rozłączenie następuje po wyjęciu wtyczki z gniazda zasilającego (230V).



### PAMIETAJ !!!

Podczas włączania wagi szalka powinna być pusta, w przeciwnym przypadku waga nie przejdzie pozytywnie testu, a na wyświetlaczu w polu [MASAkg] zamiast wartości 🛛,🗆🗶 pojawi się komunikat UF

### 4.4. Sprawdzenie zerowania

Osoba obsługująca urządzenie powinna wykonać procedurę zerowania wagi z nieobciążoną szalką przed każdym ważeniem.

Zerowanie ma na celu ustawienie tzw. "ZERA" wagi a tym samym uniknięcie przekłamań, które w wyniku błędu wskazań już przy nieobciążonej szalce powodują również przekłamanie wyniku ważenia.



### PAMIETAJ !!!

Przed rozpoczęciem ważenia (tarowania) na wyświetlaczu w polu masa powinna być wartość 0,000

#### Przykłady niewłaściwego stosowania procedury zerowania:

Operacia	Stan wyświetlacza:	Wskaźniki		U W A G I	
	MASA kg	MASA kg →0←			
Połóż na szalce produkt o masie					
np. 60g	0,060				
Naciśnij przycisk zerowania				Proces zerowania wskazań masy	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	88888				
	ה ההה	Ŧ			
Zdejmij produkt z szalki	-0,060			Wskazanie masy po zerowaniu z nieobciążoną szalką	

\*) dane przykładowe dla wagi o zakresie ważenia max=15 kg \*\*)waga nie zezwala na wyzerowanie szalki z przekroczonym zakresem obciążenia

### 4.5. Drukarka

### 4.5.1. Lokalizacja I budowa drukarki

Drukarka w wadze SM-100B/P/EV znajduje się pod szalką wagi.

Aby założyć/wymienić etykiety należy odchylić szalkę wagi w kierunku ku górze, a następnie w podobny sposób otworzyć przeźroczystą osłonę.

Drukarka składa się z następujących podzespołów:

- Szpula na rolkę z etykietami
- Wałek odbierający podkład
- Ozujnik obecności etykiet
- Oźwignia blokady głowicy termicznej
- Regulator szerokości etykiet
- Głowica termiczna
- Wałek podający etykiety







Miejsce

etykiety

### 4.5.2. Wymiana etykiet /papieru termicznego- waga SM100

Przed przystąpieniem do wymiany (zmiany) etykiet należy podnieść szalkę i otworzyć osłonę drukarki.

Zdjęcie na poprzedniej stronie przedstawia główne elementy drukarki.

Aby wymienić rolkę z etykietami należy:

- Pociągnij dźwignię blokady ④ zgodnie ze kierunkiem umieszczonej na niej strzałki.
- **2** Usuń papierowy podkład oraz pustą gilzę z zielonej szpuli ①.
- Załóż rolkę etykiet w taki sposób by odwijająca się taśma z etykietami był zwrócona etykietami na zewnątrz, a następnie poprowadź ją tak jak na rysunku obok. (tor prowadzenia etykiet - zielona linia, tor prowadzenia papieru termicznego – czerwona linia)
- Ustaw regulator szerokości (5) w taki sposób by blokował on możliwość przesunięcia się taśmy z etykietami ku górze.
- Odklej z końca taśmy 3-4 etykiety a koniec papierowego podkładu umieść pod "piórami" wałka odbierającego podkład ②. W przypadku papieru termicznego koniec papierowej taśmy wysuń poza drukarkę.
- Zamknij blokadę głowicy termicznej ④.



 Naciśnij klawisz [WYSUW] by sprawdzić poprawność wysuwu i jakość wydruku testowego (*patrz na rys.obok*)

	2
LABEL 标签纸 ラベル ETYKIETA	C,
RECEIPT 收据紙 レシート PARAGON	Nº1



### Pamiętaj!!!

Wydruk testowy umożliwia wzrokową kontrolę poprawności działania głowicy termicznej na jej pełnej szerokości. W przypadku słabej jakości wydruku lub widocznych przerw należy przed kontaktem z autoryzowanym serwisem wykonać czyszczenie głowicy termicznej wykorzystując zestaw znajdujący się na wyposażeniu wagi.

### 4.5.3. Kalibracja wysuwu etykiet



### Pamiętaj!!!

W przypadku stosowania etykiet o różnych rozmiarach, każdorazowo po zmianie na rolkę z etykietami innego rozmiaru należy przeprowadzić kalibrację wysuwu etykiet.

Kalibrację wysuwu etykiety możemy przeprowadzić dwoma metodami. **Metoda 1**: Po zmianie rolki na inny rozmiar

Oporacia		Wygląd wyświetla	acza wagi (pola	a):	Opic
Operacja	Tara	Masa	Cena	Należność	Opis
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb ważenia, zaświecony znacznik R
57 ST	Z1.0	ZEROLIANIE	SPRZ	DZIE	Wejście do trybu Z
Nacisnąć klawisze:	GRP	PFD	0.0	1.9	Wejście do trybu kalibracji
	GAP	PFD	0,5	1,6	Wartości 0,5 oraz 1,6 są war- tościami przykładowymi dla nowej rolki etykiet
<b>&gt;1</b> ¢	ZI.D	ZEROWANIE	SPRZ	DZIE	Zatwierdzenie odczytanych z czujnika wartości dla założo- nej rolki etykiet
5		HRS X	۵	USTAW	Wejście z trybu zerowania sum do trybu haseł, brak znacznika **
59	0.000	0.000	0.00	0.00	Powrót do trybu ważenia, za- świecony znacznik R.

Metoda 2: Przed założeniem nowej rolki etykiet (pusta kaseta)

Oporacia		Wygląd wyświetl	acza wagi (pola	a):	Opic
Operacja	Tara	Masa	Cena	Należność	Opis
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb ważenia, zaświecony znacznik R. KASETKA MUSI BYĆ PU- STA A GŁOWICA TER- MICZNA ZAMKNIĘTA
<b>(1)</b>	El		KONIEE	ETYKIET	Pierwsza próba wysuwu ety- kiet zakończona komunika- tem E1 KONIEC ETYKIET
0	El		KONIEE	ETYKIET	Druga próba wysuwu etykiet zakończona komunikatem E 1 KONIEC ETYKIET
	0.000	0.000	0.00	0.00	Kalibracja zakończona. Załóż etykiety i wykonaj wy- suw.

### 4.5.4. Czyszczenie głowicy termicznej



### UWAGA!!!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć zasilanie wagi.
- Po odłączeniu zasilania odczekaj parę minut w celu ostygnięcia głowicy termicznej.
- Do czyszczenia zabrania się stosować ostro zakończonych narzędzi typu, noże, wkrętaki, itp., gdyż mogą one w mechaniczny sposób uszkodzić powierzchnię głowicy termicznej.
- Do czyszczenia należy stosować miękką tkaninę nasączoną alkoholem izopropylowym (izopropanol) lub spirytusem spożywczym.

W przypadku stwierdzenia problemów jakością drukowania etykiet, należy wykonać następujące kroki: Wyłaczyć zasilanie wagi (wyłacznik ON/OEE w pozycie

- Wyłączyć zasilanie wagi (wyłącznik ON/OFF w pozycję OFF)
- **2** Otworzyć szalkę oraz osłonę drukarki.
- **3** Odblokuj docisk głowicy termicznej.
- Sprawdzić i w razie potrzeby przeczyścić powierzchnię roboczą głowicy termicznej – zielony szklany pasek (patrz zdjęcie obok)

Czyszczenie należy przeprowadzić w taki sposób, aby rozpuścić zapieczone na powierzchni głowicy zanieczyszczenia.

Przy okazji czyszczenia głowicy sprawdź stan belki dyspensera.

Belka dyspensera



Powierzchnia robocza głowicy termicznej w wadze SM-100



6

### Pamiętaj!!!

Wydruk testowy umożliwia wzrokową kontrolę poprawności działania głowicy termicznej na jej pełnej szerokości. W przypadku słabej jakości wydruku lub widocznych przerw należy przed kontaktem z autoryzowanym serwisem wykonać czyszczenie głowicy termicznej wykorzystując zestaw znajdujący się na wyposażeniu wagi.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym YAKUDO PLUS.



### Pamiętaj!!!

Zasady czyszczenia głowic termicznych dla wag SM-100PCS i SM-100BCS mimo różnic w budowie drukarek są takie same.

#### 4.5.5. Lokalizacja I budowa drukarki – waga SM-100 w wersji CS



#### 4.5.6. Wymiana etykiet/papieru termicznego – waga SM-100 w wersji CS

- Otworzyć kasetę z drukarką termiczną umieszczoną z prawej strony wagi (nacisnąć napis PUSH)
- Otworzyć głowicę termiczną (obróć dźwignię głowicy do siebie) i wyjąć kasetę na etykiety z wnętrza wagi.
- Obrócić ogranicznik rolki (czerwony element z napisem FRONT) o 45 stopni w prawo i wyjąć go na zewnątrz kasety.

• Wyjąć gilzę po etykietach i założyć nową rolkę.

- Początek rolki przeprowadzić nad dwoma metalowymi prowadzeniami w górnej części kasety<sup>2</sup>, a następnie przeprowadzić przez dyspenser<sup>3</sup>do rolki powrotnej<sup>4</sup> i zablokować ją blokadą podkładu<sup>5</sup>.
- Nałożyć ogranicznik ©na rolkę główną ① blokując założoną rolkę etykiet .
- Ustawić przełącznik etykieta / paragon (LA-BEL/RECEPT) umieszczony w tylnej części kasety w odpowiednią pozycję (lewa - etykieta, prawa paragon).
- Włożyć kasetę z etykietami do wagi .
- Zamknąć głowicę termiczną obróć dźwignię umieszczoną na głowicy od siebie ( napis CLOSE ).
- Zamknąć pokrywę boczną drukarki i sprawdzić prawidłowość wydruku naciskając klawisz wysuwu etykiet [FEED] (rysunek obok przedstawia prawidłowy wydruk testowy)



Widok kasetki z założonymi etykietami



W przypadku papieru termicznego założyć rolkę tak samo jak rolkę etykiet .

### 5. SPECYFIKACJE – USTAWIENIA PARAMETRÓW

Przedstawione w rozdziale opisy są zilustrowane rysunkami wyświetlacza dwuliniowego 32x202 full dot matrix LCD.

#### 5.1. Zmiana trybu

Waga po włączeniu zgłasza się gotowością do pracy w trybie sprzedaży **R**. Wyświetlacz wagi wygląda jak obok. Aby przejść do trybu raportów **X** naciśnij wciągu 3 sekund dwa razy klawisz zmiany trybu.



Wyświetlacz w trybie X wygląda jak obok

Aby przejść do trybu S naciśnij klawisz zmiany trybu



Aby przejść do trybu Z naciśnij klawisz zmiany trybu



Aby przejść do trybu Haseł naciśnij klawisz zmiany trybu







Pamiętaj!!! W dalszej części instrukcji opisywane procedury przedstawiane będą w formie tabeli. Dla porównania procedurę zmiany trybu pracy wagi opisuje tabela (patrz następna strona).

Oporacia	N	Nygląd wyświetla	acza wag	i (pola):	Opic
Operacja	Tara	Masa	Cena	Należność	Opis
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb ważenia, zaświecony znacznik R
Nacisnąć klawisze:	XI.I	CZYTAJ	GR	DZIEMM	Wejście z trybu ważenia do trybu raportowania, zaświecony znacznik X. *
5	51	$\rightarrow$		ZBIOR PLU	Wejście z trybu raportowania do trybu programowania, zaświecony znacznik S.
<b>1</b> 3	Z1.0	ZEROWANIE	SPRZ	DZIE	Wejście z trybu programowania do trybu zerowania sum, zaświecony znacznik Z.
49		HRS X	۵	USTAW	Wejście z trybu zerowania sum do trybu haseł, brak znacznika **
<b>4</b> 7	0.000	0.000	0.00	0.00	Powrót do trybu ważenia, zaświe- cony znacznik R.

\*) drugie naciśnięcie klawisza TRYB musi nastąpić w ciągu 3 sekund po pierwszym \*\*)opcja dostępna, jeśli ustawiono specyfikację wagi (SPEC64 na 0 lub 2).

### 5.2. Specyfikacje użytkownika

Tabela poniżej przedstawia opis procedury ustawiania specyfikacji.

Działania na		Wyświe	etlacz		
klawiaturze	TARA	kg	zł/kg	Zł	
	ZI.D	ZEROWANIE	SPRZ.	DZIE	Tryb Z. Wskaźnik ustawiony na Z.
		5P000	XXX	XXX	Naciśnij klawisze [1][4][1] podczas wciśniętego [Rezero].
P16		SPODI	XXX	ХХХ	Klawisz [≫] zwiększa numer specy- fikacji, ale nie aktualizuje jej.
P15		SP000	XXX	XXX	Klawisz [ <sup>佘</sup> ] zmniejsza numer spe- cyfikacji, ale nie aktualizuje jej.
1 7 X		5P000	רום	XXX	Skok do specyfikacji o podanym
		SPOIN	XXX	XXX	numerze.
PS >>>		SPOIN	XXX	XXX	<ul> <li>[&gt;&gt;] klawisz wyboru danych SPEC</li> <li>Przesunięcie kursora w prawo.</li> </ul>
P7 <<		SPOIN	ХХХ	XXX	[<<] klawisz wyboru danych SPEC
					Przesunięcie kursora w lewo.
*		SPOIN	001	XXX	
		SP018	XXX	XXX	
<u> </u>		SP018	000	XXX	Usunięcie wybranych danych.
PLU	ZI.0	ZEROWAMIE	SPRZ.	DZIE	Zapisanie zaktualizowanych specy- fikacji i powrót do trybu Z.

### 5.3. Wykaz specyfikacji użytkownika.

Wykaz wszystkich aktualnych specyfikacji użytkownika znajdziesz w dodatku E (patrz koniec instrukcji).

### 5.4. Hasła

5.4.1. Ustawianie haseł

Działanie		Wyśv	vietlacz		LIWAGA	
operatora	TARA	kg	zł/kg	zł		
	ZI.O	RESET	SALES	DAILY	Tryb Z. Wskaźnik ustawiony na Z.	
					Wyświetlenie hasła dla trybu X.	
5		עסב V	VVVV	115701.1	XXXX: poprzednie hasło.	
		л. і_пт	~~~~		0: nieustawione	
					1~4 bity są załączone, Kontrolka X miga	
					Ustawienie hasła 1234 dla trybu X.	
		HRS .X	1234	USTAW	Wciśnięcie klawisza [*] powoduje zapi-	
*		HRS .S	XXXX	USTRW	sanie hasła dla trybu X.	
					Kontrolka S miga.	
					Wyświetlenie hasła dla trybu Z. Kontrol-	
*		HRS.Z	XXXX	USTAW	ka Z miga.	
3 3 C		HRS.Z	33	USTAW	Skasowanie hasła dla trybu Z.	
		HRS.Z	۵	USTAW		
					Wyświetlenie hasła dla trybu haseł.	
*		HH5 . P	XXXX	USIHW	Kontrolki R X S Z migają.	
					Ustawienie hasła 1111 dla trybu HAS.	
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		HHS.P	1111	US I HW	Kontrolki R X S Z migają	
*	0.000	0.000	0.00	0.00	Powrót do trybu R po ustawieniu hasła.	

### 5.4.2. Używanie haseł

Działania		Wyśw	ietlacz		
operatora	TARA	kg	zł/kg	zł	- OWAGA
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb ważenia.
					Kontrolka R załączona.
5 5		1.19157	μας γ		Potrzebne hasło dla trybu X.
(w okresie 3 sekund)			Λ. μ.		Kontrolka X załączona.
					Nieprawidłowe hasło
		WPISZ	HRS .X	****	Powtórz.
*		WPISZ	HRS .X		
					Poprawne hasło.
		WPISZ	HAS .X	****	Wejście do trybu X.
*	XI.I	CZYTRJ	LIIAD	DZIEMNIE	
5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wejście do trybu S.
					Kontrolka S załączona.
5		WPI5Z	HRS .Z		Potrzebne hasło dla trybu Z.
					Kontrolka Z załączona.
		WPI5Z	HRS .Z	**	Poprawne hasło.
	ZI.0	ZEROWANIE	SPRZ.	DZIE	Wejście do trybu Z
5			טמר ה		Potrzebne hasło dla trybu
		WPISZ	ר. כחח		HAS.
					Poprawne hasło.
		WPI5Z	HAS .P	****	Wejście do trybu HAS
*		HRS X	1234	USTAW	
5	חחח ח	חחח ח	חחח	ппп	Powrót do trybu ważenia.
		<u>ل</u> ي ب ي . ا	<u>ت</u> ت		Kontrolka R załączona.

### 5.4.3. Kasowanie plików

	1				
Działania		Wyś			
operatora	TARA	Kg	zł/kg	zł	UNACA
	Z1.0	ZEROWANIE	SPRZ.	DZIE	Tryb Z. Wskaźnik ustawio- ny na Z.
<sup>+</sup> 0+ 2 3 0		EZY5E	ZBIOR	PLU	Plik PLU.
P16		CZY5C	DANE	OBSLUGI	Dane obsługi.
P16		CZYSC	ZBIOR	RAPORTOW	Pliki raportów
P16		CZYSC	DRNE	PRMIECI	Wszystkie pliki z pamięci.
*		CZYSC	DRNE	9-E N-T	[C]czyszczenie danych,[T] wyjście.
lub 🕂	ZI.0	ZEROWANIE	SPRZ.	DZIE	Powrót do trybu Z.

### 6.1. Opis trybu S

Aby uzyskać dostep do trybu programowania należy w krótkim czasie (2-3 sekundy) nacisnąć klawisz 3 razy klawisz zmiany trybu:



Wyświetlacz będzie wyglądał jak obok.

### 6.2. Wykaz zbiorów programowalnych

W trybie **S** dostępne są dwa sposoby wyboru pliku danych, które chcemy programować:

- Wprowadzenie numeru z klawiatury.
- Naciskając klawisze 🚺 lub 🚺

Poniżej znajduje się lista plików, które mogą być programowane w trybie S.

Naciskane klawisze	Pliki danych	Naciskane klawisze	Pliki danych
1	Programowanie PLU	1	Programowanie sekwencji
2	Programowanie DZIAŁU	1 5	Programowanie miejsca produkcji
3	Programowanie GRUPY		Programowanie ustawień wagi
4	Programowanie klawiszy funkcyjnych		Programowanie Logo
5	Programowanie nazwy sklepu		Programowanie podatku
6	Programowanie reklamy		Wybór pozycji programowania PLU
	Programowanie numeru kasjera		Stan pamięci
8	Programowanie daty i czasu		Test I/F
9	Programowanie informacji dodatkowych	2	Programowanie APC MG code
	Programowanie składników	3 4	Programowanie nazw krajów
	Programowanie tekstu	3	Programowanie miejsc rozbioru
	Programowanie wolnego formatu	3	Programowanie miejsc uboju
1 3	Programowanie informacji sekwencyjnych	3	Programowanie Traceability





С	Ν	л		1	$\cap$	$\cap$
2	I/	/1	-	Т	υ	U

<b>46</b>	Programowanie Flexi Barcode	4 7	Programowanie gatunku
<b>4 8</b>	Programowanie kategorii	<b>4 9</b>	Programowanie stada

### 6.3. Organizacja struktury sklepu

Poniżej przedstawiono relacje pomiędzy PLU, Grupami oraz Działami. Ten system organizacji danych ułatwia kontrolę sprzedaży w poszczególnych działach, grupach jak i PLU. W przypadku niekorzystania z raportów sprzedaży można zrezygnować z tworzenia struktury i programując asortyment, przypisać go do jednej grupy.



### 6.4. Dział

### 6.4.1. Programowanie działów

DZIAŁY używane są do segregowania GRUP. Numery działów z przedziału 1~99 można programować. GRUPY niepowiązane z żadnym DZIAŁEM są przydzielane automatycznie do DZIAŁU numer 97.

Maksymalna ilość znaków w 1 linii zbioru wynosi 16.

Działania		Wyśw			
operatora	TARA	kg	zł/kg	zł	UNACA
67 67	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta- wiony na S.
2	52	$\rightarrow$	ZBIOR	DZIALU	Wybierz programowanie DZIAŁU.
*	52.0	DZIAL	0	NIE LIST	Na pozycji zł/kg wyświetlony jest kod DZIAŁU.
1	52.0	DZIAL	1	NIE LIST	Wybierz DZIAŁ numer 1.
*	52.1	DZIRL		NRZW D	Wejdź do programowania DZIA- ŁU. Ustaw nazwę DZIAŁU.

[M][I][E][S][O]	52.1	DEPT	MIESO	NRZW S	Używając klawiatury wpisz nazwę DZIAŁU np.: MIĘSO
PLU	52	$\rightarrow$	ZBIOR	DZIALU	Zapisz zmiany zbioru DZIAŁU i wróć do trybu S.

### 6.4.2. Kasowanie działów

Działania		Wyśw	ietlacz	LIWAGA	
Działarila	TARA	kg	zł/kg	Zł	
59 59	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta- wiony na S.
2	52	$\rightarrow$	ZBIOR	DZIALU	Wybierz programowanie DZIAŁU.
*	52.0	DZIAL	٥	NIE LIST	Na pozycji zł/kg wyświetlony jest numer DZIAŁU.
1	52.0	DZIAL	1	NIE LIST	Wybierz DZIAŁ numer 1. Usuń DZIAŁ numer 1 (MIĘSO).
$\bigcirc$	52.0	DZIAL	K85 ?	9-6 N-1	[C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	52	$\rightarrow$	ZBIOR	DZIALU	Usunięcie pliku działu nr. 1 i po- wrót do trybu S

### 6.5. Grupa

GRUPA to środkowa kategoria, która musi być przydzielona do DZIAŁU. GRUPY są używane do segregowania PLU. GRUPY o numerach z przedziału 1~999 są dostępne do programowania. PLU nienależące do żadnej Grupy zostają automatycznie przydzielone do GRUPY o numerze 997. Do każdej GRUPY jest przydzielony TAX (podatek). Przydzielony TAX odnosi się dla każdego PLU należącego do danej GRUPY.

Maksymalna ilość znaków w 1 linii pliku wynosi 16.

### 6.5.1. Programowanie grup

Działania		Wyś	wietlacz		
Działarila	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
555	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta-
					wiony na S.
3	53	$\rightarrow$	ZBIOR	GRUPY	Wybierz programowania GRUPY
			_		Pozycja zł/kg wyświetla kod
*	53.0	ЬКШРН	U	NIE US I	GRUPY
	570	5.RI IPA		NIE LIST	Wybierz numer GRUPY.
	22.0				Np.: [1][1][1]

*	53.1	GRUPA	<b>97</b> (DOMYślnie)	NR DZIR	Programowanie GRUPY. Ustaw numer DZIAŁU.
	53.1 53.2	GRUPA GRUPA	1	MR DZIR MRZW D	Połącz GRUPĘ 111 z DZIAŁEM 1
[W][O][L][O][W] [I][N][A]	53.2	GRUPR	OWINA	NAZM 8	Nazwa GRUPY 111 to "WOLO- WINA"
PLU	53	→	ZBIOR	GRUPY	Zapisz GRUPY oraz wróć do try- bu S Jeśli chcemy wyjść bez zapisy- wania danych, naciskamy klawisz [ 🚫 a następnie klawisz [ C ].

### 6.5.2. Kasowanie grup

Działania		Wyś	swietlacz		
Dzialarila	TARA	kg	zł/kg	Zł	
5 5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta- wiony na S.
2	52	$\rightarrow$	ZBIOR	DZIALU	Wybierz programowanie DZIAŁU.
*	52.0	DZIAL	0	NIE UST	Na pozycji zł/kg wyświetlony jest kod DZIAŁU.
1	52.0	DZIAL	1	NIE LIST	Wybierz DZIAŁ numer 1. Usuń DZIAŁ numer 1 (MIĘSO).
$\bigcirc$	52.0	DZIAL	KRS ?	9-E N-T	[C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	52	$\rightarrow$	ZBIOR	DZIALU	Usunięcie pliku działu nr. 1 i po- wrót do trybu S

### 6.6. Programowanie / pomijanie pozycji PLU

Istnieje możliwość (przy pomocy funkcji auto-skip) automatycznego pomijania niepotrzebnych parametrów PLU. Dostępne są następujące parametry dla funkcji Programowanie/pomijanie.

Nr	Wyświetlacz	Parametr	Nr	Wyświetlacz	Parametr
1	(FETYKI)	1. Format etykiety 1.	11	(CZASPA)	11. Czas pakowania.
2	(FETYK2)	2. Format etykiety 2.	12	[KOSZT]	12. Cena zakupu.
3	(KOD KR)	3. Format kodu kreskowego.	13	(TARA)	13. Wielkość tary.
4	(FLAGA)	4. Flaga kodu kreskowego.	14	(ILOSE)	14. llość.
5	(KOD IT)	5. Kod It towaru.	15	(JEDN.)	15. Symbol ilości.
6	(KOD GR)	6. Numer grupy.	16	(OBNIZ.)	16. Przecena.
7	(DATASP)	7. Sprzedaż do dnia.	17	(SEH DT)	17. Data przeceny.
8	(CZRSSP)	8. Sprzedaż do godziny.	18	(SEH TM)	18. Czas przeceny.
9	(DATAWA)	9. Spożyć do.	19	(MARKDN)	19. Zaznaczanie przeceny.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI** 

10	(DATAPA)	10. Data pakowania.	20	(ISZYLM)	20. 1-szy próg przeceny.
13	(TARA)	13. Wielkość tary.	33	(SECPLU)	33. Wybór Security PLU.
14	(ILOSE)	14. llość.	34	(COUPLU)	34. Połączone PLU
15	[JEDN.]	15. Symbol ilości.	35	(DRY WK)	35. Przecena dzienna.
16	(OBNIZ.)	16. Przecena.	36	(DODAT)	36. EAN 5 Digit ADD-ON
17	(SEH DT)	17. Data przeceny.	37	(PODAT)	37. Numer podatku.
18	(SEH TM)	18. Czas przeceny.	38	(CENA2)	38. Druga cena.
19	(MARKDN)	19. Zaznaczanie przeceny.	39	[% TARA]	39. Proportional Tare
20	(ISZYLM)	20. 1-szy próg przeceny.	40	(CUSDIS)	40. Customer Discount
21	(2GILMT)	21. 2-gi próg przeceny.	41	(RESDIS)	41. Restaurant Discount
22	(MRWDOD)	22. Nr. zbioru informacji do- datkowych.	42	(STADIS)	42. Staff Discount
23	(NRSKLA)	23. Nr. zbioru składników.	43	(SLAD)	43. Traceability Discount
24	(NAZTOW)	24. Nazwa towaru.	44	(TEMP)	44. Temperatura przechowy-
25	נחסמפוווז	25. Informacie dodatkowe.	45	(28561)	45. Pack. Indicator
26	(SKLAD.)	26. Składniki.	46	(MIBARE)	46. Multi Barcode 1
27	(PLENUM)	27. Miejsce produkcji.	47	(M2BARE)	47. Multi Barcode 2
28	(OBRAZ)	28. Obrazek.	48	(TMIBAR)	48. Total Multi Barcode 1
29	(DOD.)	29. Bonus.	49	(TM2BAR)	49. Total Multi Barcode 2
30	(ODRZYW)	30. Odżywianie.	50	(U.PRIE)	50. Unit Price Selection
31	(ITFSEL)	31. Wybór kodu ITF.	51	(PLUSER)	51. PLU Scroll (U1 only)
32	(PLUODW)	32. Odwołanie nr PLU.	52	(PLUTEX)	52. PLU Linked Test Fidel

### Programowanie/pomijanie pozycji PLU.

Działania		Wyś			
Działania	TARA	kg zł/kg		Zł	UWAGA
5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta- wiony na S.
	519	$\rightarrow$	JEDNOSTKR	PLU	Wybierz tryb wyboru pozycji PLU i wejdź do niego
*	519.1	POZYE	FETYKI	PROGRAM	Wejdź do programowania lub pomijania parametrów trybu wyboru
*	519.1	POZYE	KOD GR	Pomin	Wybór parametru grupy.
X	519.1	POZYE	KOD GR	PROGRAM	Wybór programu dla parametru grupy.
PLU	519	$\rightarrow$	JEDNOSTKR	PLU	Po zakończeniu ustawiania, za- pisz zmiany i wróć do trybu S.

### 6.7. Programowanie PLU

Następujące pozycje mogą być programowane w trybie programowania. W pliku PLU mogą być programowane tylko te pozycje, które zawiera przypisany do PLU format etykiety. Pozycje, bez wybranego formatu będą pomijane automatycznie lub nie będą drukowane na etykiecie. (Jeżeli pozycja nie pojawia się w trybie programowania PLU, należy sprawdzić czy parametr jest ustawiony na PROGRAM w trybie Programowanie/pomijanie pozycji PLU). Zbiór PLU zarówno dla ważonych, jak i nieważonych pozycji wymienionych poniżej może być programowany w następującej kolejności:

### Pozycje ważone

Krok	Zbiór PLU (pozycje ważone)	Uwagi
S1.0	Numer PLU	
S1.1	Cena jednostkowa (6 cyfr)	
S1.2	Format etykiety dla pierwszej etykiety	Patrz lista formatów etykiet.
S1.3	Format etykiety dla drugiej etykiety	Tylko wolny format 1-99
S1.4	Rozmiar czcionki dla nazwy towaru	
S1.4	Nazwa towaru	
S1.5	Kod kreskowy ITF lub EAN	
S1.6	Typ kodu kreskowego	
S1.7	Flaga kodu kreskowego	* Ilość cyfr flagi I kodu towaru jest uzależniona od typu kodu kreskowego wybranego w pkt. S1.6
S1.8	Numer kodu towaru	
S1.9	Numer kodu towaru (Lower 4 digits)	Jeżeli pozycji w kodzie jest więcej niż 6 cyfr.
S1.10	Prawa strona kodu kreskowego	Jeżeli Spec02= 3.
S1.11	Selection of EAN ADD-ON	
S1.12	Numer grupy	
S1.13	Wybór: czy drukować datę sprzedaży.	* Jeżeli S1.13 jest ustawiona na "NIEDRU" pozycja S1.14
S1.14	Data sprzedaży (okres od bieżącej daty).	jest pominięta
S1.15	Wybór: czy drukować czas sprzedaży.	* Jeżeli S1.15 jest ustawiona na "NIEDRU" pozycja S1.17 zostanie pominięta.
S1.16	Wybór: klawisz czasu czy bieżący czas	* Jeżeli S1.16 jest ustawiona na "BIEŻĄCY CZAS" to S1.17 zostanie pominięta
S1.17	Czas sprzedaży.	
S1.18	Wybór: czy drukować datę spożycia	* Jeżeli S1.18 jest ustawiona na "NIEDRU" to S1.19 iest
S1.19	Data spożycia (okres od daty pakowania)	pominięta
S1.20	Wybór: czy drukować datę pakowania	* Jeżeli S1.20 jest ustawiona na "NIEDRU" to S1.21 jest
S1.21	Data pakowania (okres od aktualnej daty)	pominięta
S1.22	Wybór: czy drukować czas pakowania	* Jeżeli S1.22 jest ustawiona na "NIEDRU" S1.23 jest pominięta
S1.23	Wybór: klawisz czasu / bieżący czas	* Jeżeli S1.23 ustawiona jest na "BIEŻĄCY CZAS" to S1.24 zostanie pominięta
S1.24	Czas pakowania (przy wyborze klawisza czasu)	
S1.25	Cena zakupu	
S1.26	Wielkość tary PLU	
S1.29	Typ przeceny (upustu)	
S1.30	Pierwszy próg przeceny	- *Jeżeli nie jest wybrany typ przeceny parametry w S1.27- S1.36 są pominięte.
S1.31	Wartość dla pierwszego progu	
S1.32	Drugi próg przeceny	
S1.33	Wartość dla drugiego progu	
S1.34	Typ wydruku przeceny	

S1.35	Data rozpoczęcia przeceny	
S1.36	Czas rozpoczęcia przeceny	
S1.37	Data zakończenia przeceny	
S1.38	Czas zakończenia przeceny	
S1.39	Wybór dnia tygodnia dla rabatu	
S1.40	Numer informacji dodatkowej.	* Jeżeli wybrany został format etykiety bez PRINT ARE, S1.40 ~ S1.43 są pominięte
S1.41	Numer zbioru składników.	
S1.42	Informacja dodatkowa.	
S1.43	Składniki.	
S1.44	Miejsce produkcji	Jeżeli wybrany został format etykiety bez PRINT AREA, in- formacja o MIEJSCU PRODUKCJI będzie drukowana w pierwszej linii nazwy towaru.
S1.45	Coupled PLU Numer	
S1.46	Numer podatku.	
S1.47	Referencyjny numer PLU	
S1.48	Tara proporcjonalna	

### Pozycje nieważone

Krok	Zbiór PLU (pozycje nieważone)	Uwagi
S1.0	Numer PLU	
S1.1	Cena jednostkowa (6 cyfr)	
S1.2	Format etykiety dla pierwszej etykiety	Patrz lista formatów etykiet.
S1.3	Format etykiety dla drugiej etykiety	Tylko wolny format 1-99
S1.4	Rozmiar czcionki dla nazwy towaru	
S1.4	Nazwa towaru	
S1.5	Kod kreskowy ITF lub EAN	
S1.6	Typ kodu kreskowego	
S1.7	Flaga kodu kreskowego	* Ilość cyfr flagi I kodu towaru jest uzależniona od typu
S1.8	Numer kodu towaru	kodu kreskowego wybranego w pkt. S1.6
S1.9	Numer kodu towaru (mniej niż 4 cyfr)	Jeżeli pozycji w kodzie jest więcej niż 6 cyfr.
S1.10	Prawa strona kodu kreskowego	Jeżeli Spec02= 3.
S1.11	Dodatkowy kod EAN (5 cyfr)	
S1.12	Numer grupy	
S1.13	Wybór: czy drukować datę sprzedaży.	* Jeżeli w pkt. S1.13 jest ustawiona "NPRINT" pozycja
S1.14	Data sprzedaży (okres od bieżącej daty).	S1.14 jest pominięta.
S1.15	Wybór: czy drukować czas sprzedaży.	* Jeżeli w pkt. S1.15 jest ustawiona na "NPRINT" S1.17 zostanie pominięta.
S1.16	Wybór: klawisz czasu czy bieżący czas	* Jeżeli w punkcie S1.16 jest ustawiona na " BIEZACY CZAS" to S1.17 zostanie pominięta
S1.17	Czas sprzedaży.	
S1.18	Wybór: czy drukować datę spożycia	* Jeżeli w pkt. S1.18 jest ustawiona na "NPRINT" S1.19 jest pominięta
S1.19	Data spożycia (okres od daty pakowania)	

S1.20	Wybór: czy drukować datę pakowania	* Jeżeli S1.20 jest ustawiona na "NPRINT" S1.21 jest po- minięta
S1.21	Data pakowania (okres od aktualnej daty)	
Krok	Zbiór PLU (pozycje nie-ważone)	Uwagi
S1.22	Wybór: czy drukować czas pakowania	* Jeżeli S1.22 jest ustawiona na "NPRINT" S1.23 jest po- minięta
S1.23	Wybór: klawisz czasu / bieżący czas	* Jeżeli S1.23 wybierzemyjest ustawiona na " BIEŻĄCY CZAS" to S1.24 zostanie pominięta
S1.24	Czas pakowania (przy wyborze klawisza czasu)	
\$1.25	Cena zakupu	
S1.27	Symbol ilości	
S1.28	llość	
S1.29	Typ przeceny (upustu)	-
S1.30	Pierwszy próg przeceny	
S1.31	Wartość dla pierwszego progu przeceny	*Jeżeli nie jest wybrany typ przeceny parametry \$1.27-
S1.32	Drugi próg przeceny	S1.36 są pominięte.
S1.33	Wartość dla drugiego progu przeceny	
S1.34	Typ wydruku przeceny (Przekreślenie).	
S1.35	Data rozpoczęcia przeceny	
S1.36	Czas rozpoczęcia przeceny	
S1.37	Data zakończenia przeceny	
S1.38	Czas zakończenia przeceny	
S1.39	Wybór dnia tygodnia dla rabatu.	
S1.40	Numer informacji dodatkowej.	
S1.41	Numer zbioru składników.	* Jeżeli wybrany został format etykiety bez PRINT ARE,
S1.42	Informacja dodatkowa.	S1.40 ~ S1.43 są pominięte
S1.43	Składniki.	
S1.44	Miejsce produkcji	Jeżeli wybrany został format etykiety bez PRINT AREA, in- formacja o MIEJSCU PRODUKCJI będzie drukowana w pierwszej linii nazwy towaru.
S1.45	Coupled PLU Numer	
S1.46	Numer podatku.	
S1.47	Numer referencyjny PLU	
## 6.7.1. Programowanie pliku PLU (pozycje ważone)

Poniżej została przedstawiona procedura programowania danych PLU. Jeżeli wybrany 1 lub 2 format etykiety nie posiada obszaru wydruku dla danej pozycji, będzie ona automatycznie pomijana lub nie drukowana na etykiecie.

Działania	Wyświetlacz				
operatora	TARA	kg	zł/kg	zł	
5 5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
*	SI.D	PLU	0	MIE UST	Wejdź do trybu programowania PLU. Okno zł/kg wyświetla numer PLU.
	51.0	PLU	100	NIE LIST	Wprowadź nowy numer PLU (np.: 100)
*	51.1	PLU	0.00	EN-KG	Wejdź do programowania PLU. Wy- bierz cenę jednostkową (np: 5.80 zł/kg)
5 8 0 *	51.2	PLU	DFT	o for eti	Wybierz format dla pierwszej etykie- ty klawiszem [<<] lub [>>].
<sup>₽7</sup> ≪ lub <sup>₽8</sup> ≫	51.2	PLU	T6	6 FOR ETI	Ustaw format etykiet (np.: T6) przez wciśnięcie klawisza [6] lub [>>].
*	51.3	PLU	110	D FOR ET2	Wybierz format dla drugiej etykiety klawiszem [<<] lub [>>].
	51.4	C01.01		SI A 100	Wprowadź nazwę towaru(np.: "PASZTET")
[P][A][S][Z][T][E][T]	51.4	CO2.01		51 A 100	Wprowadź drugą linię nazwy towaru.
*	51.5	PLU	KOD	KRES. ERM	Wybierz typ kodu kreskowego klawi- szem [X] lub [>>].
*	51.6	PLU	KOD	KRES. DFLT	Wybierz format kodu kreskowego klawiszem [<<] lub [>>].
	51.7	PLU	28	FLAGA	Ustaw flagę danych (np.: 29) Domyślnie flaga danych może być ustawiona w SPEC 3 ~ 6 i składa się z 1 lub 2 cyfr zależnie od wybranego typu barkodu.

Działania		Wyśw	vietlacz		
Działaliła	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
2 9 *	51.8	PLU	000	KOD IT	Wprowadź kod (np.: 100)
	51.ID	PLU	SK DRNE	CENY	
*	51.ID	PLU	DODRJ	ean Mar	Wybierz DODAJ EAN WY lub DODAJ EAN WYL.(np.: DODAJ EAN WYL)
*	51.12	PLU	997	NRGRUPY	Ustaw numer GRUPY (domyślnie 997) Wprowadź numer GRUPY (np.: 111). Połącz GRUPĘ 111 z PLU.
	51.13	PLU	NIEDRU	DRTE SP	Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw dru- kowanie/niedrukowanie daty sprze- daży.
<sup>F7</sup> « lub »	51.14	PLU	۵	DATA SP	Ustaw datę sprzedaży (np.: 3 dni). Możliwe jest ustawienie w przedziale (0~999).
3	51.15	PLU	NIEDRU	CZRS SP	Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw dru- kowanie/niedrukowanie czasu sprzedaży.
*	51.18	PLU	NIEDRU	DRTE WR	Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw dru- kowanie/niedrukowanie daty waż- ności.
*	51.20	PLU	NIEDRU	DATE PR	Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw dru- kowanie/niedrukowanie daty pako- wania.
P7 K Iub K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	51.21	PLU	٥	DRTE PR	Jeżeli jest konieczne data pakowania może być ustawiona na dzień lub kil- ka dni od aktualnej daty.
	51.22	PLU	NIEDRU	CZRS PR	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy czy drukować czas pakowania.
P7 Iub P8	51.23	PLU	BIEZRCY	CZR5	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy sposób ustawiania czasu pa- kowania. Do wyboru jest czas z kla- wiatury lub bieżący czas.

Drielenie		Wyśw	vietlacz				
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA		
P7 P8 X	51.24	PLU	0000	CZRS PR	Ustaw czas pakowania (np.: 18:00).		
	51.25	PLU	0.00	K05ZT			
*	SI.26	PLU	0.000	TARA	Ustaw tarę dla PLU (np.: 0.100kg)		
	51.29	PLU	BEZ	RABATU	Poprzez wciśnięcie klawisza [<<] lub [>>] możemy wybrać typ przeceny spośród 6 dostępnych.		
	51.30	PLU	0.000	1529 LM	Ustaw pierwszy limit masy na 0.1kg. (np.:0.100kg)		
	51.31	PLU	0.00	ISZA IL	Ustaw pierwszą kwotę przeceny na 0.30zł.		
<b>3</b>	51.32	PLU	<u>99.999</u>	261 LM	Ustaw drugi limit masy na 1.000kg		
	51.33	PLU	0.00	26A IL	Ustaw drugą kwotę przeceny na 0.50zł		
5 0 *	51.34	PLU	BRRK	PRZEKRES.	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] mo- żesz wybrać typ przekreślania ceny. Do wyboru są następujące pozycję: Brak przekreślenia/przekreślenie ce- ny jednostkowej/przekreślenie na- leżności/przekreśl wszystko.		
P7 P8 **	51.35	PLU	000000	DATA ST	Ustaw dzień, od którego obowiązuje przecena (np.: 10-01-04).		
	51.36	PLU	0000	CZRS ST	Ustaw godzinę, od której obowiązuje przecena (np.: 09:00)		
	51.37	PLU	00000	DATA ED	Ustaw dzień, do którego obowiązuje przecena (np.: 11-01-04).		

		Wvśv			
Działania	TARA	kq	zł/kg	zł	UWAGA
	51.38	PLU	0000	CZRS ED	Ustaw godzinę, do której obowiązuje przecena (np.: 09:00)
	51.40	PLU	٥	MR WDOD	Ustaw numer zbioru informacji do- datkowych (np.: numer 1) Zbiór nr 1 jest przypisany do obec- nego PLU.
1	51.41	PLU	٥	NR SKLA	Ustaw numer zbioru składników (np.: numer 1). Zbiór składników nr 1 jest przypisany do obecnego PLU.
	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Po zakończeniu ustawień, zapisz je a następnie wróć do trybu S.

## 6.7.2. Programowanie pliku PLU (pozycje nieważone)

Procedury programowania danych PLU (pozycje nieważone) są opisane w tabeli poniżej. Jeżeli wybrany 1 lub 2 format etykiety nie posiada obszaru wydruku dla danej pozycji, będzie ona automatycznie pomijana lub niedrukowana na etykiecie.

Opisany poniżej przykład opisuje programowanie PLU nr 200

Działania		Wyśw	vietlacz		
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł	- UWAGA
59 59	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
*	SI.0	PLU	0	NIE UST	Wejdź do trybu programowania PLU. Okno zł/kg wyświetla numer PLU.
2 0 0	SI.0	PLU	200	NIE LIST	Wprowadź nowy numer PLU (np.: 200)
*	51.1	PLU	0.00	EN-KG	Wejdź do programowania PLU. Wy- bierz cenę jednostkową (np: 5.80 zł/kg)
<sup>P7</sup> lub <sup>P8</sup> 5 8 0	51.1	PLU	5.80	EN-5ZT	Ustaw cenę jednostkową PLU 200 na pozycję nieważoną.
*	51.2	PLU	DFT	O FOR ETI	Wybierz format dla pierwszej etykie- ty poprzez klawisz [<<] lub [>>].

Deistauis		Wyśw	vietlacz		
Działania	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
<sup>P7</sup> lub »	51.2	PLU	ТБ	Б FOR ETI	Ustaw format etykiet (np.: T6) przez wciśnięcie klawisza [6] lub [>>].
*	51.3	PLU	no	O FOR ET2	Wybierz format dla drugiej etykiety poprzez klawisze [<<] lub [>>].
	51.4	C01.01		SI R 100	Wprowadź nazwę towaru (np.: "SE- REK")
[S][E][R][E][K]	51.4	CO2.01		SI A 100	Wprowadź drugą linię nazwy towaru.
*	51.5	PLU	KOD	KRES. ERN	Wybierz typ kodu kreskowego przez wciśnięcie klawisza [X] lub [>>].
*	51.6	PLU	KOD	KRES. DFLT	Wybierz format kodu kreskowego przez wciśnięcie klawisza [<<] lub [>>].
P7 Iub P8	51.7	PLU	28	FLAGA	Ustaw flagę danych (np.: 29) Domyślnie flaga danych może być ustawiona w SPEC 3 ~ 6 i składa się z 1 lub 2 cyfr zależnie od wybranego typu kodu kreskowego.
2 9 *	51.8	PLU	000	KOD IT	Wprowadź kod (np.: 200)
2 0 0 *	51.10	PLU	SK DANE	СЕНЯ	
*	SI.12	PLU	997	NRGRUPY	Ustaw numer GRUPY (domyślnie 997) Wprowadź numer GRUPY (np.: 222) Połącz GRUPĘ 222 z PLU.
2 2 2 *	51.13	PLU	NIEDRU	DRTE SP	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy czy drukować datę sprzedaży.
	51.14	PLU	٥	DRTR SP	Ustaw datę sprzedaży (np.:3dni). Możliwe jest ustawienie w przedziale (0~999).

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziełanie		Wyśw			
	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
3	51.15	PLU	NIEDRLI	CZRS SP	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy czy drukować czas sprzedaży.
*	SI.18	PLU	NIEDRU	DATE WA	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy czy drukować datę ważności.
*	51.20	PLU	NIEDRU	DATE PR	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy czy drukować datę pakowa- nia.
	51.21	PLU	0	DRTR PR	Jeżeli jest konieczne data pakowania może być ustawiona na dzień lub kil- ka dni od aktualnej daty.
1	51.22	PLU	MEDRU	CZRS PR	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy czy drukować czas pakowania.
	51.23	PLU	BIEZRCY	CZRS	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy sposób ustawiania czasu pa- kowania. Do wyboru jest czas z kla- wiatury lub bieżący czas.
	51.24	PLU	0000	CZRS PR	Ustaw czas pakowania (np.: 18:00).
	51.25	PLU	0.00	K05ZT	
*	51.27	PLU	BRAK	53M. JEDN	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmie- niamy symbol jednostki.
	51.28	PLU	0	POZ	Możemy ustawić liczbę z przedziału 0 – 9999
	51.29	PLU	BEZ	RABATU	Poprzez wciśnięcie klawisza [<<] lub [>>] możemy wybrać typ przeceny spośród 6 dostępnych.
	51.34	PLU	BRAK	PRZEKRES.	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] mo- żesz wybrać typ przekreślania ceny. Do wyboru są następujące pozycję: Brak przekreślenia/przekreślenie ce- ny jednostkowej/przekreślenie na- leżności/przekreśl wszystko.
	51.40	PLU	٥	nr Wdod	Ustawienie numeru zbioru informacji dodatkowych (np.: numer 1) Zbiór nr 1 jest przypisany do obec- nego PLU.

1	51.41	PLU	٥	NR SKLR	Ustawienie numeru zbioru składni- ków (np.: numer 1). Zbiór składników nr 1 jest przypisany do obecnego PLU.
	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Po zakończeniu ustawień, zapisz je a następnie wróć do trybu S.

## 6.7.3. Kopiowanie PLU

Funkcja ta pomaga zaoszczędzić czas i pozwala uniknąć błędów w przypadku programowania podobnych danych PLU.

Opisany poniżej przykład opisuje kopiowanie danych PLU nr 100 do PLU nr 124.

Działania	Wyświetlacz				UWAGA	
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	- UWAGA	
5 5	5!	$\rightarrow$	P! !K	PUU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta-	
	_11	,	1 6111		wiony na S.	
					Wejdź do trybu programowania	
*	SI.0	PLU	0	MIE UST	PLU. Okno zł/kg wyświetla nu-	
					mer PLU.	
2 4	51.1	PLU	124	NIE LIST	Wybierz PLU 124.	
×	51.1	PLU	0	КОРШЈ	Naciskając klawisz [X] urucho- misz funkcję kopiowania PLU.	
					Podaj numer PLU źródłowego	
1 0 <u>0</u> <u>*</u>	51.1	PLU	5.80	EN-KG	np.: 100. Skopiuj dane z PLU	
					100 do PLU 124.	
			TE	ה המת הדו	Cena jednostkowa PLU 124 to	
	<u>⊐1.</u> С	ГЦЦ	10		4.80 zł/kg	
*	51.3	PLU	NO	O FOR ET2	Format pierwszej etykiety to T6.	
*	5!4	רחו חו	PRSZTET	5! 8 93	Nazwa towaru PLU 124 to	
		201.21	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		"PASZTET".	
$(\underline{x}) (\underline{x}) (\underline{x}) (\underline{x}) (\underline{x})$	51.8	PLU	ILILI	KUU II	Kod PLU 124 to 10125.	
1 2 4		51.11				
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	51.8	PLU	12'4	KUD II		
*	5,10	P! !!	SK DANE	<b>FENU</b>		
	_1.10	,				
PLU	5!	$\rightarrow$	P! !!	F# F	Zapisz dane dla PLU 124 i wróć	
		,	,		do trybu S.	

## 6.7.4. Kasowanie PLU

Opisany poniżej przykład opisuje kasowanie PLU nr 124.

Działania	Wyświetlacz				LIWAGA
Dzialania	TARA	kg	zł/kg	zł	
67 67	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik usta- wiony na S.
*	5I.O	PLU	0	NIE LIST	Wybierz tryb programowania
					F LO.
	SI.0	PLU	124	NIE LIST	Wybierz PLU o numerze 124
	SI.0	PLU	K85 ?	У-Е N-Т	Wybierz klawisz [-] aby skasować PLU 124.
					[C] dla Tak a [T] dla Nie.
C	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Skasuj zbiór PLU 124, wróć do
			/		trybu S.

## 6.7.5. Przecena i sposób jej wyświetlania

Funkcja przeceny jest używana do ustawienia specjalnej ceny w określonym okresie sprzedaży. Kierownik sklepu może wybrać jeden spośród 5 dostępnych typów. Tabela poniżej zawiera opis typów przecen.

Typ przeceny	Formuła	Przykład
Free Item	Cena = 0	Należność = 0
Wprowadzamy zerową cenę		
jednostkową. Warunek ko-		
nieczny: SPEC 231 = 1		
Unit Price Discount	(1) Cena jednostkowa = Orygi-	Oryginalna cena jednostkowa = 10.00zł
Wyboru formuły można doko-	nalna cena jednostkowa -	Przecena = 2.00zł
nać w SPEC 124.	Przecena	(1) Cena jednostkowa = 10.00 - 2.00 = 8.00 zł
	(2) Cena jednostkowa = Przece-	(2) Cena jednostkowa = 2.00 zł
	na	
Unit Price % Discount	Cena jednostkowa = Oryginalna	Oryginalna cena jednostkowa = 10.00zł
	cena jednostkowa x (100% - %	% Przeceny = 20%
	przeceny)	Cena jednostkowa = 10.00zł x (100% - 20%) = 8.00zł
Total Price Discount	Należność = Oryginalna cena –	Oryginalna cena = 10.00zł
	Przecena	Przecena = 2.00zł
		Należność = 10.00zł - 2.00zł = 8.00zł
Total Price % Discount	Należność = Oryginalna należ-	Oryginalna należność = 10.00zł
	ność x (100% - %Przeceny)	% Przecena = 20%
		Należność = 10.00zł x (100% - 20%) = 8.00zł
Fixed Price Discount	Cena całkowita = Ustalona prze-	Oryginalna cena całkowita = 10.00zł
	ceniona cena.	Ustalona przeceniona cena = 8.00zł
		Należność = 8.00zł

## **Sposób wydruku przeceny** - funkcja pozwala na wybór typu wydruku przeceny.

	Wygląd danych drukowanych na etykiecie			
ryp drukowania przeceny	Cena jednostkowa	Należność		
Bez przekreślenia	zł 1.50	zł 15.00		
Przekreślenie ceny jednostkowej	zł 2 <del>.00</del> 1.50	zł 15.00		
Przekreślenie należności	zł 1.50	zł <del>20.00 –</del> 15.00		
Przekreślenie ceny jednostkowej oraz należności	zł 2 <del>.00</del> 1.50	zł 20.00 15.00		

## 6.8. Stan pamięci

Funkcja używana jest do sprawdzenia ilości wolnej pamięci.

Działania			Wyświetlacz		
Działania	TARA kg zł/kg zł				
<b>1</b> 9 <b>1</b> 9	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
2	520	$\rightarrow$	STATUS	PAMIECI	Wybierz tryb kontroli ilości pamięci.
*	520.0	PLU	РЛ	LF 4544	
	520	$\rightarrow$	STATUS	PAMIECI	Wróć do trybu S

#### 6.9. Przypisywanie klawiszy

Aby przyśpieszyć wybór PLU lub funkcji, można je przypisać do klawiszy PRESET.

## 6.9.1. Przypisanie PLU

W tabeli poniżej opisana jest procedura przypisania PLU nr 100 do klawisza PRESET nr 1.

Działania		Wyświe			
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
<b>6</b> 9	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
4	54	$\rightarrow$	PRZYP.	KLAW.	Wybierz tryb przyporządkowania kla- wiszy.
*	54.0	PS RS	0	NIE UST	Wejdź do trybu przyporządkowania PLU.
	54.0	PS RS	100	NIE LIST	Ustaw numer PLU 100.
P1	54.0	PS AS	۵	MIE LIST	PLU 100 zostanie przyporządkowane do klawisza PRESET 1 [P1]
5	ZI.D	ZEROWANIE	SPRZ.	DZIE	Wejdź do trybu Z.

## 6.9.2. Przypisanie funkcji

Działania		Wyśw	vietlacz		
Dzialallia	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
<b>1</b> 9 <b>1</b> 9	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
4	54	$\rightarrow$	PRZYP.	KLAW.	Wybierz tryb przyporządkowania kla- wiszy
*	54.0	PS RS	0	NIE UST	Wejdź do trybu przyporządkowania PLU.
*	54.1	CK AS	0	NIE UST	Ustaw status klawisza obsługi.
*	54.2	FN AS	0	EZYSE	Ustaw status klawisza funkcji.
×	54.0	FN AS	2	-EEMA	Wybierz funkcję przeceny.
P56	54.2	FN RS	0	EZYSE	Funkcja przeceny została przypisana do klawisza preset [P25].
5	ZI.0	ZEROWAMIE	SPRZ.	DZIE	Wejdź do trybu Z.

Poniższa operacja umożliwia przypisanie funkcji do klawisza "PRESET".

## 6.9.3. Kasowanie przypisania klawisza

Tabela poniżej opisuje procedurę kasowania przypisania do klawisza PRESET

Działania		Wyśw	rietlacz		
Działania	TARA	TARA kg zł/kg zł		UWAGA	
67 67	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
4	54	$\rightarrow$	PRZYP.	KLAW.	Wybierz tryb przyporządkowania kla- wiszy
*	54.0	PS RS	0	NIE UST	Wejdź do trybu przyporządkowania PLU.
*	54.2	FN AS	0	EZYSE	Ustaw status klawisza funkcji.
P56	54.2	FN 85	K85 ?	У-С N-Т	Wejdź w tryb kasowania [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	54.2	FN 85	۵	EZYSE	
5	Z1.0	ZEROWANIE	SPRZ.	DZIE	Wejdź do trybu Z.

#### 6.10. Nazwa sklepu

Zbiór zawiera nazwy sklepów, które można wydrukować na etykiecie lub paragonie. Maksymalna długość tekstu NAZWY SKLEPU zależy od ustawionego obszaru drukowania i/lub rozmiaru czcionki.

Można zaprogramować do 32 nazw sklepów przy użyciu maksymalnie 3 linii, których ilość zalezy od rozmiaru czcionki.



- Pamiętaj!!! SPEC 46 –
  - ustawienie domyślnej nazwy sklepu na etykiecie.
- SPEC 250 centrowanie nazwy sklepu na etykiecie.
- SPEC 47 ustawienie domyślnej nazwy sklepu na paragonie.
- SPEC 251 centrowanie nazwy sklepu na paragonie.

#### 6.10.1. Programowanie nazwy sklepu

Drielenie		Wy	/świetlacz		
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	- UWAGA
69 69	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
5	55	$\rightarrow$	ZBIOR	MRZ. SKL.	Wybierz programowanie nazwy sklepu.
*	55.0	SKLEP	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania na- zwy sklepu
1	55.1	501.01		51 R 100	Ustaw numer zbioru nazw sklepu (np.: nr.1)
[SIZE] [D][I][G][I][SP] [S][K][L][E][P]	55.1	501.11	SKLEP	52 R 75	Klawiszem [SIZE] zmieniamy rozmiar czcionki dla nazwy sklepu. Wpro- wadź nazwę sklepu (np.: "DIGI SKLEP")
*	55.1	502.01		SI A 100	Edytuj druga linię nazwy sklepu.
[T][E][L][:]	55.1	502.13	34888	SI A 88	Wprowadź drugą linię nazwy sklepu (np.: "TEL:57234888")
PLU	55	$\rightarrow$	ZBIOR	MAZ. SKL.	Zapisz zmiany zbioru nazw sklepu 1 i wróć do trybu S

#### 6.10.2. Kasowanie nazwy sklepu

Działania		W	yświetlacz		
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
57 57	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
5	55	$\rightarrow$	ZBIOR	NAZ. SKL.	Wybierz programowanie nazwy sklepu.
*	55.0	SKLEP	۵	NIE UST	Wejdź do trybu programowania nazwy sklepu
1	55.0	SKLEP	1	NIE LIST	Wybierz zbiór nazw sklepu o nu- merze 1.
$\bigcirc$	55.0	SKLEP	K85 ?	9-E N-T	Wejdź w tryb kasowania: [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	55	$\rightarrow$	ZBIOR	NAZ. SKL.	Skasuj zbiór nazw sklepu 1 i wróć do trybu S.

#### 6.11. Reklama – komunikat reklamowy

Reklamy (komunikaty reklamowe) są ściśle powiązane z nazwą towaru i mogą być używane jako informacje promocyjne drukowane na etykietach takie jak: "Idealne na grill", "Super cena", "Okazja" itp. Są one drukowane na etykietach w obszarze nazwy towaru (jeśli jest miejsce). Maksymalnie dwie linie.

## Pamiętaj!!!

Zwróć uwagę na następujące specyfikacje:

SPEC14 – drukowanie komunikatu reklamowego

SPEC15 – inwersja komunikatu reklamowego

SPEC67 – uaktywnienie funkcji klawisza reklamowego

SPEC96 – drukowanie dla wszystkich PLU

#### 6.11.1. Programowanie reklam

#### Tabela opisuje procedurę programowania reklamy nr 1: DZIĘKUJEMY

Działania		Wyś	świetlacz			
Działama	TARA	A kg zł/kg		zł	OWAGA	
5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.	
6	56	$\rightarrow$	WIRD.	reklam.	Wybierz tryb programowania zbioru reklam.	
*	56.0	REKL.	۵	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania zbioru reklam.	
1	56.1	RDI.DI		51 A 100	Wybierz zbiór reklam o numerze 1	

[D][Z][I][E][K][U][J] [E][M][Y]	56.1	R01.11	UJEMA	SI A 90	Wpisz tekst reklamy (np.: DZIEKUJEMY)
[SIZE]	56.1	R01.11	UJEMY	52 A 75	Klawiszem [SIZE] zmień rozmiar czcionki dla zbioru reklam.
[SIZE][SIZE]	56.1	RDI.II	UJEMY	54 A 65	Zmień rozmiar czcionki na S4.
*	56.1	R02.01		51 A 100	Programowanie drugiej linii zbioru reklam.
PLU	56	$\rightarrow$	WIRD.	reklam.	Zapisz zmiany zbioru reklam 1 i wróć do trybu S.

#### 6.11.2. Kasowanie reklam

Tabela opisuje procedurę kasowania komunikatu reklamowego nr 1.

Działania					
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	
57 57	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
6	56	$\rightarrow$	WIRD.	reklam.	Wybierz tryb programowania zbioru re- klam.
*	56.0	REKL.	0	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania zbioru re- klam.
1	56.0	Rekl.	1	NIE LIST	Wybierz zbiór reklam o numerze 1
$\bigcirc$	56.0	REKL.	KR5 ?	9-С N-Т	Uruchom tryb kasowania. [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	56	$\rightarrow$	WIRD.	reklam.	Skasuj zbiór reklam 1 i wróć do trybu S.

#### 6.12. Kasjerzy

Nazwa kasjera (sprzedawcy) może składać się maksymalnie z 16 znaków. Zaprogramowany numer może zostać przydzielony do klawisza PRESET. Numer lub nazwa kasjera (w zależności od ustawień SPEC 21) może być drukowany na etykiecie/paragonie, jeśli wybrany format etykiety zawiera tę pozycję.

Tabela poniżej opisuje procedurę programowania kasjera "ADAM"

Działania		Wyś	wietlacz		
Dziarania	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
<b>69169169</b>	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
	57	$\rightarrow$	ZBIOR	OBSLUGI	Wybierz tryb programowani zbioru kasje- rów.

*	57.0	KRSJ.	٥	nie ust	Wejdź do trybu programowania kasjerów.
1	57.1	KRSJ.		NAZM D	Wybierz klawisz kasjera (np.: V1) Zaprogramowanie nazwy operatora dla klawisza V1.
[A][D][A][M]	57.1	KASJ.	ADAM	NRZW 4	Wprowadź nazwę operatora dla klawisza V1 (np.:ADAM)
PLU	57	$\rightarrow$	ZBIOR	OBSLUGI	Zapisz zbiór kasjerów V1, Wróć do trybu S.

## 6.13. Data / czas - programowanie

Funkcja pozwala na ustawienie systemowej daty i czasu.



# Pamiętaj!!!

SPEC17 – wybór formatu daty SPEC101 – Ukrywanie zer dla daty i czasu SPEC141 – Formatu roku (2/4 cyfry)

Opisany poniżej przykład dotyczy formatu DD / MM / RR .

Działania		Wy			
Dzialallia	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
19 19 19	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawio- ny na S.
8	58	$\rightarrow$	DRTR I	CZR5	Wybierz tryb programowania daty i czasu.
*	P8.0	DATA	110905	DDMMRR	Wejdź do trybu programowania daty i czasu.
	P8.1	CZRS	0000	ННММ	Ustaw dzień 31, miesiąc 05 i rok 10
0 9 8 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	58	$\rightarrow$	DRTR I	CZR5	Ustaw godzinę 9, minut 05. Zapisz datę i godzinę, wróć do try- bu S.

#### 6.14. Informacje dodatkowe

Funkcja ta pozwala na programowanie a następnie drukowanie dodatkowych napisów informacyjnych typu: 15% TANIEJ!!!, SPECJAŁY ŚWIĄTECZNE, itp. Informacje te są przypisane do konkretnego PLU.

## Pamiętaj!!!

Informacje dodatkowe można zaprogramować tylko dla wolnych formatów etykiet. Maksymalnie może być zaprogramowanych 16 informacji dodatkowych, a każda informacja może zawierać do 8 linii tekstu.

Ilość linii jest uzależniona od rozmiaru obszaru drukowania oraz wielkości znaków. Format etykiety musi mieć uprzednio zaprogramowane pole dla informacji dodatkowych.

#### 6.14.1. Programowanie informacji dodatkowych

Wybieramy tryb programowania informacji dodatkowych, a następnie wprowadzamy nowy numer informacji (np.: 1). W przypadku edycji, wprowadzamy istniejący numer informacji.

Działania					
Działama	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
5 5 5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
9	59	$\rightarrow$	WIRDOMOSEI	DOD	Wybierz tryb programowania zbio- rów informacji dodatkowych.
*	59.0	WI DO	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbiorów informacji dodatkowych.
1	59.1	M01.01		51 R 100	Wybierz zbiór informacji dodatko- wych o numerze 1.
[W][Y][P][R][O][D][ U][K][O][W][A] [N][O][SP][W][SP] [P][O][L][S][C][E]	59.1	MDI.23	OLSEE	5I A 78	Wprowadź informację dodatkową np.: miejsce produkcji artykułu. (np.: WYPRODUKOWANO W POL- SCE)
[SIZE]	59.1	MD1.14	OLSEE	52 R 63	Klawiszem [SIZE] zmieniamy rozmiar czcionki dla zbioru informacji dodat- kowych.
[SIZE][SIZE]	59.1	M02.01	OLSEE	54 R 53	Zmień rozmiar czcionki na S4.
*	59.1	M02.01		SI A 100	Wprowadź druga linię informacji do- datkowych.
[PLU]	59	$\rightarrow$	WIRDOMOSEI	DOD	Zapisz zmiany zbioru informacji do- datkowych 1 i wróć do trybu S.

#### 6.14.2. Kasowanie informacji dodatkowych

W trybie programowania zbiorów informacji dodatkowych wprowadzamy numer informacji, który chcemy skasować np. 1.

Działania			Wyświetlacz		
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
69 69	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
9	59	$\rightarrow$	WIRDOMOSEI	DOD	Wybierz tryb programowania zbio- rów informacji dodatkowych.
*	59.0	Ш DO	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbiorów informacji dodatkowych.
1	59.0	WI DO	1	ME LIST	Wybierz zbiór informacji dodatko- wych o numerze 1.
$\overline{\mathbb{O}}$	59.0	WI DO	KRS ?	У-С N-Т	Uruchom tryb kasowania. [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	59	$\rightarrow$	WIRDOMOSEI	DOD	Skasuj zbiór informacji dodatko- wych 1 i wróć do trybu S.

### 6.15. Składniki

Zbiór składników może być programowany dla etykiet wolnego formatu (F1 – F99). Rozmiar obszaru drukowania decyduje o ilości linii i ilości znaków w każdej linii.



## Pamiętaj!!!

Dla każdego zbioru składników można zaprogramować do 15 linii tekstu. Maksymalnie można zaprogramować do 16 zbiorów Jeśli SPEC43 = 0, można zaprogramować zamiast 15, 39 linii tekstu składników.

## 6.15.1. Programowanie składników

Wybieramy tryb programowania składników, a następnie wprowadzamy nowy numer składników (np.: 1). W przypadku edycji, wprowadzamy istniejący numer składników.

Działania			Wyświetlacz		
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
57 57 57	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
	510	$\rightarrow$	ZBIOR	SKLADN.	Wybierz tryb programowania zbio- rów składników.
*	SID.0	SKLAD	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbiorów składników.
	5ID.I	601.01		SI A 100	Wybierz zbiór składników o nu- merze 1.

[C][U][K][I][E][R]	510.I	60I.07	EUKIER	51 A 94	Wprowadź składnik (np.: "CU- KIER").
[SIZE]	510.1	601.07	EUKIER	52 R 79	Klawiszem [SIZE] zmieniamy rozmiar czcionki dla zbioru skład- ników.
*	5ID.I	602.01		SI A 100	Wprowadź następny składnik.
[M][A][K][A]	510.I	602.05	MAKA	51 A 96	
PLU	510	$\rightarrow$	ZBIOR	SKLADN.	Zapisz zmiany zbioru składników 1 i wróć do trybu S.

## 6.15.2. Kasowanie składników

W trybie programowania składników wprowadzamy numer składników, który chcemy skasować np. 1.

Działania			Wyświetlacz		
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
<b>6</b> 9 <b>6</b> 9	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
	510	$\rightarrow$	ZBIOR	SKLADN.	Wybierz tryb programowania zbio- rów składników.
*	510.0	SKLAD	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbiorów składników.
1	SIO.0	SKLAD	1	NIE LIST	Wybierz zbiór składników o nume- rze 1.
$\overline{\bigcirc}$	SID.0	SKLAD	KR5 ?	9-E N-T	Uruchom tryb kasowania. [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	510	$\rightarrow$	ZBIOR	SKLADN.	Skasuj zbiór składników 1 i wróć do trybu S.

## 6.16. Teksty

Funkcja pozwala na zaprogramowanie max 20 tekstów po dwie linie każdy, wykorzystywanych do drukowania takich informacji jak: Należność zł., Masa kg, Cena zł/kg, Data pakowania, Należy spożyć przed:., itd.



## Pamiętaj!!!

Teksty nr T1~T16 stosowane są dla etykiet towaru (item label). Teksty nr T17~T20 stosowane są dla etykiet sumarycznych (total label). Ilość linii tekstu zależy od wielkości pola zadeklarowanego w formacie etykiety.

## 6.16.1. Programowanie tekstów

Wybieramy tryb programowania tekstów, a następnie wprowadzamy nowy numer tekstu (np.: 1) W przypadku edycji, wprowadzamy istniejący numer tekstu.

Działania		Wy			
Działania	TARA	kg	zł/kg	Zł	- UWAGA
69 69	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawio- ny na S.
	511	$\rightarrow$	ZBIOR	TEKSTOW	Wybierz tryb programowania zbio- rów tekstów.
*	511.0	TEKST	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbiorów tekstów.
	511.1	TOI.OI		51 R 100	Wybierz zbiór tekstów o numerze 1.
[P][A][C][Z][K][A]	511.1	T01.07	REZKR	51 A 94	Wprowadź tekst np.: PACZKA
[SIZE]	511.1	רם.וםד	REZKR	52 R 79	Klawiszem [SIZE] zmieniamy roz- miar czcionki dla zbioru tekstów.
[SIZE][SIZE]	511.1	T01.07	REZKR	55 A 54	Zmień rozmiar czcionki na S5.
*	511.1	T02.01		51 R 100	Wprowadź drugą linię tekstu.
[D][A][T][A]	511.1	T02.05	DATA	51 A 96	
PLU	511	$\rightarrow$	ZBIOR	TEKSTOW	Zapisz zmiany zbioru tekstów 1 i wróć do trybu S.

## 6.16.2. Kasowanie tekstów

W trybie programowania tekstów wprowadzamy numer tekstu który chcemy skasować np. nr1.

Działania		Wy			
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	– UWAGA
<b>1</b> 9 <b>1</b> 9 <b>1</b> 9	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawio- ny na S.
	511	$\rightarrow$	ZBIOR	TEKSTOW	Wybierz tryb programowania zbio- rów tekstów.
*	511.0	TEKST	٥	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbiorów tekstów.
1	SII.D	TEKST	1	NIE UST	Wybierz zbiór tekstów o numerze 1.
$\overline{}$	511.0	TEKST	KR5 ?	У-С N-Т	Uruchom tryb kasowania. [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	511	$\rightarrow$	ZBIOR	TEKSTOW	Skasuj zbiór tekstów 1 i wróć do trybu S.



#### 6.17. Format etykiety

Funkcja umożliwia zaprojektowanie własnych (dowolnych) formatów etykiet. Format etykiety może być utworzony w całości przez operatora lub częściowo skopiowany z formatu standardowego, istniejącego w pamięci wagi i poddany jedynie modyfikacji.

#### 6.17.1. Informacje ogólne

Pod pojęciem format etykiety ("wolny format") rozumiany jest projekt etykiety z przypisanymi polami, w których umieszczone są żądane dane. Każdy użytkownik wagi ma możliwość indywidualnego zaprogramowania własnych formatów etykiet dla etykiety jednostkowa oraz etykiety sumarycznej.

Rysunek poniżej przedstawia sposób wydruku etykiet w wadze SM5100. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż obszar w dolnej części etykiety tzw. przedruk, jest zadrukowywany przy wydruku etykiety poprzedniej np. dla etykiety 2 dolna jej część będzie drukowana podczas drukowania danych etykiety 1. Sytuacja taka, podyktowana jest konstrukcją drukarki.





#### WARIANTY WYDRUKU ETYKIETY

KIERUNEK WYSUWU ETYKIETY

Brak nazwy sklepu na pierwszej etykiecie wysuniętej z drukarki po wymianie rolki nie oznacza usterki a jest uwarunkowany sytuacją opisaną powyżej. W przypadku drukowania ciągłego, każda kolejna etykieta będzie zawierała zadrukowane pole nazwy sklepu.

Jeśli zachodzi konieczność umieszczenia nazwy sklepu/firmy u góry etykiety należy zaprogramować wzór etykiety, w którym wszystkie parametry będą odwrócone o kąt 180 stopni.

# Pamiętaj!!!

- Można zaprogramować do 99 formatów etykiet
- Rozmiar tworzonego formatu etykiety to 30-56mm szerokość, oraz 20-200mm wysokość
- Aby ułatwić programowanie, można korzystać z formatów standardowych jako bazy do tworzonego wolnego formatu etykiety.
- Pozycja każdego elementu jest wyrażona w milimetrach.
- Możliwy do wyboru kąt obrotu drukowanej pozycji: 0, 90, 180 lub 270 stopni.
- Przed przystąpieniem do programowania należy dokładnie przeanalizować ilość koniecznych formatów etykiet, pod kątem dostępnych zasobów pamięci.

#### 6.17.2. Obszar, pozycja i kąt drukowania

Projektowanie wzoru etykiety polega na ustawieniu pozycji pola, w którym dany element będzie wydrukowany. Ustawienie to polega na zadeklarowaniu:

- parametrów współrzędnych X oraz Y lewego, dolnego narożnika pola,
- kąta obrotu pola względem kierunku wysuwu etykiety (obrót co 90°),
- szerokości i wysokości pola w mm (dla danych tekstowych),
- statusu pola (dla jakich towarów drukowane),
- rozmiaru czcionki (dla danych numerycznych).



## Pamiętaj!!!

- Szerokość obszaru zadrukowania etykiety jest mniejsza od szerokości etykiety o 2mm (po 1 mm z lewej i prawej strony etykiety)
- Dolna część etykiety na długości 10mm to obszar tzw. przeddruku, przeznaczony na drukowanie nazwy sklepu. Zadrukowanie tej części następuje zawsze z wyprzedzeniem, tzn. podczas drukowania etykiety poprzedniej.

#### 6.17.3. Wykaz danych i ich typów możliwych do drukowania na etykiecie jednostkowej

Pozycje drukowane	Тур	Wyświetlacz	Pozycje drukowane	Тур	Wyświetlacz
1. Numer PLU	1	MRPLU	23. Ramka 2	4	FRM 2
2. Cena (- Podatek)	1	NALEZ	24. Tara	1	TARA
3. Cena jednostkowa	1	Een.j	25. Obsługa	1	OBSL.
4. Masa	1	MASA	26 ~ 41. Tekst 1 ~ Tekst 16	2	TXTPP
5. llość	1	ILOSE	42. Cena (+ Podatek)	1	NAPOD
6. Data pakowania	1	DATAP	43. Zakres podatku	1	POD R
7. Czas pakowania	1	CZRSP	44. Miejsce	2	MIEJ.
8. Towar	2	TOWAR	47 ~ 56. Obraz 1~Obraz 10	2	OBR??
9. Jednostka towaru	1	JED.T	66. Miejsce urodzenia	1	URODZ
10. Data sprzedaży	1	DATAS	67. Miejsce hodowli	1	MEHOD
11. Czas sprzedaży	1	CZRSS	68. Miejsce uboju	1	UBOJU
12. Kod kreskowy	3	KODKR	69. Miejsce rozbioru	1	ROZBI
13. Nazwa sklepu	2	SKLEP	70. Numer identyfikacyjny zwierzęcia	1	o ngo
14. Wartość obniżki	1	OBNIZ	71. Pochodzenie	1	POEH
15. Data ważności	1	DATAM	73. Multi barcode 1	3	MIBAR
16. LOGO	2	L060	74. Multi barcode 2	3	M2BAR
17. Kod grupy	1	KODGR	78. Rodzaj	1	RODZ.
18. Kod działu	1	DZIAL	79. Kategoria	1	KAT.G
19. Numer wagi	1	NRWAG	80. Stado	1	STADO
20. Składniki	2	SKLR.	81. Kontakt	1	KONT.
21. Wiadomość dodat.	2	WI DO	82. GTIN	1	GTIN
22. Ramka 1	4	FRM I			

## 6.17.4. Wykaz danych i ich typów możliwych do drukowania na etykiecie sumarycznej

Pozycje drukowane	Тур	Wyświetlacz	Pozycje drukowane	Тур	Wyświetlacz
1. Nr PLU	1	NRPLU	12. TEXT 18	2	TXTIB
2. Data pakowania	1	DRTRP	13. TEXT 19	2	EITXT
3. Masa	1	MASA	14. TEXT 20	2	TXT20
4. Ilość	1	ILOSE	20. Miejsce urodzenia	1	LIRODZ
5. Jednostka ilości	1	JED.I	21. Miejsce hodowli	1	MEHOD
6. Cena (+ podatek)	1	NAPOD	22. Miejsce uboju	1	UBOJU
7. Czas pakowania	1	CZRSP	23. Miejsce rozbioru	1	ROZBI
8. Całkowity	1	RRZEM	24. Numer identyfikacyjny zwie- rzęcia	1	0 M00
9. Kod kreskowy	3	KODKR	25. Pochodzenie	1	POEH
10. Obsługa	1	OBSL.	26. Multi barcode 1	3	MIBAR
11. TEXT 17	2	רידאד	27. Multi barcode 2	3	M2BAR

## 6.17.5. Charakterystyka typów danych

Tabela poniżej zawiera informacje o specyfice typu danych oraz możliwości zmiany jego parametrów.

Właściwości	Typ 1	Тур 2	Тур З	Тур 4
Pozycja X	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Pozycja Y	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Kąt	ТАК	ТАК	ТАК	NIE
Status	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Rozmiar czcionki	ТАК	NIE	NIE	NIE
Szerokość	NIE	ТАК	NIE	NIE
Wysokość	NIE	ТАК	ТАК	NIE
Gęstość	NIE	NIE	NIE	ТАК

#### 6.17.6. Programowanie nowego formatu etykiety

Działania		V	Vyświetlacz		
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	
<b>6</b> 9	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
1 2	512	$\rightarrow$	ШОГИЯ	FORMAT	Wybierz tryb programowania formatu etykie- ty.
*	SI2.0	WOLM.	٥	l-99	Wejdź do trybu programowania formatu ety- kiety.
1	512.1	ЕТУК.	٥	SZER MM	Wprowadź numer formatu etykiety (np.: Nr 1)
4 <b>8 *</b>	512.2	ЕТЫК.	٥	W92 MM	Ustaw szerokość etykiety (np.: 48mm).

3 5 *	512.3	ЕТУК.	٥	STOPNI	Ustaw wysokość etykiety (np.: 35mm).
P7 Iub	512.3	ЕТУК.	90	STOPHI	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy kąt etykiety. (0, 90, 180 oraz 270 stopni).
*	512.4	ЕТУК.	etyk.	towaru	Etykieta obrócona o 90 stopni
	512.4	etyk.	ETYK.	ZBIOREZR	Wybierz typ etykiety. (Etyk. towatu, Etyk zbiorcza)
*	512.5	NRPLU	← 1	f ZBIOR	Wybierz typ program. danych.

## • Ustawienie pozycji drukowania danych nr PLU.

Jest to pozycja typu 1, więc można dla niej ustawić następujące parametry: pozycję X, pozycję Y, kąt, status oraz rozmiar czcionki.

Działania		١	Nyświetlacz			
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA	
	U	WAGA!!! Ko	vorzenia nowego fo	rmatu etykiety.		
	512.5	NRPLU	← 1	f ZBIOR	Ustawienie pozycji: nrPLU.	
*	512.5	NRPLU	۵	х тт	Wprowadź wartość X (np.:1mm).	
1	512.5	NRPLU	۵	ያ ጦጦ	Wprowadź wartość Y (np.:1mm).	
1	512.5	NRPLU	0	STOPHI	Ustaw kąt drukowania (np.:.90 stopni).	
P8 *	512.5	NRPLU	٥	STATUS	Ustaw status drukowania.	
<b>7</b>	512.5	NRPLU	51	ROZ. EZEION	Wybierz rozmiar czcionki (np.: S5).	
PS PS PS PS >>	512.5	NRPLU	55	roz. czeion	Wciskając klawisz [<<] lub [>>] zmień rozmiar czcionki. (S1~S5; M1~M5; L1~L5)	
*	512.5	NRPLU	←	F ZBIOR	Wejdź do ustawiania następnej pozycji.	

• Ustawienie pozycji drukowania KODKR.

Jest to pozycja typu 3, więc można dla niej ustawić następujące parametry: pozycje X, pozycję Y, kąt, status oraz wysokość.

		W			
Dziafania	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA
		UWAGA!!! Ko	ormatu etykiety.		
	512.5	KODKR	← 9	F ZBIOR	Ustawienie pozycji: KODKR
×	512.5	KODKR	۵	X MM	Wprowadź wartość X (np.:5mm).
5	512.5	KODKR	۵	y mm	Wprowadź wartość Y (np.:20mm).
2 0 *	512.5	KODKR	۵	STOPHI	Ustaw kąt drukowania (np.:.90 stopni).
P8 *	512.5	KODKR	۵	ሠሄ5 ጦጦ	Ustaw wysokość (np.: 25mm)
2 5 *	512.5	KODKR	۵	STATUS	Ustaw status drukowania.
	512.5	KODKR	Г	STRTUS	Ustaw status kodu kreskowego na wydruk wszystkich pozycji.
×	512.5	KODKR	← 9	F ZBIOR	Wejdź do ustawiania następnej pozycji.

## 6.17.7. Kopiowanie formatu etykiety

W trybie programowania formatów wybieramy funkcję kopiowania istniejącego formatu etykiety, a następnie wybieramy istniejący format (np.: T7).

Działania		V	/yświetlacz		LIWAGA
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	
59 59	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wejdź do trybu S.
	512.0	MOTWR	٥	l-99	Wybierz tryb programowania formatu etykiety i wejdź do niego.
1	512.0	MOTUR	1	1-99	Wybierz format etykiety (np.: Nr 1).
×	SI2.0	MOTUR	NO 0	KOPILIJ	Naciśnij klawisz [X], aby uruchomić funkcję kopiowania formatów.
	SI2.0	MOTUR	ר רז	KOPILIJ	Wciśnij, [7] aby wybrać istniejący for- mat, który chcesz skopiować. (np.: T7).
× PLU	512	$\rightarrow$	MOTUR	FORMAT	Zapisz format numer 1 i wróć do trybu S.

#### 6.17.8. Kasowanie formatu etykiety

Format etykiety nie może zostać usunięty, jeżeli jest połączony z istniejącym zbiorem PLU. W trybie programowania formatu wybieramy istniejący numer formatu, który zostanie usunięty.

Działania		V	/yświetlacz		
Działania	TARA	kg	zł/kg	zł	
	SI2.0	ПОГИЯ	۵	\- <u>9</u> 9	Wybierz tryb programowania formatu etykiety i wejdź do niego.
1	512.0	MOTUR	1	1-99	Wybierz format etykiety (np.: Nr 1)
$\bigcirc$	SI2.0	MOTUR	KR5 ?	9-E N-T	Uruchom tryb kasowania. [C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	512.0	$\rightarrow$	MOTUR	FORMAT	Skasuj format 1 i wróć do trybu S.

#### 6.18. Miejsce produkcji

Funkcja Miejsce Produkcji pozwala na drukowanie miejsca produkcji w postaci identyfikatora Inspekcji Weterynaryjnej. Rysunek obok przedstawia przykładowy wydruk owalu wraz z informacjami o kraju produkcii.



#### 6.18.1. Programowanie miejsca produkcji

Wybieramy programowanie miejsca produkcji, a następnie wprowadzamy nowy numer miejsca produkcji(np.: 1). W przypadku edycji wybieramy istniejący numer miejsca produkcji.

Działania		Wyśw			
Działama	TARA kg zł/kg zł				
57 57	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawio- ny na S.
1 5	515.0	MIEJ.	۵	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania zbiorów miejsc produkcji.
	515.1	POI.OI		51 A 100	Wybierz zbiór miejsc produkcji o numerze 1.
[W][Y][P][R][O][D][U] [K][O][W][A][N][O] [SP][W][SP][D][I][G][I]	515.1	P01.21	DIGI	51 R 80	Wprowadź miejsce produkcji np.: WYPRODUKOWANO W DIGI
[SIZE][SIZE]	515.1	P01.21	DIGI	54 R 55	Zmień rozmiar czcionki na S4.
PLU	515	$\rightarrow$	ZBIOR	MIEJSC	Zapisz zmiany zbioru miejsc pro- dukcji 1 i wróć do trybu S.

#### 6.18.2. Kasowanie miejsca produkcji

W trybie programowania miejsca produkcji wprowadzamy numer miejsca produkcji który chcemy skasować (np.: 1),

Działania		Wyśw				
Działania	TARA	TARA kg		zł	UWAGA	
	SIS.0	MIEJ.	۵	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania zbio- rów miejsc produkcji.	
1	SIS.0	MIEJ.	1	NIE LIST	Wybierz zbiór miejsc produkcji o nu- merze 1.	
	SIS.0	MIEJ.	K85 ?	9-E N-T	Uruchom tryb kasowania. [C] dla Tak, [T] dla Nie.	
C	515	$\rightarrow$	ZBIOR	MIEJSE	Skasuj zbiór miejsc produkcji 1 i wróć do trybu S.	

## 6.19. Upusty – ustawienia urządzenia

Działania		Wyśv			
Działama	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
69 69	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony na S.
	516.1	OEENR	0.00	OBNI.	Wybierz programowanie ustawień urządzenia.
5	516.1	OEEMA	5.00	OBNI.	Ustaw domyślną wartość przeceny (np.: 5.00%).
PLU	516	$\rightarrow$	ustru.	MASZYNY	Zapisz zmiany ustawień urządzenia i wróć do trybu S.

## 6.20. Logo

Logo jest znakiem firmowym sklepu, firmy, który może być drukowany na etykietach (w dolnej części z lewej strony Nazwy Sklepu) lub paragonach (w nagłówku).

W przypadku etykiet wolnego formatu należy wcześniej zaprogramować obszar dla drukowania LOGO na etykiecie.

Programowanie polega na "wypełnianiu" i "czyszczeniu" pojedynczych punktów (128 w poziomie i 64 w pionie), składających się na obraz LOGO.



## Pamiętaj!!!

Wszystkie standardowe formaty etykiet posiadają 37x30 punktów obszaru dla Logo.

#### 6.20.1. Przygotowanie do programowania LOGO

- Przygotować projekt Logo na kartce z siatką 128 x 64 punkty.
- W przypadku Logo etykiety zaznaczyć obszar dla Logo.
- Narysować Logo w siatce, wypełniając odpowiednie pola na czarno.

Przykład: Logo YAKUDO dla etykiety standardowej (37 x 30 punktów)



#### 6.20.2. Wyświetlacz i klawisze funkcyjne przy programowaniu LOGO

Wygląd wyświetlacza przy programowaniu LOGO



Klawisze funkcyjne do programowania LOGO

Klawisz	Funkcja	Klawisz	Funkcja
0	Czyszczenie punktu.	P15	Przesunięcie kursora w górę. [1]
1	Wypełnianie punktu.	P16	Przesunięcie kursora w dół. [↓]
P7 ~~~	Przesunięcie kursora w lewo. [←]	*	Przeskoczenie kursora do pierwszego punktu w następnej linii.
P8 >>>	Przesunięcie kursora w prawo. [→]	PLU	Zapisanie danych.

#### 6.20.3. Metoda programowania LOGO

Poniższy rysunek przedstawia zasadę rysowania znaku LOGO



- D Podczas programowania (wypełniania) punktów kursor automatycznie przechodzi do następnego punktu w danej linii.
- <sup>2</sup> Gdy zostanie osiągnięty ostatni punkt w linii (128 poziomy punkt) lub naciśnięty klawisz kursor przejdzie (do góry) do pierwszego punktu w następnej linii.

#### 6.20.4. Programowanie LOGO

Tabela poniżej zawiera opis procedury programowania LOGO

Działania		Wyśw			
Dzialarila	TARA	kg	zł/kg	Zł	- OWAGA
5 5	5!	$\rightarrow$	78108	P! !!	Wybierz tryb S. Wskaźnik ustawiony
	-11	,	ZDIOK	1 60	na S.
					Wejdź do trybu programowania zbio-
	517.D	L060	۵	NIE LIST	rów LOGO.
					Wybierz zbiór LOGO 1.
	רוחו	1.050		007 V	Ustaw pozycję X (np.: 7 punktów)
1	51' 1.1	LUGU	Û	P02-X	
					Ustaw pozycje Y (np.: 1 punkt)
7	517.2	L060	۵	POZ-Y	
					Wypełnij/czyść punkty a następnie
	517.3	L060	000000	007-01	przejdź do nowej linii.
					(np.:11101110001)
	רוח ז	1.050			Wciśnij klawisz [>>], aby przejść do
	51' 1.3	LUGU		UUI-UC	następnego punktu.
P8 P8 P8					If pecessary to change the position of
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	בוח ב	1050	попопо	כח-רחח	the cursor been set the following
P8 P8 P8 >>>		2000			procedure is required
$\bigcirc$	517.3	L060	Γ	POZ-X	Zimen poziomy punkt startowy (np.:
					5)

5	517.3	L060	2	РОZ-У	Zmień pionowy punkt startowy ( w obecnym przykładzie nie zmie- niamy)
*	517.3	L050	000000	005-02	Zatwierdź dane Logo.
PLU	517	$\rightarrow$	ZBIOR	L060	Zapisz Logo nr 1 i wróć do trybu S.

## 6.20.5. Kasowanie LOGO

Działania		Wyświ	ietlacz		
Działania	TARA	kg	kg zł/kg		
	ח ריו	1.050	п	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania zbio-
	21 1.2	2020			rów LOGO.
1	SI7.0	L060	1	NIE LIST	Wybierz zbiór LOGO 1.
	ח ריוא	1.050	K85 2	4-6 N-1	Uruchom tryb kasowania.
	21 1.2	2020			[C] dla Tak, [T] dla Nie.
C	517	$\rightarrow$	78INR	1.050	Skasuj zbiór LOGO 1 i wróć do trybu
			25/00	2000	S.

## 6.21. Podatki

Funkcja pozwala zaprogramować stopę podatku zawartego w należności lub dodawanego do niej. Możliwe jest zaprogramowanie do 10 podatków. Zaprogramowany podatek przypisany do GRUPY automatycznie odnosi się do wszystkich PLU należących do danej GRUPY (z wyjątkiem tych PLU, które posiadają indywidualnie przypisany podatek). Stopy podatku mogą mieć wartość od 0,00% do 99,99%. Istnieją 2 typy podatków:

- ADD ON TAX: Podatek jest dodawany do należności.
- VAT TAX: Podatek jest zawarty w należności.

## 6.21.1. Programowanie podatków

Działania		Wyś	wietlacz		
Działania	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S
1 8 *	SI8.0	POD.	٥	NIE UST	Wybierz tryb programowania zbioru podatku. Wybierz numer zbioru po- datku (np.: 1)
1	518.1	POD.	0.00	INELUDE	Wybierz domyślna stopę podatku (np.: 3%)

3 <b>0 0</b>	518.1	POD.	3.00	INELLIDE	Wybierz typ podatku.
P7	518.1	POD.	3.00	EXELUDE	Zbiór podatku 1 to podatek od war- tości dodanej (VAT)
PLU	518	$\rightarrow$	ZBIOR	POD.	Zapamiętanie zbioru podatku 1 oraz powrót do trybu S

Klawisz 🚾 oraz 🔛 mogą zmieniać typ podatku (zawartego/dodawanego).

## 6.21.2. Kasowanie podatków

Działania		Wyś	wietlacz		LIWAGA			
Działania	TARA kg zł/kg zł		Zł					
	518.0	POD	п		Wprowadź tryb programowania			
		100.	0		zbioru podatku			
1	SI8.0	POD.	1	NIE LIST	Wprowadź numer zbioru podatku 1			
-	518.0	POD	K85 2	Ч-Г N-Т	Uruchom tryb kasowania.			
	210.0				[C] dla Tak, [T] dla Nie.			
¢	518	5:19		POD	Skasuj zbiór podatku 1 i wracamy			
			25/01	, 55.	do trybu S.			

## 6.22. Napisy sekwencyjne

Funkcja umożliwia zaprogramowanie 9 plików napisów sekwencyjnych po 100 znaków w linii dla każdego z nich.

## 6.22.1. Programowanie napisów sekwencyjnych

Tabela poniżej zawiera procedurę programowania napisów sekwencyjnych.

Działania		Wyśw	vietlacz		UWAGA			
DElalarita	TARA	kg	zł/kg	zł				
57 57 57	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S.			
	רכים ה				Wejdź do trybu programowania			
	ש.בוב	חב וש	Ц	ובט שווי	zbiorów napisów sekwencyjnych.			
*	5131 1.11 56			п	Wybierz zbiór napisów sekwencyj-			
		יוב וש		U	nych o numerze 1.			
[W][I][T][A][M][Y][SP][W]					Wprowadź tekst napisu sekwencyj-			
[SP][M][A][G][A][Z][Y][N]	513.1	Ш SK	DIGI	23	nego (np.: WITAMY W MAGAZY-			
[I][E][SP][D][I][G][I]					NIE DIGI)			
PLU			รหตุกเ ค	Zapisz zmiany zbioru napisów se-				
				2	kwencyjnych 1 i wróć do trybu S.			

#### 6.22.2. Kasowanie napisów sekwencyjnych

W przypadku, gdy napisy sekwencyjne są powiązane z plikiem sekwencji wyświetlania, nie mogą być usunięte przed wyłączeniem ich z tej sekwencji.

Działania		Wyśv	vietlacz		UWAGA			
DElalaria	TARA	kg	zł/kg	Zł				
	513 0	111 SK	П		Wejdź do trybu programowania			
	212.0	<u> </u>			zbiorów napisów sekwencyjnych.			
1			NIE LIST	Wybierz zbiór napisów sekwencyj-				
	212.2				nych o numerze 1.			
7	קום ח	1.11 5K	K85 2	4-E N-T	Uruchom tryb kasowania.			
	212.0				[C] dla Tak, [T] dla Nie.			
e			באפטו פ	Skasuj zbiór napisów sekwencyj-				
	L11	,	<u>un 10</u> .		nych 1 i wróć do trybu S.			

#### 6.23. Zestaw napisów sekwencyjnych

Funkcja pozwala na zaprogramowanie do trzech zestawów napisów sekwencyjnych. Każdy z zestawów może zawierać do trzech napisów sekwencyjnych.

#### 6.23.1. Programowanie zestawów napisów sekwencyjnych

Wybieramy tryb programowania sekwencji wyświetlania a następnie wprowadzamy nowy numer sekwencji (np.: 1). W przypadku edycji wybieramy istniejący numer sekwencji.

Działania		Wyśv	vietlacz		UWAGA		
Dzialarila	TARA	kg	zł/kg	zł			
5	51	$\rightarrow$	ZBIOR	PLU	Wybierz tryb S.		
1 4 <b>*</b>	514.0	SE SK	0	NIE UST	Wejdź do trybu programowania zbio- rów sekwencji wyświetlania.		
1	514.1	SE SK	MR WIA	000	Wybierz zbiór sekwencji wyświetlania o numerze 1.		
	514.2	SE SK	RTRYB.	123 000	Wybierz istniejący numer napisu se- kwencyjnego (np.: 1,2,3)		
	514.2	SE SK	SZYBK.	123 000			
1 2 0	514.2	SE SK	SZYBK.	123 IZO	Ustaw prędkość przewijania. (np.: WIA#1=1:NORMALNIE,WIA#2=2:SZYBK O i MSG#3=0:WOLNO)		
PLU	514	$\rightarrow$	SEKW.	SKROLA	Zapisz zmiany zbioru sekwencji wy- świetlania 1 i wróć do trybu S.		

# Pamiętaj!!!

Dostępne są następujące szablony sekwencji wyświetlania: 0:L – SCROLL:do 100 znaków 1:BLINKING: do 25 znaków 2:STATIS: do 25 znaków 3:R-SCROLL: do 100 znaków 4:WIPE IN: do 25 znaków

## 6.23.2. Włączanie wyświetlania napisów sekwencyjnych

Funkcja ta, jest używana do:

- załączania zaprogramowanej sekwencji wyświetlania,
- wyświetlania napisów sekwencyjnych na wyświetlaczu w trybie ważenia, gdy waga jest w stanie bezczynności,

W trybie programowania sekwencji wyświetlania wprowadzamy numer sekwencji wyświetlania (np.: 1).

Działania		Wyśw	vietlacz	1994.00		
Działama	TARA	Wyświetlacz UWAGA   kg zł/kg zł   SE SK D NIE UST   Wybierz sekwencji wyświetlania. Wybierz sekwencję wyświetlania (np. 1)   → SEKW. SKROLR				
	514.0	SE SK	۵	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania se- kwencji wyświetlania.	
2	514.0	SE SK	1	NIE LIST	Wybierz sekwencję wyświetlania (np.: 1)	
PLU	514	$\rightarrow$	SEKW.	SKROLR	Uaktywnij sekwencję wyświetlania 1, wróć do trybu S.	

## 6.23.3. Wyłączenie wyświetlania napisów sekwencyjnych

W trybie programowania sekwencji wyświetlania wprowadzamy wartość 0.

Działania		Wyśw	vietlacz				
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA		
	514.0	SE SK	۵	NIE LIST	Wejdź do trybu programowania se- kwencji wyświetlania.		
0	514.1	se sk	۵	NIE LIST	Wybierz sekwencję wyświetlania o numerze 0.		
PLU	514	$\rightarrow$	SEKW.	SKROLA	Wyłącz sekwencję wyświetlania 1, wróć do trybu S.		

#### 6.23.4. Kasowanie zestawu napisów sekwencyjnych

W trybie programowania sekwencji wyświetlania wprowadzamy istniejący numer zestawu (np.:1), który zostanie skasowany.

Działania		Wyśw	vietlacz		UWAGA			
Dzialania	TARA	kg	zł/kg	Zł				
	קוע ח	כב כצ	п		Wejdź do trybu programowania se-			
			U		kwencji wyświetlania.			
2			NIE LIST	Wybierz sekwencję wyświetlania				
	21 1.2				(np.: 1)			
7	קוע ח	כב כצ	K85 2	4-C N-T	Uruchom tryb kasowania.			
					[C] dla Tak, [T] dla Nie.			
C			SEK!!	כגפטו פ	Skasuj sekwencje wyświetlania 1 i			
				wróć do trybu S.				

#### 6.24. Wprowadzanie znaków ASCII

Aby ułatwić wpisywanie znaków alfanumerycznych w procedurach programowania umieść szablon ze znakami w miejscu w kieszeni na klawiaturze preset.

<u>A/a</u> 1	<u>3/b</u> 2	2/c 3	<u>D/d</u> 4	<u>E/e</u> 5	<u>F/f</u> 6	<u>G/g</u> 7	<u>H/h</u> 8	<u> /i</u> 9	CODE
	<u>(/k</u> !	<u>L/I</u> [! @	<u>VI/m</u> #	<u>N/n</u> \$	<u>0/o</u> %	<u>P/p</u>	Q/q &	<u>R/r</u> *	SIZE
<u>S/s</u> (	<u>r/t</u> )	<u>J/u</u> :	<u>V/v</u> =	<u>W/w</u> "	<u>X/x</u> /	<u>Y/y</u> -	<u>Z/z</u> \	SP	DEL
<u>?/?</u> +	<u>)/Ü</u> ?	<u>&gt;/?</u> <	<u>é/é</u>	<u>?/?</u> >	<u>?/?</u> ,	<u>`a/á</u> €	<u>?/í</u> ó	+	-

#### Każdy z klawiszy zawiera 3-4 znaki ASCII.

Przykładowo klawiszem [A/a/1] możemy wpisać znak: "A", "a" lub "1".

Działania	ASCII	Wyświetlacz	Stan wskaźnika	Uwagi
Naciśnij klawisz jeden raz.	WPROWADZENIE 'A'	А	Wskaźnik P załączony	*
Naciśnij klawisz dwa razy.	WPROWADZENIE 'a'	А	Wskaźnik P wyłączony	**
Naciśnij klawisz trzy razy.	WPROWADZENIE '1'	1	Wskaźnik P wyłączony	***

\* Włączenie się wskaźnika P sygnalizuje użycie wielkiej litery w programowaniu PLU.

\*\* Po wprowadzeniu jednej litery wskaźnik pod literą miga przez 1.5 sekundy.

\*\*\* Kiedy wskaźnik pod literą miga poprzez naciśnięcie tego samego klawisza możliwa jest zmiana na następny znak ASCII np: z "A" na "a".

## 6.25. Wprowadzanie kodu ASCII

Wprowadzanie kodu ASCII jest kolejnym rodzajem wprowadzania znaków ASCII. Wybór metody umożliwia klawisz [CODE].

Działania		Wyświe	etlacz				
Działania	TARA	kg	zł/kg	Zł			
	51.3	C01.01		SI A 22	Wprowadź nazwę towaru.		
CODE	51.3	C01.01	8-	SI A 22	Naciśnij przycisk [CODE] aby rozpocząć wprowa-		
					dzanie kodu ASCII.		
	51.3	COI.02	8-	51 A 21	Kod ASCII 67 oznacza literę 'C'.		
<b>6551</b>	51.3	COI.03	8-	SI A 20	Kod ASCII 65 oznacza literę 'A'.		
<b>7 5</b>	51.3	COI.04	R-	51 A 19	Kod ASCII 75 oznacza literę 'K'.		
<b>690</b>	51.3	COI.OS	8-	51 A 18	Kod ASCII 69 oznacza literę 'E'.		
					Przełączenie metody wprowadzania znaków.		
CODE	5I.3	C01.01	ERKE	51 A 18	Wprowadzone znaki zostaną wyświetlone w ok-		
					nie ceny jednostkowej.		

Przykład: Użycie metody wprowadzania kodu ASCII do wprowadzenia nazwy towaru [CAKE].

Poszczególne kraje mogą korzystać z listy lokalnych kodów ASCII.

#### 7. TRYB WAŻENIA

#### 7.1. Włączenie, wyłączenie wagi.

Poniżej przedstawiona jest sekwencja startowa wyświetlacza wagi po włączeniu zasilania.



## Pamiętaj!!!

Włączenie lub wyłączenie wagi przyciskiem U jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego ustawienia głównego wyłącznika zasilania (znajduje się z lewej strony wagi od dołu) w pozycje ON (WŁ).



Wyłącznik główny zasilania wagi





## 7.2. Zerowanie

Wszystkie czynności związane z ważeniem powinny być wykonywane w oparciu o procedurę opisaną poniżej. Użytkownik powinien dopilnować jej wykonania przed wykonaniem ważeniem.

				1 - ZERO	2 - NET	3 - FI)	ΧТ	4	- FD	ΧP
Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	zł		1	2	3	4
Tryb gotowości		0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	E	).D D i	-			
Zerowanie pomiaru masy.	→0 <del>←</del>	8888	88888	88888 8	88888	88				
		0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	E	).0 O i	-			
Umieść przedmiot na szalce (np.: 1.00kg)		0.0 0 0	1.0 0 0	0.0 0	E	1.0 0				
		0.010	1.0 0 0	1.2 0		1.2 0				
Usuń przedmiot z szalki.		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	Ε	).0 O i	ł			

## 7.3. Tarowanie

Waga umożliwia zastosowanie jednej z trzech metod tarowania:

-umieszczenie opakowania na szalce

- wpisanie wartości tary bezpośrednio z klawiatury

-przypisanie tary do PLU

Metoda 1:tarowanie poprzez położenie opakowania/tacki na szalce wagi:

Operacia	Stan wyświetlacza: MASA kg	Wskaźniki		U W A G I		
oporaoja		→0←	NET			
Połóż na szalce opakowanie do tarowania, np. 30g	0,030			Wskazanie masy opakowania		
Naciśnij przycisk TARA	0,000		-	Nastąpi tarowanie masy opakowania.		
Usuń tarowane opakowanie z szalki wagi	0,030	T	T	Wskazanie pomniejszone o masę opakowania		
Metoda 2:tarowanie poprzez wpisanie żądanej wartości tary:						
Wprowadź żądana wartość tary np. 10g	0,010	-	-	Wskazanie masy tary w polu TARA, oraz jej ujemnej wartości w polu masa		

#### Metoda 3: Przykład kasowania tary:

Wpisz numer żądanego PLU z przypisaną tarą	0,010	Ŧ	Ŧ	Wskazanie masy tary w polu TARA, oraz jej ujemnej wartości w polu masa	
-----------------------------------------------	-------	---	---	---------------------------------------------------------------------------	--

KRSOWRNIE TARY:

Naciśnij przycisk TARA	0,000	Ŧ		Kasuje wprowadzoną tarę.
------------------------	-------	---	--	--------------------------
## 7.4. Tryb manual / prepack

Waga SM5100 umożliwia pracę w dwóch trybach:

- Tryb ręczny manual (**M**)
- Tryb automatyczny prepack (P)

Wybór trybu następuje po naciśnięciu przycisku [AUTO] i jest sygnalizowany świeceniem wskaźnika **T** przy informacji o aktywnym trybie **M** (manual) lub **P** (prepack)



**Tryb manual** – stosowany jest w przypadku ważenia/etykietowania indywidualnego np. gdy ważymy jeden produkt a po nim następuje wybór kolejnego, czyli następuje pojedyncza operacja ważenia zakończona wydrukiem etykiety.

**Tryb prepack** – stosowany jest w przypadkach potrzeby zważenia i zaetykietowania większej ilości tego samego produktu (PLU). Po wyborze numeru PLU i położeniu produktu na szalce etykieta jest drukowana automatycznie. Położenie kolejnego produktu powoduje wydrukowanie kolejnej etykiety.

W przypadku towarów nieważonych drukowanie etykiet może odbywać się na zasadzie wstępnego podania ilości etykiet poprzez uprzednio zaprogramowany klawisz funkcyjny ILOŚĆ PACZEK. Po wydrukowaniu ostatniej z zadeklarowanych etykiet waga zatrzyma drukowanie.

Dla trybu PREPACK istnieje możliwość zaprogramowania klawiszy SUB-TOTAL i GRAND-TOTAL, które umożliwiają drukowanie etykiet podsumy ST i sumy GT podczas drukowania etykiet w trybie PRE-PACK.

#### 7.5. Wywołanie numeru PLU.

Przed przystąpieniem do etykietowania należy zaprogramować: wymagany zestaw towarów PLU, jeden z dostępnych wzorów etykiet (F1 ÷ F99), teksty dodatkowe, których drukowanie na etykiecie jest wymagane oraz ustawić podstawowe parametry urządzenia w trybie specyfikacji. Po wykonaniu powyższych kroków można rozpocząć etykietowanie. Istnieją trzy sposoby wywołania zaprogramowanego PLU.

- Ręczne wywołanie PLU.
- Poprzez naciśnięcie przycisku "PRESET".
- Automatyczne wywołanie PLU.

# Pamiętaj!!!

W następujących przypadkach waga zasygnalizuje (sygnał dźwiękowy) błąd przy wywołaniu PLU:

- Wywołanie PLU dla pozycji nieważonych, gdy towar leży na szalce.
- Wprowadzenie nieistniejącego numeru PLU.
- Klawisz PRESET nie jest przypisany do PLU.

## 7.5.1. Wywołanie PLU poprzez klawisz PLU

Aby wywołać ręcznie PLU należy wybrać nr PLU naciskając odpowiednie klawisze numeryczne np. 1, a następnie wybór potwierdzić klawiszem PLU:



## 7.5.2. Wywołanie PLU poprzez klawisz PRESET

Aby wywołać PLU poprzez klawisz PRESET należy wybrać wcześniej przypisany do PLU klawisz PRE-SET np. klawisz PRESET nr 56:



## 7.5.3. Automatyczne wywołanie PLU

Aby wywołanie PLU nastąpiło automatycznie należy najpierw ustawić specyfikacje SP39 (2) i SP40 (czas zwłoki wywołania PLU po naciśnięciu jego numeru).

Korzystając z klawiatury numerycznej naciśnij numer PLU i zaczekaj na jego wywołanie.



## 7.6. Operacje typu FIX (stała)

## 7.6.1. Stała tara, klawisz FIX

Dziełania	Klowieze	S	TAN WYŚ	WIETLAC	ZA	20	Ļο	ΥT	٩
Działania	Riawisze	TARA	kg	zł/kg	zł	ZEI	ΞĔ	ΕI	Ê
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T			
Połóż opakowanie (np.: 30g) na szalce.		0.0 0 0	0.0 3 0	0.0 0	0.0 0				
Odejmij masę opakowania	→T€	0.0 3 O	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0		H		
Ustaw tarę	FIX	0.0 3 O	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0		H	-	

Anuluj ustawioną tarę przyciskiem FIX.	FIX	0.0 3 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0		-		
Dodaj opakowanie (np.: 10g) na szalkę.		0.0 3 0	0.010	0.0 0	0.0 0				
Odejmij wagę opakowania.	<b>→</b> T←	0.0 4 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0		-		
Ustaw tarę.	FIX	0.0 4 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0		-	┳	
Usuń masę tary.		0.0 4 0	- 0.0 4 0	0.0 0	0.0 0		-	-	
Wprowadź masę opakowania (np.: 50g).	<b>5 0</b>	0.0 4 0	- 0.0 4 0	0.50	0.0 0	-	-	┳	1
Ustaw nową tarę i anuluj ustawioną tarę przez użycie przycisku T.	<b>→</b> T←	0.0 5 0	- 0.0 5 0	0.0 0	0.0 0	-	-		1
Ustaw tarę.	FIX	0.0 5 0	- 0.0 5 0	0.0 0	0.0 0	T	-	┳	
Wyczyść masę opakowania i ustaw tarę.	<b>→</b> T<	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0				

## 7.6.2. Ustawienie PLU klawiszem FIX

		S	STAN WYŚ	WIETLAC	ZA	0	0	F	٩
Działania	Klawisze	TARA	kg	zł/kg	zł	ZER	NETI	FIX	FIX
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	-			
Wprowadź numer PLU dla wołowiny		0.0 0 0	0.0 0 0	0.1 0	0.0 0	-			
Naciśnięcie klawisza PLU	PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	1.2 0	0.0 0	-			
Ustawienie PLU.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	1.2 0	0.0 0	┳			T
Anuluj ustawione PLU poprzez przycisk FIX.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	1.2 0	0.0 0	┳			
Wprowadź numer PLU dla wołowiny		0.0 0 0	0.0 0 0	0.1 0	0.0 0	┳			
Wciśnij klawisz PLU.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	1.2 0	0.0 0	T			
Ustaw PLU.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	1.2 0	0.0 0	┳			┳
Wprowadź numer PLU dla pieczo- nej wołowiny.	2	0.0 0 0	0.0 0 0	0.2 0	0.0 0	-			┳
Wywołaj PLU I anuluj ustawione P.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	2.4 0	0.0 0	T			
Ustaw PLU	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	2.4 0	0.0 0	┳			┳
Wyczyść PLU i ustaw PLU.	C	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	┳			

## 7.6.3. Ustawienie ceny jednostkowej klawiszem FIX

Działania	Klawisze		Stan wyś	wietlacza		SO	ЦО	T	Ь
		TARA	kg	zł/kg	zł	ZEF	ЧЧ	FIX	FIX
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	-			
Wprowadź cenę jednostkową.		0.0 0 0	0.0 0 0	1.0 0	0.0 0	T			
Ustaw cenę jednostkową.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	1.0 0	0.0 0	H			T
Anuluj ustawioną cenę jednost- kową.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	1.0 0	0.0 0	┳			

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadź cenę jednostkową.	2 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	2.0 0	0.0 0	-		
Ustaw cenę jednostkową.	FIX	0.0 0 0	0.0 0 0	2.0 0	0.0 0	T		T
Wyczyść cenę jednostkową i ustaw cenę jedn.	C	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	-		

## 7.7. Zmiana trybu wydruku etykieta/paragon

		1 - ZERO	2 - NET	3 - PREPACK	4 - MANUA	L	5 - L	.ABI	ΞL	
Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	zł	1	2	3	4	5
Tryb paragonu.		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	-				
Przy wciśniętym klawiszu [RE- ZERO]	<b>→0</b> ←	8888	88888	888888	88888 88					
wciskamy klawisz [MODE]	→0← <b>\$</b>			LABEL	MODE				T	-
Rozpocznij ręczny tryb etykiety.		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	F			Т	-
Przy wciśniętym klawiszu [RE- ZERO]	→0←	8888	88888	888888	88888 88					
wciskamy klawisz [MODE]	→0← <b>\$</b>			RECEIPT	MODE					
Tryb paragonu.		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T				

## 7.8. Drukowanie etykiet jednostkowych w trybie manual

Funkcja pozwala na wydruk etykiet PLU ważonych oraz PLU nie-ważonych. Przed wykonaniem operacji należy sprawdzić:

- Wybierz tryb drukowania etykiet
- Upewnij się że przypisany do PLU format etykiety jest zgodny z etykietami fizycznie znajdującymi się w kasecie drukarki.

## 7.8.1. Drukowanie etykiet dla pozycji PLU ważonych

Poniższa procedura opisuje wydruk etykiety dla PLU nr 10.

		1 - ZE	RO 2 - NET	3 - FIX T	4 - FIX P	5	- MA	NUA	L	6 - L/	ABEL
Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	Zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T				F	T
Wprowadzenie numeru PLU dla wo- łowiny	1	0.0 0 0	0.0 0 0	0.1 0	0.0 0	-				┳	┳
Naciśnij klawisz PLU.	PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	1.2 0	0.0 0	H				Ŧ	H
Umieszczenie produktu na szalce (np.: 1kg)		0.0 0 0	1.0 0 0	1.2 0	1.2 O					Ŧ	Ŧ
Wydrukowanie etykiety jednej po- zycji.	*	0.0 0 0	I.O O O	1.2 0	1.2 0	T				Ŧ	Ŧ
Usunięcie produktu z szalki	С	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T				┳	Ŧ

## 7.8.2. Drukowanie etykiet dla pozycji PLU nie-ważonych

Poniższa procedura opisuje wydruk etykiety dla jednej paczki PLU nr 30 oraz pięciu paczek PLU nr 40

Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	Zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	-					-
Wprowadzenie numeru PLU wę- dzonej kiełbasy	3 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.3 0	0.0 0	-				T	Ŧ
Naciśnij klawisz PLU.	PLU			2.5 0	EN-SZT					T	Ŧ
Nacinij klawisz [*] by wydrukować etykietę.	*	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	1.2 0	-				T	-
Wprowadzenie numeru PLU kro- jonego bekonu	4 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.4 0	0.0 0	T				T	T
Naciśnij klawisz PLU.	PLU			3.2 O	EN-SZT					T	T
Pomnóż	X		POZ I	3.2 O	3.2 O					T	Ŧ
5 paczek.	5		POZ 5	3.2 D	16.00					T	T
Wydrukuj etykietę.	*	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	┳				T	┳

## 7.8.3. Drukowanie etykiet dla pozycji nie -PLU

Funkcja pozwala na wydruk etykiety dla pozycji non-PLU w trybie manual. Skasowanie wywołania tej pozycji jest możliwe po naciśnięciu klawisza [C] lub po wywołaniu innego PLU.

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dla pozycji non-PLU o cenie 5.00.



Pamiętaj!!!

Aby wydrukować etykietę dla pozycji nieważonych należy nacisnąć klawisz [\*] lub, aby wejść w tryb mnożenia klawisz [x], a następnie należy wprowadzić ilość artykułów. Aby wydrukować etykietę należy nacisnąć klawisz [\*].

Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	Zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	ŀ				F	-
Wprowadź cenę jednostkową	5 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	5.0 0	0.0 0	-				T	┳
Pomnóż.	×		POZ I	5.00	5.00					T	┳
5 paczek.	5		POZ S	5.0 0	25.0 0					T	┳
Wydrukuj etykietę dla jednej pozycji.	*	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T				T	T



## 7.9. Drukowanie etykiet sumarycznych w trybie manual

## 7.9.1. Transakcja sprzedaży

Tabela poniżej opisuje procedurę wykonania transakcji przy pomocy klawisza CLERK [V1] Sekcja ta pokazuje jak wykonywać transakcję przy pomocy przycisku Clerk [V1] ~ [V4]. Przycisk Clerk gromadzi dane z każdej transakcji a następnie drukowana jest etykieta zbiorcza.

**Przykład:** Sprzedaż 1.5 kg ZIOŁOWEGO SERA (np.: PLU nr 3) i 2 paczek ODTŁUSZCZONEGO MLEKA(PLU nr 302) dla klienta A.

					0 1	-	v Z	0	v0	0	- v <del>-</del>
Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	Zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T					
Wprowadź numer PLU dla ZIO- ŁOWEGO SERA	3 PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	5.0 0	0.0 0	T					
Umieść produkt na szalce (1.5 kg).		0.0 0 0	I.S O O	5.0 0	7.5 0						
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	IPES	ח.5 0			Ŧ			
	С	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	┳		T			
Wprowadź numer PLU dla OD- TŁUSZCZONEGO MLEKA	3 0 2 PLU			3.0 0	0.0 0			Ŧ			
Wprowadź ilość produktów (2 paczki)	X 2		POZ 2	3.O O	6.0 0			Ŧ			
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	3PES	I3.S D			Ŧ			
Wydrukuj etykietę zbiorczą	*	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	┳					

1-ZERO 2-NET 3-V1 4-V2 5-V3 6-V4

## 7.9.2. Upust cenowy kwotowy - poprzez klawisz funkcyjny

Funkcja pozwala na wykonanie kwotowego upustu należności według opisanego poniżej wzoru:

## CENA DO ZAPAŁTY = NALEŻNOŚĆ – WPROWADZONA WARTOŚC UPUSTU

Pamiętaj!!! Aby móc korzystać z upustu należy zdefiniować dodatkowy klawisz funkcyjny [UPUST CENY]

## Tabela poniżej opisuje procedurę upustu należności z przypisanym klawiszem upustu P2

Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T					
Wprowadź numer PLU	3 PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	5.0 0	0.0 0	T					
Umieść produkt na szalce (1 kg).		0.0 0 0	1.0 0 0	5.0 0	5.0 0						
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	Total	IPCS	5,0 O			T			
Naciśnij klawisz funkcyjny upustu [P2]	P2	VI	DISC		0.0 0			Ŧ			
Wpisz wartość upustu np. 1,00 zł	1 0 0	VI	DISC		1.0 0			T			
Potwierdź	*	VI	TOTAL	IPCS	4,00			T			
	С	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	Т		T			

#### 7.9.3. Upust cenowy procentowy - poprzez klawisz funkcyjny

Funkcja pozwala na wykonanie procentowego upustu należności według opisanego poniżej wzoru:

## CENA DO ZAPAŁTY = NALEŻNOŚĆ (x100% – WPROWADZONA WARTOŚĆUPUSTU %)

Pamiętaj!!! , Aby móc korzystać z upustu należy zdefiniować dodatkowy klawisz funkcyjny [UPUST CENY]

Tabela poniżej opisuje procedurę upustu należności z przypisanym klawiszem upustu P3

Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	Zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	F					
Wprowadź numer PLU	3 PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	5.0 0	0.0 0	-					
Umieść produkt na szalce (1 kg).		0.0 0 0	1.0 0 0	5.0 0	5.0 0						

SM-100

Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	IPES	5,0 O		-		
Naciśnij klawisz funkcyjny upustu [P2]	P3	VI	DISE	RATE	0.0 0		T		
Wpisz wartość upustu np. 5%	5 0 0	VI	DISE	RATE	5.0 0		┲		
Potwierdź	*	VI	Total	IPCS	4,75		T		
	С	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T	┲		

## 7.10. Korekta danych

Funkcja pozwala na wykonanie korekty danych transakcji sprzedaży, gdy klient wycofa się z zakupu lub sprzedawca popełni pomyłkę przed zatwierdzeniem wydruku etykiety lub paragonu. Dane podlegające korekcie są drukowane z podwójnym przekreśleniem.

SM5100 pozwala na korektę typu:

- Korekta poprzez usunięcie ostatnich danych
- Korekta poprzez usunięcie wybranej pozycji

## 7.10.1. Korekta poprzez usunięcie ostatnich danych

Funkcja pozwala na dokonanie korekty ostatnio zarejestrowanych danych, gdy np. sprzedawca popełnił pomyłkę lub klient zrezygnował z zakupu produktu przed wydrukowaniem etykiety lub paragonu. Korekta może być wykonana zarówno dla pozycji ważonych jak i nie-ważonych.

Przykład: Sprzedawca nr 1 sprzedaje 1kg PLU nr.3, 1 szt PLU nr 30, ponownie 5 kg PLU nr 3. Klient rezygnuje z ostatniej pozycji – 5 kg PLU nr 3

		1 - ZERO	2 - NE I	3 - V1	4 -	V2	5	- V3	6	- V4
Przyciski	TARA	kg	zł/kg	Zł	1	2	3	4	5	6
	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	┳					
3 PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	5.0 0	0.0 0	-					
	0.0 0 0	1.0 0 0	5.0 0	5.0 O						
V1	VI	TOTAL	IPES	5,0 0			T			
	0,000	0,000	0,00	0,00	┳		Ŧ			
3 0 PLU			3,00	PR-PES			Ŧ			
V1	VI	TOTAL	2PE5	8.0 0			T			
3 PLU	0,000	0,000	0,00	0.0 0	┳		T			
	Przyciski 3 PLU V1 3 0 PLU 3 0 PLU 3 PLU 3 PLU	Przyciski   TARA     0.0   0     3   0.0   0     0.0   0   0     0.0   0   0     0.0   0   0     0.0   0   0     0.0   0   0     0   V1   0     3   0   VI     3   0   VI     3   0   VI     0   V1   VI     0   V1   VI     0   V1   VI     0   0   0	Przyciski   TARA   kg     0.000   0.000   0.000     3   0.000   0.000     0.000   0.000   0.000     0.000   0.000   0.000     1   0.000   0.000     1   0.000   0.000     1   0.000   0.000     1   0.000   0.000     3   0   0.000     3   0   0.000     3   0   0.000     0.000   0.000	Przyciski   TARA   kg   Zł/kg     0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0   0.0 0     3   PLU   0.0 0 0   0.0 0 0   5.0 0     3   PLU   0.0 0 0   1.0 0 0   5.0 0     0   V1   VI   TOTRL   IPES     0   Q,000   0,000   0,000   0,000     3   0   PLU   VI   TOTRL   IPES     0   V1   VI   TOTRL   2PES     3   0   PLU   0,000   0,000   0,000     3   0   PLU   0,000   0,000   0,000	Przyciski     TARA     kg     Zł/kg     Zł       0.0 0 0     0.0 0 0     0.0 0     0.0 0     0.0 0     0.0 0       3     PLU     0.0 0 0     0.0 0 0     5.0 0     0.0 0     0.0 0       3     PLU     0.0 0 0     0.0 0 0     5.0 0     0.0 0     0.0 0       3     PLU     0.0 0 0     1.0 0 0     5.0 0     5.0 0     0.0 0       4     0.0 0 0     1.0 0 0     5.0 0     5.0 0     5.0 0     0.0 0       5     V1     VI     TOTRL     IPES     5.0 0     0.00       6     V1     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000       3     0     PLU     VI     TOTRL     2PES     8.0 0       3     PLU     0.000     0.000     0.000     0.0 0     0.0 0	Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1     0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0   0.0 0	Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1   2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7     3   PLU   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   7     1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   7     1   0.0   0.0   0.0   0.0   5.0   0.0   7     1   0.0   0.0   0.0   5.0   0   7   7     1   0.0   0.0   0.00   5.0   0   7   7     1   0.000   0.000   0.000   0.000   7   7   7     1   0.000   0.000   0.000   0.000   7   7   7     1   0.000   0.000   0.000   0.000   7   7   7     1   0.000   0.000   0.000   0.000   7   7   7     1   <	Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1   2   3     0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   7   1   2   3     3   PLU   0.000   0.000   5.00   0.000   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 <t< td=""><td>Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1   2   3   4     0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0   0.0 0   0.0 0   7   1   2   3   4     3   PLU   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0   7   1   1   2   3   4     3   PLU   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1</td><td>Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1   2   3   4   5     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   1   2   3   4   5     3   PLU   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   1   2   3   4   5     3   PLU   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   <td< td=""></td<></td></t<>	Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1   2   3   4     0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0   0.0 0   0.0 0   7   1   2   3   4     3   PLU   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0   7   1   1   2   3   4     3   PLU   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   0.0 0 0   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Przyciski   TARA   kg   zł/kg   zł   1   2   3   4   5     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   1   2   3   4   5     3   PLU   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   1   2   3   4   5     3   PLU   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 <td< td=""></td<>

Umieść produkt na szalce (5 kg).		0,000	5,000	5,00	25,00		T	
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	3PC5	33,00		H	
Skasuj ostatnio wprowadzone da- ne	-	VI	TOTAL	2PCS			T	
	С	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	┳	T	

## 7.10.2. Korekta poprzez usunięcie wybranej pozycji

Funkcja pozwala na korektę wybranej pozycji podczas operacji dodawania. Operator (sprzedawca) może wskazać numer transakcji do skasowania nawet jeśli inne transakcje dla tej samej pozycji były wykonywane.

Przykład: Sprzedawca nr 1 sprzedaje 1kg PLU nr.3, 1 szt PLU nr 30, ponownie 5 kg PLU nr 3. Klient rezygnuje z pozycji – 1 szt PLU nr 30

Działania	Przyciski	TARA	kg	zł/kg	zł	1	2	3	4	5	6
Stan gotowości		0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0	0.0 0	T					
Wprowadź PLU nr 3	3 PLU	0.0 0 0	0.0 0 0	5.0 0	0.0 0	T					
Umieść produkt na szalce (1 kg).		0.0 0 0	1.0 0 0	5.0 0	5.0 0						
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	IPCS	5,0 0			-			
Usuń produkt z szalki	С	0,000	0,000	0,00	0,00	┳		T			
Wprowadź PLU nr 30	3 0 PLU			3,00	PR-PES			T			
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	2PCS	8.0 0			T			
Wprowadź PLU nr 3	3 PLU	0,000	0,000	0,00	0.0 0	┳		T			
Umieść produkt na szalce (5 kg).		0,000	5,000	5,00	25,00			T			
Zarejestruj przedmiot sprzedaży do sprzedawcy 1.	V1	VI	TOTAL	3PC5	33,00			T			
	С	0,000	0,000	0,00	0,00			T			
Skasuj ostatnio wybrane dane	—		VDI	IPES	5.00	Ŧ		T			
Wybierz żądane dane klawiszem [<<] lub [>>]	P7 P8		VD2	I PCS	3,00			┳			
Skasuj wybrane dane	*	0,000	0,000	0,00	0.0 0	┳		T			
Sprawdź należność dla Sprzedaw- cy nr 1	V1	VI	TOTAL	2PC5	30,00			T			
	С	0,000	0,000	0,00	0.0 0	┳		┳			

## 8. TRYB RAPORTÓW

Poniżej opisane są procedury dotyczące trybu raportowania.

1

Aby ustawić zakres raportu, numery działów, grupy głównej lub PLU należy podać numer początku i końca raportu.

Zakres dolny:Dział: nr 1 – nr 99Grupa główna: nr 1 – nr 999Zakres górny:Dział: nr 1 – nr 99Grupa główna: nr 1 – nr 999

## 8.1. Wybór typu raportu

Typ raportu można wybrać na dwa sposoby korzystając z następujących klawiszy:

- Klawisz funkcyjny z<u>przypisanym żądanym typem raportu.</u>
- Naciskając klawisz 🖾 lub 💌 🖄 w celu wyboru typu raportu

Działania		Wyśv	wietlacz		LIWAGA		
Działama	TARA	kg	zł/kg	zł			
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości		
<b>1</b> 57	XI.I	EZYTAJ	GR	DZIEMMIE	Wejdź do trybu X		
×	X2.I	EZYTAJ	PLU	DZIEMMIE	Wciśnij klawisz [X], aby wybrać typ raportu.		

٦

DZIENNY RAPORT GRUP	RAPORT OKRESOWY
DZIENNY RAPORT PLU	RAPORT OKRESOWY PLU
DZIENNY RAPORT DZIAŁÓW	RAPORT OKRESOWY DZIAŁU
DZIENNY RAPORT SPRZEDAŻY	RAPORT OKRESOWY SPRZEDAŻY
DZIENNY RAPORT 24 GODZ.	RAPORT OKRESOWY 24 GODZ
DZIENNY RAPORT ABC	RAPORT OKRESOWY ABC
DZIENNY RAPORT SPRZEDAWCY	RAPORT PODATKU
RAPORT DZIAŁÓW PREPACK	RAPORT SUMAR.SKLEPU
MIESIĘCZNY RAPORT SPRZEDAŻY L	RAPORT TRACEABILITY
MIESIĘCZNY RAPORT 24 GODZ	♥ RAPORT LOG KASJERA
MIESIĘCZNY RAPORT PREPACK GRUPY	

#### 8.1.1. Dzienny raport grup

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu grup/raport okresowy

- dolna granica zakresu dla raportu grupy: 3
- górna granica zakresu dla raportu grupy: 996

Działania		W	/yświetlacz				
Dzialallia	TARA	kg	zł/kg	zł	UWAGA		
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości		
5	XI.I	CZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X		
*	XI.I		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu (np.3)		
3	XI.I		Э	ed num	Wpisz górną granicę zakresu (np.996)		
9 9 6 <b>*</b>			-REPORT	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu grupy		
	XI.I	EZYTAJ	MGRUP	DAILY	Powrót do trybu X		
	XI.H	CZYTRJ	MG	TERM	Wybór raportu okresowego		
*	XI.H		1	ST NUM	Wpisz dolna granicę dla grupy (np3)		
3	XI.Ч		Э	ed num	Wpisz górna granicę dla grupy (np.996)		
9 9 6 <b>*</b>			-REPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okresowego grup		
	XI.H	EZYTAJ	MG	TERM	Tryb X		

## 8.1.2. Dzienny raport PLU

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu PLU/raport okresowy

- dolna granica zakresu dla raportu PLU: 3
- górna granica zakresu dla raportu PLU: 999996

Działania		W	/yświetlacz	LIWAGA		
DZIAIAINA	TARA	kg	zł/kg	zł		
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości	
\$7 \$7	XI.I	CZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X	

		1			1
	X2.1	CZYTRJ	PLU	DZIENNIE	Wybór raportu okresowego
*	X2.I		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu PLU (np.3)
3	X2.I		Э	ed num	Wpisz górną granicę zakresu PLU(np.999996)
			-REPORT	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu PLU
	X2.I	EZYTAJ	PLU	DAILY	Powrót do trybu X
P15 Iub Iub	Х2.Ч	EZYTRJ	PLU	TERM	Wybór raportu okresowego
*	Х2.Ч		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu (np3)
<b>3</b>	Х2.Ч		Э	ed num	Wpisz górna granicę zakresu (np.999996)
			-REPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okresowego grup
	X2.4	EZYTAJ	PLU	PERIOD	Tryb X

## 8.1.3. Raport dzienny działu

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu grup/raport okresowy

- dolna granica zakresu dla raportu grupy: 3
- górna granica zakresu dla raportu grupy: 96

Działania		W	yświetlacz			
Działania	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości	
55	XI.I	CZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X	
	X3.1	EZYTRJ	PLU	DZIENNIE	Wybór raportu działu	
*	X∃.I		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu PLU (np.3)	

3	X		З	ed num	Wpisz górną granicę zakresu PLU(np.96)
9 6 *			-REPORT	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu PLU
	X3.I	EZYTRJ	PLU	DZIENNIE	Powrót do trybu X
	ХЭ.Ч	CZYTRJ	PLU	TERM	Wybór raportu okresowego dla działu
*	ХЭ.Ч		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu (np3)
3	ХЭ.Ч		З	ed num	Wpisz górna granicę zakresu (np.96)
9 6 *			-REPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okresowego grup
	ХЭ.Ч	CZYTRJ	PLU	TER™	Tryb X

## 8.1.4. Raport dzienny sprzedaży

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu sprzedaży/okresowego

Działania		W	yświetlacz		LIWAGA
Działarna	TARA	kg	zł/kg	zł	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
5	XI.I	EZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X
	ХЧ.I	CZYTRJ	SALES	DZIENNIE	Wybór raportu działu
*			-050007	DDINTING	Drukowanie raportu dziennego
			KLI UKI		24 godz.
	ХЧ.1	EZYTAJ	SALES	DZIENNIE	Powrót do trybu X
	ХЧ.Ч	CZYTRJ	58LE5	TERM	Wybór raportu okresowego
					sprzedaży
*			-PEPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okreso-
			KEI OKI		wego sprzedaży
	ХЧ.Ч	CZYTAJ	SALES	TERM	Tryb X

## 8.1.5. Raport dzienny 24 godz.

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu 24 godz./okresowego

# Pamiętaj!!!

Jeśli chcesz zatrzymać wydruk naciśnij klawisz FEED



Działania		W	yświetlacz	UWAGA	
Bziaiania	TARA	kg	zł/kg	zł	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
5	XI.I	EZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X
	X5.1	EZYTRJ	24HOUR	DZIENNIE	Wybór raportu działu
*			-PEPOPT	PRINTING	Drukowanie raportu dziennego
			KEI OK I		24 godz.
	X5.1	EZYTAJ	24HOUR	DZIENNIE	Powrót do trybu X
P15	ХСЧ	Г7ЧТ <b>В</b> . (	24HOUR	TERM	Wybór raportu okresowego 24
					godz.
*			-PEPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okreso-
			KEI OK I		wego 24 godz.
	X5.4	EZYTAJ	24HOUR	TERM	Tryb X

## 8.1.6. Raport dzienny / okresowy ABC

Raport ABC zawiera dane dotyczące udziału poszczególnych PLU w całości sprzedaży. Dane są analizowane i drukowane w porządku malejącym i są podzielone na trzy grupy:

- **Grupa A** (rank A) zawiera PLU, których sumaryczny udział jest mniejszy niż 75 %\* (\*- nawet jeśli sumaryczny udział przekroczy 75%, ostatnie PLU będą włączone do grupy A)
- **Grupa B** (rank B) zawiera PLU, których sumaryczny udział zawiera się pomiędzy 75-95% \*\* (\*\*- nawet jeśli sumaryczny udział przekroczy 75%, ostatnie PLU będą włączone do grupy A)
- Grupa C (rank C) zwiera PLU. Których sumaryczny udział zawiera się pomiędzy 95%-100%

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu ABC dziennego/okresowego

- dolna granica zakresu dla raportu: 1
- górna granica zakresu dla raportu: 999

Działania		W	yświetlacz	LIWAGA	
Bzialama	TARA	kg	zł/kg	zł	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
57 57	XI.I	CZYTAJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X

Pris Iub View Iub	ХБ.I	EZYTRJ	RBC	DZIENNIE	Wybór raportu dziennego ABC
*	ХБ.I		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu PLU (np.1)
1	X6.I		2	ed num	Wpisz górną granicę zakresu PLU(np.999)
			-REPORT	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu PLU
	ХБ.I	EZYTAJ	ABC	DRILY	Powrót do trybu X
	ХБ.Ч	CZYTRJ	RBC	TERM	Wybór raportu okresowego ABC
*	ХБ.Ч		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu (np1)
	ХБ.Ч		1	ed num	Wpisz górna granicę zakresu (np.999)
			-REPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okreso- wego grup
	X6.4	EZYTAJ	ABC	TERM	Tryb X

## 8.1.7. Raport dzienny kasjerów

Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku dziennego raportu kasjera

- dolna granica zakresu dla raportu: 1
- górna granica zakresu dla raportu: 4
- •

Działania	UWAGA				
Dzialama	TARA kg zł/kg zł				
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
57 57	XI.I	EZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X
	X7.1	EZYTRJ	ELERK	DZIENNIE	Wybór raportu dziennego ABC
*	X71.1		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu
					raportu (np.1)
1	עחו		!		Wpisz górną granicę zakresu
	Λ Ι.Ι		1		raportu (np.4)
			-050007	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu
			KLI UKI		kasjerów
	X7.1	EZYTAJ	ELERK	DAILY	Powrót do trybu X

#### 8.1.8. Raport dzienny Pre-pack

Raport Pre-pack zawiera dane o ilości, należności etc.dla produktów etykietowanych w trybie Pre-pack. Tabela poniżej opisuje procedurę wydruku raportu prepack dla działu/grupy

- dolna granica zakresu dla raportu działu: 1
- górna granica zakresu dla raportu działu: 99
- dolna granica zakresu dla raportu grupy: 1
- górna granica zakresu dla raportu grupy: 999

Działania		W	yświetlacz		
Działarna	TARA	kg	zł/kg	Zł	UWAGA
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
5	XI.I	EZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X
	X8.1	CZYTRJ	PPK DEPT	DZIENNIE	Wybór raportu prepack działu
*	XB.I	DZIAł	1	5т №ШМ	Wpisz dolną granicę zakresu ra- portu (np.1)
1	X8.I	DZIAł	1	ed num	Wpisz górną granicę zakresu ra- portu (np.99)
9 9 *			-REPORT	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu PLU
	X8.1	EZYTAJ	PPK DZIAł	DZIENNIE	Powrót do trybu X
Prs Iub № Iub	X8.2	CZYTRJ	PPK MG	DZIENNIE	Wybór raportu prepack grupy
*	X8.2	DZIAł	1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu ra- portu (np1)
1 (*	X8.2	DZIAł	1	ed num	Wpisz górna granicę zakresu ra- portu (np.999)
° ° ° *			-REPORT	PRINTING	Drukowanie raportu okresowego grup
	X8.2	CZYTAJ	РРК МБ	DZIENNIE	Tryb X

## 8.1.9. Raport podatku

Raport zawiera następujące dane: typ podatku, stawka podatku, kwota opodatkowana, kwota bez podatku, kwota podatku.

Działania		W				
Działania	TARA	kg	kg zł/kg zł		- UWAGA	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości	
45	XI.I	CZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X	
	Х9.Ч		CZYTRJ	TAX	Wybór raportu podatku	
*	X9.4		1	ST NUM	Wpisz dolną granicę zakresu ra- portu (np.1)	
1 *	X9.4		1	ed num	Wpisz górną granicę zakresu raportu (np.3)	
3			-REPORT	PRINTING	Drukowanie dziennego raportu podatku	
	X9.4		CZYTRJ	TAX	Powrót do trybu X	

## 8.1.10. Raport sumaryczny sklepu

Działania		W	yświetlacz		
Dzialama	TARA	TARA kg zł/kg zł		UWAGA	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
57	XI.I	EZYTRJ	MG	DZIENNIE	Wejdź do trybu X
	ХЧ.Э	EZYTRJ	SKLEP	SUMMARY	Wybór raportu sklepu
*	ХЧ.Э		-REPORT	PRINTING	Drukowanie raportu sumarycz- nego dla sklepu
	ХЧ.Э	EZYTAJ	SKLEP	SUMMARY	Powrót do trybu X

## 8.2. Zerowanie raportu dziennego/miesięcznego/okresowego

Działania		Wyświ			
Działalila	TARA	kg	zł/kg	zł	- UWAGA
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
5 5	Z1.0	ZEROWANIE	SPRZED	DZIENNIE	Wejdź do trybu Z
*	ZEROWANIE	REPORT	?	9-C N-T	Aby wejść do trybu zero- wania - tak,
C	Z1.0	ZEROWANIE	SPRZED	DZIENNIE	Powrót wyśw. do trybu Z
	Z2.0	ZEROWRNIE	SPRZED	MES.	Wybór raportu miesięcz- nego
*	ZEROWRNIE	REPORT	2	9-E N-T	Aby wejść do trybu zero- wania - tak,
C	Z2.0	ZEROWANIE	SPRZED	MIES.	Powrót wyśw. do trybu Z
	Z3.0	ZEROWANIE	SPRZED	TERM	Wybór raportu okreso- wego
*	ZEROWRNIE	REPORT	?	9-C N-T	Aby wejść do trybu zero- wania - tak,
	Z 3.0	ZEROWRNIE	SPRZED	TERM	Powrót do trybu Z

## 9. KOMUNIKACJA Z PC

Waga SM5100 może być połączona z komputerem przy użyciu jednego z dwóch interfejsów:

- Ethernet
- RS232C

Na zdjęciu obok przedstawione są porty komunikacyjne wagi SM5100. Porty znajdują się od spodu urządzenia.





## Pamiętaj!!!

Opisane poniżej procedury nie obejmują ustawień, których należy dokonać w komputerze, a jedynie opisują ustawienia w wadze.

## 9.1. Interfejs Ethernet



Schemat prostego systemu wagowego.

#### 9.1.1. Ustawienia specyfikacji dla komunikacji poprzez Ethernet

Ustawienia specyfikacji użytkownika dla komunikacji TCP/IP

SPEC 49 CLIENT / SERVER INTERFACE → 2 Ethernet – Twistem Cable

SPEC 50 CLIENT / SERVER INTERFACE → 1 Server / Workstation

SPEC 135 PORT NUMBER -> XXX (RANGE 1 – 255) końcówka adresu IP

W specyfikacji 135 wprowadź ostatnie trzy cyfry adresu IP wagi.np dla adresu 192.168.000.016 należy wpisać 016

## 9.1.2. Ustawienie adresu IP wagi

W celu nawiązania komunikacji z wagą SM5100 przy użyciu interfejsu Ethernet niezbędne jest nadanie wadze adresu IP. Domyślnym adresem IP wagi jest 192.168.000.000. Aby dokonać zmiany adresu domyślnego należy wykonać czynności opisane w tabeli poniżej.



Pamiętaj!!! Ostatnie trzy cyfry adresu IP są ustawiane w SPEC135 (*patrz poprzednia strona*)

Działania		Wyś	LIWAGA		
Bziaiania	TARA	kg	zł/kg	zł	
	0.000	0.000	0.00	0.00	Tryb gotowości
5 5 5 5	ZI.0	ZEROWRNIE	SPRZED	DZIENNIE	Wejdź do trybu Z
	SEALE	IP			Wpis lub podgląd adresu IP
	SCRLE	IP	192168	001016	Wpisz adres IP np. 192.168.000.016 (zapis ostatnich trzech cyfr ad- resu możliwy po zmianie w spec 135)
PLU	ZI.0	ZEROWAMIE	SPRZED	DZIEMNIE	Zapis adresu i powrót do trybu Z
र्भार	ZI.0	ZEROWANIE	SPRZED	DZIENNIE	Powrót do trybu Z bez zapisu dokonanych zmian

## 9.1.3. Opis kabla dla komunikacji poprzez Ethernet

W zależności od typu połączenia (poprzez HUB/bezpośrednie) do komunikacji z PC należy użyć odpowiedniego kabla typu STRAIGHT lub CROSS. Parametry kabla przedstawione są poniżej.

- Kabel typu : 4 pary 100MHz Cat.5 AWG 24 or 26 UTP / FTP / STP
- Końcówka: 2x RJ45



## Schemat połączeń dla kabla typu STRAIGHT i CROSSOVER



Kabel typu STRAIGHT



Kabel typu CROSSOVER

## 9.2. Interfejs RS232



Pamiętaj!!!

Przy użyciu interfejsu RS232 możliwe jest podłączenie tylko jednej wagi.

9.2.1. Ustawienia specyfikacji dla komunikacji poprzez RS232C

## SPEC 48 SCALE NUMBER (For 4 line / RS232C port)

Wpisz numer z zakresu 1-999999

SPEC 51 BAUD RATE	FOR SIO (for RS232C)				
<b>0</b> 1200 <b>4</b> 19200	<b>1</b> 2400 <b>5</b> 38400	<b>2</b> 4800 <b>6</b> 76800	<b>3</b> 9600		
SPEC 52 DATA LENG	TH FOR SIO (for RS232C)				
<b>0</b> 7 Bit	<b>1</b> 8 Bit				
SPEC 53 PARITY FOR	SIO (for RS232C)				
0 None	1 Odd	<b>2</b> Even			
SPEC 54 STOP BIT FOR SIO (for RS232C)					
<b>0</b> 1 Bit	1 2 Bity				

## 9.2.2. Opis kabla dla komunikacji poprzez RS232C



Kabel do komunikacji poprzez port RS232C (2 x DSUB9 - żeńskie)

Poniżej znajduje się opis połączeń kabla.

WAGA				PC
●     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •     •	Sygnał		Sygnał	
1	n/a		n/a	1
2	RXD		TXD	3
3	TXD		RXD	2
5	DTR	•	DTR	5
4	GND (		n/a	4
6	DTS		n/a	6
7	DTR		n/a	7
8	DSR		n/a	8
9	n/a	]	n/a	9

## 9.3. Interfejs szuflady kasowej

Interfejs umożliwia podłączenie szuflady kasowej za pomocą kabla wyposażonego w końcówkę typu RJ11.

Tabela poniżej zawiera opis gniazda RJ11 w wadze.

WAGA				
PIN	Sygnał			
1	n/a			
2	+8V			
3	GND			
4	n/a			

## **10.** LEGALIZACJA – informacje

Waga SM-100 jest poddana ocenie zgodności.

Na wadze znajduje się:

- znak CE,
- dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta,
- zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną dużą czarną literą "M",
- plomba zabezpieczająca dostęp do elementów adjustacji.



Waga podlega legalizacji ponownej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres ważności określają aktualne przepisy. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA TERMINÓW LEGALIZACJI PONOWNEJ SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.

#### 11. DODATEK A – Opis menu

#### Tryb ważenia R

Tryb raportowania X

- \_\_\_\_\_ X1.1 Raport grup dzienny
- \_\_\_\_\_ X2.1 Raport PLU dzienny
- X3.1 Raport działów dzienny
  - X4.1 Raport sprzedaży dzienny
- X5.1 Raport 24 godz..dzienny
- X6.1 Raport ABC dzienny
- X7.1 Raport kasjera dzienny
- \_\_\_\_\_ X8.1 Raport pak.działu dzienny
- X3.2 Raport działu miesięczny
- X4.2 Raport sprzedaży miesięczny
- X5.2 Raport 24 godz. miesięczny
- X8.2 Raport pak.grup dzienny
- X1.4 Raport grupy terminowy
- X2.4 Raport PLU okresowy
- \_\_\_\_\_ X3.4 Raport działu okresowy
- ——— X4.4 Raport sprzedaży okresowy
- ——— X5.4 Raport 24 godz terminowy
- X6.4 Raport ABC terminowy
- X9.4 Raport podatku

S1

X4.3 Raport sumaryczny sklepu

## Tryb programowania S

- Programowanie PLU
- S2 Programowanie działu
- S3 Programowanie grupy
- S4 Programowanie klawiszy funkcyjnych
- S5 Programowanie nazwy sklepu
- S6 Programowanie reklam
- S7 Programowanie numeru kasjera
- S8 Programowanie daty i czasu
- \_\_\_\_\_ S9 Programowanie informacji dodatkowych
- ——— S10 Programowanie składników
- ——— S11 Programowanie tekstów
  - —— S12 Programowanie wolnych formatów
- S13 Programowanie komunikatów sekwencyjnych
- \_\_\_\_\_ S14 Programowanie sekwencji
- S15 Programowanie miejsca produkcji
- S16 Programowanie ustawień wagi
- \_\_\_\_\_ S17 Programowanie logo
- \_\_\_\_\_ S18 Programowanie podatku
- \_\_\_\_\_ S19 Wybór pozycji programowania PLU
- ——— S20 Status pamięci
- \_\_\_\_\_ S21 Test interfejsu
- S26 Programowanie APC MG CODE
  - S34 Programowanie nazwy krajów
  - S35 Programowanie miejsca rozbioru
- S36 Programowanie miejsca uboju

- \_\_\_\_\_ S37 Programowanie Traceability
  - \_\_\_\_\_ S46 Programowanie Flexi barkodu

  - S48 Programowanie kategorii
    - \_\_\_\_\_ S49 Programowanie stada
- S1Programowanie PLU
- S1.0 Podaj nr PLU
- \_\_\_\_\_ S1.1 Podaj cenę jednostkową
- \_\_\_\_\_ S1.2 Wybierz format etykiety 1
- S1.3 Wybierz format etykiety 2
- S1.4 Nazwa PLU i rozmiar czcionki
- \_\_\_\_\_\_ S1.5 Kod EAN lub ITF
- ———— S1.6 Wybór kodu kreskowego
- ——— S1.7 Wybór flagi kodu kreskowego
- S1.8 Wybór kodu tow. kodu kreskowego
- S1.9 Kod pozycji (mniej niż 4 cyfry)
- S1.10 Prawa strona kodu kreskowego
- \_\_\_\_\_ S1.11 Wybór dodatkowego EAN 5 cyfr
- \_\_\_\_\_ S1.12 Wybór kodu grupy
- ——— S1.13 Drukuj datę sprzedaży t/n
- S1.14 Podaj datę sprzedaży (odbl. gdy S1.13= DRUKUJ)
- \_\_\_\_\_ S1.15 Drukuj czas sprzedaży t/n
- S1.16 Aktualny czy z klaw. (odbl.gdy S1.15 = DRUKUJ)
- S1.17 Podaj czas do sprzedaży (odbl.gdy S1.16 = Z KLAW.)
- \_\_\_\_\_ S1.18 Drukuj datę użycia t/n
- \_\_\_\_\_ S1.19 Podaj datę użycia (odbl.gdy S1.18 = DRUKUJ)
- ——— S1.20 Drukuj datę pakowania t/n
- S1.21 Podaj datę pakowania (odb.gdy S1.20 = DRUKUJ)
- S1.22 Drukuj czas pakowania t/n
- S1.23 Aktualny czy z klaw.(odbl.gdy S1.22 = DRUKUJ)
- \_\_\_\_\_ S1.24 Podaj czas pakowania (odb.gdy S1.23 = Z KLAW)
  - \_\_\_\_\_ S1.25 Wybór kosztu
- ——— S1.27 Wybór symbolu jednostki
- \_\_\_\_\_ S1.28 Wybór ilości
- \_\_\_\_\_ S1.29 Wybór rodzaju rabatu
- S1.30 Wybór pierwszego progu rabatu
- S1.31 Wartość upustu dla 1-ego zakresu
- \_\_\_\_\_ S1.32 Wybór drugiego progu rabatu
- S1.33 Wartość upustu dla 2-ego zakresu
- \_\_\_\_\_ S1.34 Typ wydruku ceny z rabatem
- S1.35 Plan rabatu (data początku)
- S1.36 Plan rabatu (data końca)
- S1.37 Plan rabatu (data początku)
- \_\_\_\_\_\_ S1.38 Plan rabatu (data końca)
- ——— S1.39 Wybór dnia tygodnia dla rabatu
- \_\_\_\_\_ S1.40 Wybór numeru informacji dodatkowych
  - \_\_\_\_\_ S1.41 Wybór numeru składników
    - 51.42 Komunikaty specjalne (programowanie)

S1.43	Składniki (programowanie)
S1.44	Wybór miejsca produkcji
C1 / E	Wybár DLL coupled

S1.45 Wybór PLU coupled

S1.46 Wybór numeru podatku

S1.47 Numeru referencyjnego PLU
S1.48 Wybór proporcjonalnej tary

#### S12 Wolny format

- S12.0 Podaj numer wolnego formatu
- S12.1 Podaj szerokość etykiety (mm)
- S12.2 Podaj wysokość etykiety (mm)
- S12.3 Podaj kąt etykiety
- S12.4 Wybór typu etykiety jedn./sum
  - S12.5 Pozycje wolnego formatu....

S12.5

 1	Nr PLU
2	Należność
3	Cena jednostkowa
4	Masa
5	llość
 6	Data pakowania
7	Czas pakowania
8	Nazwa towaru
9	Symbol jednostki
 10	Data sprzedaży
11	Czas sprzedaży
12	Kod kreskowy
 13	Nazwa sklepu
14	Wartość rabatu
 15	Data spożycia
16	Logo
17	Kod grupy
18	Kod działu
19	Nr wagi
 20	Składniki
21	Informacje dodatkowe
22	Ramka 1
23	Ramka 2
 24	Tara
25	Kasjer
26	Tekst 1
 27	Tekst 2
28	Tekst 3
29	Tekst 4
30	Tekst 5
31	Tekst 6
32	Tekst 7
33	Tekst 8
34	Tekst 9



	35	Tekst 10
	36	Tekst 11
	37	Tekst 12
	38	Tekst 13
	39	Tekst 14
	40	Tekst 15
L	41	Tekst 16

## S19 Pozycje PLU

Format etykiety 1 (LABFR1)
Format etykiety 2 (LABFR2)
Wybor kodu kreskowego (BACODE)
Flaga barkodu (FLAG)
Kod pozycji (ITCODE)
Kod grupy (MGCODE)
Data sprzedaży (SELLDT)
Czas sprzedaży (SELLTM)
Data spożycia (USEDDT)
Data pakowania (PACKDT)
 Czas pakowania (PACKTM)
Koszt (COST)
Tara (TARA)
ILOŚĆ (QTY)
Jednostka ilości (QUNIT)
Status rabatu (DISCNT)
Data rabatu (SCHDT)
 Czas rabatu (SCHTM)
Typ wydruku rabatu (MARKDN)
1szy PRÓG RABATU (1STLMT)
2gi PRÓG RABATU (2NDLMT)
Numer informacji dodatkowej (SMGNUM)
Numer składników (INGNUM)
Nazwa towaru (COMNAM)
Informacja dodatkowa (SP MG)
Składniki (INGR)
Miejsce produkcji (PLCNUM)
Obraz (IMAGE)
Bonus (BONUS)
Substancje odżywcze (NUTRI)
Wybór ITF (ITFSEL)
Numer referencyjny PLU (REPLU)
Security PLU (SECPLU)
Coupled PLU (COUPLU)
Dzień tygodnia dla rabatu (DAY WK)
Dodatkowy EAN 5cyfr (ADD-ON)
Numer podatku (TAX)
Druga cena (PRICE2)
Tara proporcjonalna (%TARE)
Rabat klienta (CUSDIS)
Rabat restauracji (RESDIS)
Rabat obsługi (STADIS)
ILOŚĆ (QTY) Jednostka ilości (QUNIT) Status rabatu (DISCNT) Data rabatu (SCHDT) Czas rabatu (SCHTM) Typ wydruku rabatu (MARKDN) 1szy PRÓG RABATU (1STLMT) 2gi PRÓG RABATU (2NDLMT) Numer informacji dodatkowej (SMGNUM Numer składników (INGNUM) Nazwa towaru (COMNAM) Informacja dodatkowa (SP MG) Składniki (INGR) Miejsce produkcji (PLCNUM) Obraz (IMAGE) Bonus (BONUS) Substancje odżywcze (NUTRI) Wybór ITF (ITFSEL) Numer referencyjny PLU (REPLU) Security PLU (SECPLU) Coupled PLU (COUPLU) Dzień tygodnia dla rabatu (DAY WK) Dodatkowy EAN 5cyfr (ADD-ON) Numer podatku (TAX) Druga cena (PRICE2) Tara proporcjonalna (%TARE) Rabat klienta (CUSDIS) Rabat restauracji (RESDIS) Rabat obsługi (STADIS)

Rabat Traceability (TRACE)
Temperatura przechowywania (TEMP)
Pack Indicator (PACK.I)
Multibarkod 1 (M1BARC)
Multibarkod 2 (M2BARC)
Total Multibarkod1 (TM1BAR)
Total Multibarkod2 (TM2BAR)
Wybór ceny jednostkowej (U.PRIC)
 PLU scroll (tylko U1) (PLUSCR)
Tekstowe pole łączone (PLUTEX)

Tryb Zerowania	Z1.	0 Zerowanie raportów dziennych
	Z2.	0 Zerowanie raportów miesięcznych
	Z3.	0 Zerowanie raportów okresowych

## 12. DODATEK B – RUCHOMY SPRZEDAWCA - Konfiguracja wag do pracy z kodami QR (2D)

System "ruchomego sprzedawcy" został opracowany z myślą o obsłudze konkretnego klienta przez jednego pracownika na różnych wagach z możliwością łączenia transakcji z wszystkich wag w jedną informację zbiorczą, czytelną dla kas fiskalnych. Zadaniem operatora wagi jest dodawanie kolejnych transakcji do pamięci wagi za pomocą programowalnego klawisza szybkiego dostępu. W tym samym czasie na każdej z wag może pracować kilku operatorów.

Podstawowe założenia systemu "ruchomego sprzedawcy" to umożliwienie skanowania jednego kodu 2D, w którym zawarte są wszystkie informacje z kodów EAN13 z wybranych przez klienta produktów ważonych. Drukowanie kodów odbywać się może na etykietach lub na papierze termicznym.

Film opisujący funkcjonalność systemu zobaczysz na https://www.youtube.com/watch?v=3q7cfO26aql

#### 12.1. Rozwiązanie 1 – zastosowanie papieru termicznego

Wagi pozwalają na stosowanie ciągłego papieru termicznego, a wydruk paragonu jest wykonywany podczas kończenia transakcji na dowolnej wadze. Paragon zawiera podstawowe informacje o produkcie (nazwa, cena, masa, należność oraz kod PLU) oraz podsumowanie należności i kod 2D.

#### 12.2. Rozwiązanie 2 – zastosowanie etykiet

W przypadku potrzeby jednoznacznego znakowania towarów (nazwa, skład oraz alergeny, itd.) rozsądniejszym rozwiązaniem jest oklejanie towarów w sposób indywidualny za pomocą etykiety samoprzylepnej oraz automatycznego dodawania do listy wybranych przez klienta produktów ważonych. Transakcję zakupu operator kończy na dowolnej wadze z wykorzystaniem etykiety, na której jest wydrukowany zbiorczy kod 2D oraz informacja o masie całkowitej produktów i ilości oraz ilości zważonych produktów. Istotą tego rozwiązania jest to, że dzięki oklejaniu za pomocą etykiet mamy pewność, że towar będzie prawidłowo oznakowany, a w przypadku rezygnacji z zakupu przez klienta towar będzie jednoznacznie identyfikowalny dla niego i obsługi sklepu.

Konfiguracja specyfikacji wagi dla rozwiązania nr 2:

12	Total Barcode Print on Receipt				
	0 No	1	Yes		
19	Label Printing by Clerk Key				
	0 No print	1	Print without accumulated		
	2 Print with accumulation				
529	The Printed Quality of 2D Barcode			SM-100	SM-101 ✓
	0 Mid	2	High		
	1 High-Mid				
530	Print 2D Barcode on Receipt and Total Label			SM-100	SM-101√
	0 No	2	GS1 QR Code	For total multi	barcode 2 on
	1 PDF417	3	GS1 DataMatrix	total label.	
531	RSS and 2D Barcode Human Readable Interp	oretati	ion Print	SM100	SM-101√
	0 All	2	No Print	# Effective whe	en SPEC530 =
	1 GTIN only #			0.	
				*	

#### 12.3. Konfiguracja wagi SM-100 w systemie SERVER/CLIENT

W systemie Server/Client może pracować maksymalnie 5 wag: 1 waga Serwer + 4 wagi Client System posiada trzy funkcje:

- Synchronizacja danych (SPEC491)
- Wywoływanie danych PLU z wagi serwer (SPEC492)
- Funkcje "floating" (SPEC520)

Rekomendujemy stosowanie w wagach wszystkich trzech funkcji, mogą być one stosowane niezależnie.

#### 12.4. Lista specyfikacji niezbędnych do uruchomienia pracy w systemi Server/Client

owune	······································		
49	TYP INTERFEJSU CLIENT/SERVER		
	0 Brak interfejsu	3 Nieużywany	
	1 Ethernet (Coaxial Cable)	4 4-Lines (RS-485)	
	2 Ethernet (Twisted Pairs)		
50	Setting of Client / Server		
	0 Client	2 Backup Server	
	1 Server / Workstation		
~			
61	Floating clerk		
	0 Inhibit	1 Allow	
135	Numer Portu		
	Wprowadź wartość z zakresu 1 do 25	4	
	······································	-	
194	Server IP Address		
194	Server IP Address Wprowadź końcówkę IP adresu wagi	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła
194 208	Server IP Address Wprowadź końcówkę IP adresu wagi	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga k się będzie łączyła
194 208	Server IP Address Wprowadź końcówkę IP adresu wagi	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła
194 208	Server IP Address Wprowadź końcówkę IP adresu wagi Network Time Out 0 3 sec	2 x4 2 x4	Adres, z którym waga k się będzie łączyła
194 208	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2	2 x4 3 x10	Adres, z którym waga k się będzie łączyła
194 208 254	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2	2 x4 3 x10	Adres, z którym waga k się będzie łączyła
194 208 254	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Report     0   Disable	serwer od 1 do 254 2 x4 3 x10 t 1 Enable	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła
194 208 254	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Report     0   Disable	2 x4 3 x10 t 1 Enable	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.
194 208 254 491	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Repor     0   Disable	2 x4 3 x10 t 1 Enable	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.
194 208 254 491	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Repor     0   Disable     Data File Synchronization     0   Disable	serwer od 1 do 254 2 x4 3 x10 t 1 Enable 1 Enable	Adres, z którym waga k się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.
194 208 254 491 492	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Report     0   Disable     Data File Synchronization     0   Disable	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.
194 208 254 491 492	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Repor     0   Disable     Data File Synchronization     0   Disable     Call PLU from Server     0   Disable	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.
194 208 254 491 492	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Repor     0   Disable     Data File Synchronization     0   Disable     Call PLU from Server     0   Disable	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.
194 208 254 491 491 492 520	Server IP Address     Wprowadź końcówkę IP adresu wagi     Network Time Out     0   3 sec     1   x2     Auto Update of Client Off-line Report     0   Disable     Data File Synchronization     0   Disable     Call PLU from Server     0   Disable	serwer od 1 do 254	Adres, z którym waga kl się będzie łączyła Działa, gdy SPEC61 = 1.

## Pamiętaj!!!

- SPEC 61, 491, 492 mogą być ustawione niezależnie, ale identycznie we wszystkich wagach systemu.
- SPEC 254 zadziała tylko, gdy SPEC 61 = 1. Oczywiście tak samo powinny zostać skonfigurowane pozostałe wagi.
- Zalecamy ustawienie specyfikacji SPEC208 zgodnie z tabelą. Jeżeli wagi są podłączone poprzez Wi-Fi nie należy ustawiać tej specyfikacji jako 0.



## 12.5. Efekt ustawień.

Działanie wagi serwer pozostaje takie samo jak w przypadku pracy w trybie stand-alone. Waga klient łączy się z wagą serwer automatycznie po włączeniu zasilania i pozostaje online do momentu przerwania połączenia. W przypadku wykrycia braku połączenia na wadze klient pojawi się komunikat "SERVER OFFLINE". Waga zostanie zablokowana do momentu przełączenia jej w tryb offline, które następuję po naciśnięciu klawisza [C].



# Pamiętaj!!!

Adres sieci w wadze wprowadzamy bez przecinków , a każdą z trzech części adresu podsieci wprowadzamy w postaci trzech cyfr, czyli zgodnie z przykładami poniżej: 192.168.0.155 wprowadzamy jako 192168000 10.1.27.155 wprowadzamy jako 010001027 WPROWADZONE ZMIANY ODNIOSĄ SKUTEK PO WYŁĄCZENIU I PONOWNYM WŁĄCZENIU URZĄDZENIA.

ZVAKUDO PLUS

## 14. DODATEK D – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

## • Jakie dodatkowe parametry należy ustawić w wadze?

Ustaw w specyfikacjach użytkownika (REZERO-141)

Prawą stronę kodu kreskowego (najczęściej jest to MASA) – SPEC 01->2

- nr LOGO (jeżeli ma być drukowane) – SPEC 113->1

Opis zmian specyfikacji jest opisany w rozdziale nr 5 instrukcji obsługi SM5100.

#### Brak formatu etykiet – jak go wysłać do wagi?

Nowa waga wymaga załadowania formatu etykiet. Można to przeprowadzić za pomocą oprogramowania: - Balance (umożliwia modyfikację wyglądu etykiety; wersja *OPEN* jest bezpłatna)

 Formaty (umożliwia załadowanie popularnych formatów etykiet z możliwością edycji nazwy sklepu i dodania LOGO klienta)

#### • Jakich rozmiarów etykiet używa waga?

Wagi serii SM5100 oraz SM100 mogą drukować na dowolnych rozmiarach etykietach mieszczących się w zakresie:

- szerokości od 32 do 56 mm (szerokość papieru 61,5mm)

- długości od 19 do 220 mm.

Najpopularniejszy stosowany rozmiar to 58mm x 43mm.

# O Co zrobić gdy waga nieprawidłowo pozycjonuje etykietę po wysłaniu formatu etykiet i/lub po zmianie papieru?

Wagi serii SM5100 oraz SM100 wykonują automatyczną kalibrację drukarki, jednak czasami wymagana będzie kalibracja manualna uruchomiona przez użytkownika. Procedura kalibracji jest opisana w rozdziale nr <u>4.5.3</u>

#### **G** Jakie kable można wykorzystać do połączenia z wagą poprzez Ethernet?

Wagi serii SM5100 oraz SM100 posiadają wbudowaną w standardzie kartę sieciową o prędkości 10Mb/s. Podłączenie wagi bezpośrednio z komputerem odbywa się za pomocą kabla (patchcord) z przeplotem. Podłączenie wagi z użyciem Switch'a odbywa się za pomocą kabla (patchcord) bez przeplotu. Switch jest urządzeniem sieciowym do łączenie wielu urządzeń sieciowych.

#### **O** Jak sprawdzić wprowadzony adres IP w wadze?

Sprawdzenie adresu wagi odbywa się identycznie jak "Ustawianie adresu podsieci" (*patrz poprzednia strona*). Wyjście z tego trybu odbywa się po naciśnięciu klawisza Tara.

#### • Co zrobić gdy waga drukuje etykiety podobne do paragonu?

Należy zmienić tryb drukowania trzymając wciśnięty klawisz (REZERO) naciśnij klawisz (MODE).

## **③** Jakie oprogramowanie do zarządzanie sklepem (przedsiębiorstwem) działa z wagami DIGI?

Zdecydowana większość oprogramowania dostępnego w Polsce służącego do zarządzania sklepem lub przedsiębiorstwem umożliwia aktualizację danych o towarach w wagach DIGI. Firma Yakudo Plus udostępnia bezpłatnie na stronie www.yakudo.eu aktualne sterowniki wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji. Wśród najbardziej popularnych programów umożliwiających wysyłanie danych do wag DIGI są m.in. SmallBusiness, KC\_Firma, PC\_Market, Subiekt, Hipermarket i wiele innych tworzonych indywidualnie pod klienta.



# **15.** DODATEK E – Lista specyfikacji użytkownika.

NR	NAZ	WA SPECYFIKACJI			SM-100	SM-101
00	Item	Barcode			✓	✓
	0	F1F2 CCCCC XCD XXXX CD	16	F1F2 CCC XXXXXXX CD		
	1	F2 CCCCCC XCD XXXX CD	17	F1F2 CC XXXXXXXX CD		
	2	F1F2 CCCCC 0 XXXX CD	18	CCC WWWW PPPPP CD	All are 13	digits non-PLU
	3	F1F2 CCCCCC XXXX CD	19	No Barcode	barcode un	less otherwise
	4	F1F2 CCCCC XXXXX CD	20	F1F2 CCCCC PCD XXXX CD	stated.	
	5	F2 CCCCCC XXXXX CD	21	F1F2 RRRRR XXXXX CD #4	#1 12 dia	to DLL boroodo
	6	F2 CCCCC XXXXXX CD	22	F2 CCCCC XXXXXX CD	#1 13 uig	its PLU barcode
	7	F1F2 CCCCCCCCC CD #1	23	FFF CCCC PPPPP CD	#2 8 digits PI	U barcode
	8	F1F2 CCCC XXXXXX CD	24	F1F2 CCCCC WWWWW CD	#3 8 digit	s non-PLU bar-
	9	F1F2 CCCCC CD #2	25	F2 CCCCC WWWWW 0 CD	code	
	10	F2 CC XXXX CD #3	26	F1F2 CCCCCC WWWW CD	#4 For SF	Not in used
	11	No Barcode	27	CCCCCCC XXXXXX #5	for item b	arcode
	12	F1X2 CCCCC XCD XXXX CD	28	F1F2 CCC XXXXXXX CD		
	13	F1X2 CCCCCC XXXX CD	29	F2 CCCCCC WWWW CD	#5 Non Ba	arcode
	14	F1F2 CCCC XCD XXXXX CD	30	F1F2 CC NNN PPPPP CD		
	15	F2 CCCCC XCD XXXXX CD	31	F1F2 C NNNN PPPPP CD		
01	Righ	t Side Data of Item Barcode			✓	✓
01	0	Quantity	4	Original Price		
	1	Price	5	Weight / Quantity		
	2	Weight	6	Unit Price	# Related to	SPEC153.
	3	User Programmable #	7	Unit Price after discount		
02	Righ	t Side Price Data of Item Barcod	е		✓	✓
	0	Price before Tax	1	Price after Tax	Effective whe	en SPEC1 = 1
03	Flag	Data F1 and F2 for 13 Digits Nor	-PLU Bar	code	✓	✓
	Ente	r value from range 0 to 99				
04	Flag	Data E1 and E2 for 13 Digits PUL	Barcode		✓	$\checkmark$
04	Ente	er value from range 0 to 99	Darcouc			
05	Flag	Data F2 for 8 Digit Non-PLU Bar	code		✓	✓
	Ente	er value from range 0 to 9				
06	Flag	Data F1 and F2 for 8 Digit PLU B	arcode		✓	✓
	Ente	r value from range 0 to 99				
	1					
07	Tota	l Barcode			✓	✓
	0	F1F2 CCCCC XCD XXXX CD	16	F1F2 CCC XXXXXXX CD	All are 13	digits non-PLU
	1	F2 CCCCCC XCD XXXX CD	17	F1F2 CC XXXXXXXX CD	barcode un	less otherwise
	2	F1F2 CCCCC 0 XXXX CD	18	CCC WWWW PPPPP CD	stated.	
	3	F1F2 CCCCCC XXXX CD	19	No Barcode	#1 13 dig	its PLU barcode
	4	F1F2 CCCCC XXXXX CD	20	F1F2 CCCCC PCD XXXX CD		
	5	F2 CCCCCC XXXXX CD	21	F1F2 RRRRR XXXXX CD #4	#2 8 digits Pl	U barcode
	6	F2 CCCCC XXXXXX CD	22	F2 CCCCC XXXXXX CD	#3 8 digit	s non-PLU bar-
	7	F1F2 CCCCCCCCC CD #1	23	FFF CCCC PPPPP CD	code	
	8	F1F2 CCCC XXXXXX CD	24	F1F2 CCCCC WWWWW CD	#4 For SF	
	9	F1F2 CCCC CD #2	25	F2 CCCCC WWWWW 0 CD	#E Non D	vraada
	10	F2 CC XXXX CD #3	26	F1F2 CCCCCC WWWW CD	#5 NOU BS	arcoue
	11	No Barcode	27	CCCCCCC XXXXXX #5		
	12	F1X2 CCCCC XCD XXXX CD	28	F1F2 CCC XXXXXXX CD		
	13	F1X2 CCCCCC XXXX CD	29	F2 CCCCCC WWWW CD		
	14	F1F2 CCCC XCD XXXXX CD	30	F1F2 CC NNN PPPPP CD		
	15	F2 CCCCC XCD XXXXX CD	31	F1F2 C NNNN PPPPP CD		

108

0 Allow

08	Left Side Data of Total Label			✓	$\checkmark$
	0 Scale No.	3	Clerk No.		
	1 Last Accumulated Item Code	4	Fixed No.		
	2 Receipt No.	5	Total Label No.		
09	Fixed Data for Left Side Data of Tota	al Barcoc	le	✓	✓
	Enter value from range 0 to 9 999 99	9 999			
10	Flag Data F0, F1 and F2 for Total Bar	code		✓	✓
	Enter value from range 0 to 999				
11	Right Side Data of Total Barcode			✓	✓
	0 Quantity	2	Weight		
	1 Price				
12	Total Barcode Print on Receipt			✓	✓
	0 No	1	Yes		
13	Print Readable Character of F1 for It	tem and	Total Barcode (for EAN only)		
	0 No Print	1	Print		
14	Printing Position for Advertisement	Messag	e	✓	✓
	0 First Line	2	Above		
	1 Below	3	Not Used		
15	Turnover Printing for Advertisemen	t Messa	ge		
	0 No	1	Yes		
16	Exit from "Change" Mode within Sp	ecified I	nterval	✓	✓
	0 No	3	10 sec		
	1 3 sec	4	15 sec		
	2 6 sec				
17	Order of the Month, Day and Year f	or Print		✓	✓
	0 MM/DD/YY	2	YY/MM/DD		
	1 DD/MM/YY	3	Not Used		
18	1 or 2 Line(s) Commodity Name on I	Receipt		✓	✓
	0 2 Lines	2	No Print		
	1 1 Line				
19	Label Printing by Clerk Key			<b>√</b>	✓
	0 No Print	2	Print without Accumulated		
	1 Print with Accumulation				
20	Total Label Printing			✓	✓
	0 No Print	1	Print		
-					
21	Printing Operator Name on Receipt	and Lab	el	<b>√</b>	✓
	0 Code	1	Name		
22	Receipt Paper Width				
	0 60 mm	2	50 mm		
	1 40 mm				
	Manual Price Entry for Printing or A	coumula	ting		

Inhibit

1
24	De	fault I ak	el Format for	Item Printing					✓	$\checkmark$
27	0	T1	Not Used		12	<u>د</u>	(T6)	[T7]	Eormats in (	) are for U1
	1	11	(A)		12	\$	(10)	[17]		
	1	12	(A)	[B]	13	A	(17)	[18]	oniy.	
	2	ТЗ	(B)	[C]	14	В	(T8)	[T9]		
	3	T4	(C)	[U2]	15	С	(T9)	[T10]		_
	4	T5	(U2)	[U3]	16	F1	(T10)	[F1]	Formats in [	] are for CA
	5	Т6	(U3)	[U4]	17	F2	(F1)	[F2]	only.	
	6	Τ7	(114)	[15]	18	F3	(F2)	[F3]		
	7	то	(UE)	[05]	10	Г. <u></u>	(= 2)	[[]]		
		10	(05)	[00]	19	Г4 55	(Г)	[[4]	F1 to F8 are I	Free For-
	8	19	(06)	[U/]	20	F2	(F4)	[F5]	mat	
	9	T10	(U7)	[U8]	21	F6	(F5)	[F6]	mati	
	1	T11	(U8)	[T5]	22	F7	(F6)	[F7]		
	0									
	1	T12	(T5)	[T6]	23	F8	(F7)	[F8]		
	1		<b>、</b>				. ,			
					24	-	(F8)	-		
					- ·		(10)			· ·
25	De	fault Lab	el Format for	Total Printing					✓	✓
	0	T1	Not Used	[A]	12	S	(T6)	[T7]	Formats in (	) are for U1
	1	T2	(A)	[B]	13	А	(T7)	[T8]	only.	-
	2	тз	(B)	[C]	14	в	(T8)	[T9]	,	
	2	т <i>и</i>	(C)	[1]	15	C	(TO)	[T10]		
	5	14	(C) (U2)	[02]	15		(19)	[110]	Formats in [	l are for CA
	4	15	(02)	[U3]	16	F1	(110)	[F1]		
	5	T6	(U3)	[U4]	17	F2	(F1)	[F2]	oniy.	
	6	T7	(U4)	[U5]	18	F3	(F2)	[F3]		
	7	T8	(U5)	[U6]	19	F4	(F3)	[F4]		
	8	Т9	(U6)	[1]	20	F5	(F4)	[F5]	F1 to F8 are l	Free For-
	0	T10	(117)	[1]8]	21	F6	(F5)	[[5]	mat.	
	1	T10	(07)		21	F7	(15)	ניטן (רס)		
	1	111	(08)	[15]	22	F7	(F6)	[F7]		
	0									
	1	T12	(T5)	[T6]	23	F8	(F7)	[F8]		
	1									
					24	-	(F8)	-		
			<u></u>							1
26	Sh	op Name	e Printing on L	abel					•	•
	0	No Prir	nt		1	Print	t			
27	5-	need Tem	- <b>-</b>							
27	FO		e Function		4		1		•	•
	0	Disable			1	Enat	ble			
28	Do	ما 2ممدم	r Eurotion in C	Prenack Mode					<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$
20	re 0	Dicable			1	Fnak				
	0	DISADIE			1	Ellar	Jie			
29	Co	ntinuous	Print for Lab	el in Prenack M	ode				<ul><li>✓</li></ul>	✓
	0	Inhihit			1		A/			
	0	minon			1	Allo	v			
30	Se	lection o	f CDV						✓	✓
	0	Inhihit			1	ΔΙΙΟ	N/		For SF	
	0	minore			-	Allo	~		10151.	
31	CD	V Type								
	0	CDV			1	Tear	-off		For SF	
	0	201			1	real	011		10151.	
32	CD	V Modu	lus						<ul><li>✓</li></ul>	✓
	0	Moduli	us 10		1	Mod	lulus 11		For SE. Effect	ive when
	Ĩ				-				SPEC30 and 3	31 = 1
	L									/
33	Or	Spot Co	rrection						✓	✓
	0	Allow			1	Inhit	oit			
	<u> </u>						-		 ·	
34	Se	arch Cor	rection							
	0	Allow			1	Inhit	oit			

35	Move Back Correction	✓	✓
	0 Allow 1 Inhibit		
36	Past Sales Data Correction		
	U Allow 1 Inhibit		
27	Label Print Density	✓	<b>√</b>
37	0 Low 2 High-mid		•
	1 Mid 3 High		
		I	
38	Receipt Print Density	✓	✓
	0 Low 2 High-mid		
	1 Mid 3 High		
39	Calling of PLU	✓	✓
	0 Manual 2 Time-out	Related <sup>†</sup>	to SPEC40.
	1 Auto 3 Intelligent		
40	PLU Digits for Auto PLU Calling/Time-out Calling	✓	✓
	0 3 Digits / 0.5 sec 2 5 Digits / 1.5 sec	Effective	when SPEC39 =
	1 4 Digits / 1.0 sec 3 6 Digits / 2.0 sec	1.	
41	Unit Drive of Maich DUL Can Use for Drive of New weigh DUL and Vice Verse		
41	Onit Price of Weigh PLO Can Use for Price of Non-Weigh PLO and Vice Versa	Effective	when SDEC642
			when SPEC043
		- 0.	
42	Unit Price Override	✓	✓
	0 Allow 1 Inhibit		
		I	
43	Main Usage for Commodity Name, Shop Name and Special Message	✓	✓
	0 Receipt 1 Label		
44	Tare Override	✓	✓
	0 Allow 1 Inhibit		
45			
45	Item Printing	<b>`</b>	v
46	Default Data of Printing Shon Name Number for Label	✓	$\checkmark$
40	Enter value from range 0 to 32		
47	Default Data of Printing Shop Name Number for Receipt	✓	$\checkmark$
	Enter value from range 0 to 32		
		<b>I</b>	
48	Setting of Scale Number	✓	✓
	Enter value from range 0 to 999 999		
49	Type of Client / Server Interface	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
	0 No Interface 3 Not Used	Related	SPECs for Ether-
	1Ethernet (Coaxial Cable)44-Lines (RS-485)	net I/F a	re SPEC50, 135,
	2 Ethernet (Twisted Pairs)	214.	
50	Setting of Client / Semen		
50	Setting of Lilent / Server	Palata -	SDECo for S/C
	U Chenic Z Backup Server	Kelated	SPECS 101 3/C
			187 194 208
		229 257	2. 253. 254. 255
		265, 276	).

51	Baud Rate of SIO (RS-232	2C Port)		✓	✓
	0 1 200 bps	4	19 200 bps	Apply to	both RS-232C
	1 2 400 bps	5	38 400 bps	and RS-4	85 ports setting
	2 4 800 bps	6	76 800 bps	for SM-3	00.
	3 9 600 bps			Related	SPECs are
				SPEC48,	52, 53, 54, 60,
				134.	
52	Data Length of SIO (RS-2)	32C Port)		✓	✓
	0 7 Bits	1	8 Bits	Apply to	both RS-232C
				and RS-4	85 ports set-
				ting for S	SM-300.
_					
53	Parity Bit of SIO (RS-232)	C Port)		✓	✓
	0 None	2	Even	Apply to	both RS-232C
	1 Odd			and RS-4	35 ports setting
				for SM-30	00.
54	Stop Bit of SIO (RS-232C	Port)		✓	✓
	0 1 Bit	1	2 Bits	Apply to	both RS-232C
				and RS-4	35 ports setting
				for SIVI-30	JU.
55	Baud Rate of Multi-drop	SIO (RS-485 / 4-Lir	nes Port)		
	0 1 200 bos	3	9 600 bps	Related S	PECS are
	1 2 400 bps	4	19 200 bps	SPEC48, S	56, 57, 58, 59,
	2 4 800 bps	5	38 400 bps	134.	
56	Data Length of Multi-dro	p SIO (RS-485 / 4-L	ines Port)		
	0 7 Bits	1	8 Bits		
57	Parity Bit of Multi-drop S	6IO (RS-485 / 4-Line	es Port)		
	0 None	2	Even		
	1 Odd				
59	Ston Bit of Multi dron SIO	PS_195 / 1 Lince D	ort)		
50		1	2 Pitc		
		1			
59	Multi-drop SIO (RS-485 / 4-	Lines Port) Select J	lob		
	0 No Operation	2	Pick 'N' Pay #2	#1 Eithe	SPEC59 or 60
	1 FIS 3000 #1			can be s	elected at any
				one time.	
				#2 For SE	
				#2 101 JI	•

60	SIO (RS-232C Port) Select Job			✓	
	0 No Operation	3	Point 'N' Shop	Apply for both	n RS-232C
	1 FIS 30000 #1	4	Barcode Scanning	and RS-485 pc	orts setting
	2 FL-1	5	Video Control #2	for SM-300.	
				#1 Refer to SI	PEC59's
				comments #1	
				#2 For SM-30	0 only
	SIO (RS-232C Port) Select Job				$\checkmark$
	0 No Operation	4	Barcode Scanning	Apply for both	n RS-232C
	1 FIS 30000 #1	5	Video Control #2	and RS-485 pc	orts setting
	2 FL-1	6	SM5100+	for SM-300.	
	3 Point 'N' Shop	7	SM5100+BS	#1 Refer to S	PEC59's
				comments #1	
				#2 For SM-30	0 only
				1	
61	Floating Clerk			✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
62	Perceint Free Format			$\checkmark$	
02		1	Enable	Exclude AA	
	Posoint Froe Format	T		EXClude AA.	1
		<u> </u>	Enable (For single item only)		•
		2	Enable (For single item only)	Exclude AA.	
	I Enable	3	Enable (Total on the top)		
63	SM-90 and DI-10 RS-232C Communicat	tion		✓	✓
03		1	Yes		
	0 110	-			
64	Enable Password Mode			✓	✓
	0 Allow	2	Allow Multi Password		
	1 Inhibit				
65	Report Printing in Daily and Term Tran	sactio	on Clear	$\checkmark$	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
66	Pack Quantity Function Key Enable			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
67	Advertisement Function Key Enable			•	•
	0 Allow	1	Inhibit		
69	Fixed Total Drive Discount Function Ke		kla		1
66		<u>y Ena</u>	ble Inhibit		•
	0 Allow	T	IIIIIbit		
69	Total Price Percentage Discount Functi	ion Ke	ev Fnable	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
00	0 Allow	1	Inhibit		
		-			
70	Fixed Unit Price Function Key Enable			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
71	Fixed Unit Price Percentage Function K	Key En	able	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
72	Pack Date Function Key Enable			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
					1
73	Minus Pack Date Function Key Enable	4		•	•
	U Allow	1	זומווווו		

74	Sell by Date Function Key Enable			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
75	Unit Symbol Function Key Enable				
	0 Allow	1	Inhibit		
		-			
76	Quantity Set Eurotion Key Enable			<b>√</b>	$\checkmark$
70		1	Inhibit		
	0 Allow	T	IIIIIbit		
77	Duise Change Function Key Fuchle			4	
	Price Change Function Key Enable			•	•
	0 Allow	1	Inhibit		
78	Refund Item Function Key Enable			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
				_	
79	Shop Name Function Key Enable			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
80	Logo Function Key Enable			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
				1	
81	Print Select Function Key Fnable			✓	✓
01		1	Inhihit		
		-	minor		
07	Drint of Disco of Droduction on Labol			4	1
02	O tabilit	1	All	•	•
	U Innibit	T	Allow		
83	Selection of Markdown			•	•
	0 No Markdown	2	Total Price Markdown		
	1 Unit Price Markdown	3	Unit and Total Price Markdown		
84	Sub-total Function Key Enable			<b>√</b>	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
				_	
85	Grand Total Function Key Enable			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
86	Label Sensor Gap Value				
	Enter value range from 0 to 255				
	<u> </u>				
87	Label Type			✓	$\checkmark$
	0 Gap	1	No Gap		
	r	-	p	1	
88	Sell by Date Title Print out			✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow	For AA	
		-	7 (11 <b>) 11</b>		
90	ASCIL Code Entry in S Made				
69	A Junkikit	1	Allow	For AA	
	זומוחחר ט	T	AllUW	FOR AA ONLY.	
90	Sub-total Markdown	-		•	•
	0 No Markdown	1	Markdown		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
91	Printer Speed for Receipt			~	✓
	0 Slow	2	High		
	1 Normal				

92	Printer Speed for Label			✓	✓
	0 Slow	2	High		
	1 Normal				
93	Print Second Receipt			✓	✓
	0 No Print	3	3 sec Delay		
	1 Continuous Print	4	User Select		
	2 1 sec Delay				
04	Position of Currency Symbol (on Lab	-1)		<b>1</b>	<b>√</b>
54	0 Before Price	1	After Price		
	0 before thee	1	Alter Hite		
95	Receipt Printing with Dual Copy				
	0 Inhibit	1	Allow		
	Receipt Printing with Dual Copy				✓
	0 Inhibit	2	Print Stub After		
	1 Print Stub First				
96	Advertisement Message on All Label			✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
-					
97	Manual Print in Prepack Mode for W	eigh It	em	✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
00	Quantity and Unit Symbol Drint Out	for No.	n weigh Itom in Manual Mada	1	
98		1 1	Inde In Manual Mode	•	•
	U Allow	T	IIIIIbit		
99	Unit Print Out for Non-weigh Item in	Manu	al Mode		
	0 Inhibit	1	Allow		
100	Discount in PLU Programming			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
	-				
101	Zero Suppress for Date and Time			✓	✓
	0 Disable	1	Enable		
102	Discount Presentation in Receipt		Original Unit Drive and Drive		
	Original Price	T	Original Unit Price and Price		
103	Unit Price Assignment Function Key	for PI I	J	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Enable	1	Disable		
				I	
104	Discount Price Rounding Method	_		✓	✓
	0 Rounding	2	Cut Up		
	1 Cut Down				
105	Fixed Total Price Markdown Function	n Key E	inable	✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
106	I otal Price Percentage Markdown Fu	inction	key Enable	✓	v
	U Allow	1	זומוחוזו		
107	Fixed Unit Drice Markdown Eurotion	KovE	nahle		<ul> <li>✓</li> </ul>
107	0 Allow	1	Inhibit	-	
		-			

INSTRUKCJA OBSŁUGI

100	Fixed Unit Drice Descentage Markdo	un Eun	stion Koy Enchlo	4	1
100					
	UAIIOW	1	mmult		
100	Source of Coll by Date			1	1
109	O Bool Time Clock	1	Dasked Data	•	
		1	Packed Date		
110	Voor Turo				
110	0 Standard	1	Jananoso / Taiwan	For AA an	d TW only
	0 Standard	1		TOT AA an	u i vv oniy.
111	Price Symbol on Receipt				
	0 No Print	2	Ven	For AA on	lv.
	1 Kanii Yen	2			iy.
	i kunji ten				
112	Default Data of Printing Special Mes	sage Ni	umber for Receint	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
	Enter value range from 0 to 16				
113	Label Logo Printing Status			✓	<ul><li>✓</li></ul>
		3			
	1 Logo 1	4	Logo 4		
	2 Logo 2	-			
	- 0 -				
114	Receipt Logo Printing Status				
	0 No Print	4	Logo 3		
	1 Logo 1	5	Logo 4		
	2 Logo 2	6	Logo 1, 2, 3 and 4		
	3 Logo 1 and 2	-			
115	Type of Entry for Used by Date and S	ell by D	Date	✓	✓
	0 By Day	1	By Hour	For NICHI	l.
	2 By Minute				
116	Barcode Printing in First Label for Du	al Labe	l Printout		
	0 Print	1	No Print	For NICHI	Ι.
117	Zero Minutes Printing				
	0 No Print	1	Print	For NICHI	Ι.
					•
118	Both Price before and after Discount				
	0 Price before and after Discount	1	Price before Discount only	For NICHI	l.
119	Unit Symbol Printout in Receipt			<b>v</b>	•
	0 Depend on PLU Programming	2	No Print	For AA.	
	1 Japanese PCS				
420					
120	PLU Number Print	4	Zana Supervisa	•	v
	U NO ZERO SUPPRESS	1	zero suppress		
121	Thick Jananese Character Drintent				
121	O Thick Character Printout	1	This Character	For AA co	h.
		T			ıy.
122	Prenare Mode after Power On				
122	0 Manual Mode	1	Prenack Mode	Always co	t to 0 for
		T	i repack mode	SM-200	
	L			5141 200.	
123	Printing Thank You Message on Rec	eipt		✓	✓
	0 Enable	1	Disable		1

124	PLU Unit Price after Discount			✓	<b>√</b>
	0 Unit Price after Discount	1	Unit Price Discount Amount		
		-			
125	Position of Special Message on Receipt			<ul><li>✓</li></ul>	<ul><li>✓</li></ul>
125	0 Bottom	1	Top		
	0 Bottom	1	Төр		
126	Function Kove Protoction for Solf convice			1	
120	Function Reys Protection for Self-service	<u></u>	Deutial Duate stien	•	
	1 Sull Deste stier	Z	Partial Protection		
	1 Full Protection				
407					
127	Printing of Checksum for Item Barcode				
	0 Disable	1	Enable		
			_	_	
128	Setting of Host Number (For SM-15 Mult	i-droj	p)		
	Enter value between 0 to 99			For IR onl	у.
129	Type of Host to be Communicated				
	0 Standalone	2	POS ECR	For IR onl	у.
	1 TMR ECR			Use with a	SPEC128.
				•	
130	Selection of Print Item on Prepack Total	Label		<ul><li>✓</li></ul>	<ul><li>✓</li></ul>
	0 Based on Status on Item Label	1	Based on Status on Manual Total Label		-
131	Print PLU Setting Quantity in Manual Mo	ode		✓	<b>√</b>
	0 No	1	Yes	Effective	when
		-		SPEC98 =	0
				51 2050 -	0.
132	Receipt Total Report				
152		1	Voc	For DM	
	0 110	T	Tes	FUI DIVI.	
133	Change All PLU Default Format when De	fault	SPEC Change	<ul><li>✓</li></ul>	<ul><li>✓</li></ul>
	0 Yes	1	No		
	0 103	-			
134	Host Communication				
	0 No Operation	1	Enable		
135	Port Number			✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
	Enter value from range 1 to 254				•
					-
136	One or Two Touch for Self-service Opera	tion		$\checkmark$	<ul><li>✓</li></ul>
	0 One Touch	1	Two Touches		
				-	-
137	Centering of Ingredient Data			✓	✓
	0 Yes	1	No		
138	Permanent Price or Discount Price Chang	ge via	Function Key	✓	✓
	0 No Update to PLU	1	Update to PLU		
139	Number of Digits for Teraoka Code				
	0 2 Digits	1	3 Digits		
140	AA Message Size	1			
	0 24 x 24	1	16 x 16	For AA on	ly.
_				1	1
141	Year Format			~	•
	0 YY 2	1 '	ΥΥΥΥ		
					1
142	Selection of Day Display for Sell by Date			✓	/
	0 Disable 1	. 6	Enable		

142	Deal Cancer Triager Valtage				
143	Peel Sensor Trigger Voltage				
	U High	1	LOW		
144	Display Prepack Quantity Balance				
	0 Enable	1	Disable		
145	Print Select Function Across the Board			✓	✓
	0 Disable	1	Enable		
-					
146	Label Format 1, 2 Function Key Enable			✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow	Exclude A	A.
147	Prepack Non-add Function Key Enable				
	0 Inhibit	1	Allow	Exclude A	A.
148	FIS3000 Code				
	0 SM-80/90 FIS3D	1	SM-25 FIS3D		
	-				
149	Main Group Function Key Enable				
	0 Inhibit	1	Allow	Exclude A	А.
			-		
150	Preset Key Assignment for Client				
	0 Local Assign	1	Central Assign		
	Preset Key Assignment for Client	-	Central Assign		$\checkmark$
	0 Server synchronize	1	Client manual Assign		
	0 Server synchronize	1			
151	Change Sell by Date or Used by Date w	oon D	lacked Date Changed		
191	Change Sell by Date of Osed by Date wi		Voc		
	0 110	T	165		
152	Soll by Data or Soll by Time for Individu	al DI	11		
152	O Disable	1	5 Enable		
	0 Disable	T	LIIdDIE		
153	User Programmable Right Side Data for	Item	Barcode	✓	✓
100	0 With Identification Digit	1	Without Identification Digit		
		-			
154	Keysheet Letter Size				
_	0 Small Letter	1	Capital Letter	For FL & A	AS.
		_			
155	Test Print on Receipt				
	0 No Print	1	Print	For SD.	
156	Image Copy from Free Format			✓	$\checkmark$
	0 Disable	1	Enable		
157	Training Mode				
	0 Disable	1	Enable	Exclude D	EC.
4.50					
158	FSD Price and Image			<b>F</b>	
	U Disable	1	Enable	For U1.	
150	1/ and 1/ Kay Function				
159		1	Fachla		
	U DISADIE	1	Enable		
160	Twisted Pair Cable for Ethernot				
100		1	Unchielded	Not in us	ad
	U SIIIEIU	T	งกรแยนยน	NOU IN USE	eu.
161	Discount Label Format			✓	✓
101	0 Enable	1	Disable	For SD	
		-	DIGUNIC	10150.	

162	Item Code Function Key Enable				
	0 Enable	1	Disable		
				L	
162	Transaction Data Store in Client Memor	<b>`</b> \/			
105	A Disable	<u>y</u> 1	Frabla		
	0 Disable	T	Ellable		
164	Maximum Label Length				
	0 120 mm	1	240 mm		
165	Update Report for Client / Server Syster	n		✓	
	0 Yes	1	Νο		
	Undate Penert for Client / Server System	<u>+</u> n			1
	Opuale Report for Client / Server Syster	2	Taut Data		
	U PLU I otal File	2	Text Data		
	1 No				
166	Average Price and Weight Label Functio	n		✓	$\checkmark$
	0 Disable	1	Enable		
167	Label Date Title Print			✓	✓
107	0 No Print	1	Drint	Exclude /	Λ <u></u>
		1	FIIIIC	LACIULE F	<b>N</b> A.
168	GB Code				
	0 GB Code	1	Shift GB Code	For CN ar	nd MS only.
169	Print PLU Setting Unit in Manual Mode				
	0 No	1	Yes		
170	User Specification (REZERO + 141) Acces	ssihl	e from 7 Mode Only		
		1	Vec		
		T	165		
171	Euro Mode			✓	✓
171	Euro Mode 0 Disable	1	Enable	✓	✓
171	Euro Mode 0 Disable	1	Enable	✓	✓
171	Euro Mode 0 Disable Dual Declarations	1	Enable		✓ ✓
171	Euro Mode 0 Disable Dual Declarations 0 No	1	Enable	✓ ✓ For U1.	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
171	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No	1	Enable Yes	✓ ✓ For U1.	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
171	Euro Mode 0 Disable Dual Declarations 0 No Mask 7-segment Display in X. S and Z M	1 1 ode	Enable Yes	✓ ✓ For U1.	✓ ✓ ✓ ✓
171 172 173	Euro Mode         0       Disable         Dual Declarations         0       No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0       No	1 1 ode	Enable Yes	✓ For U1.	
171 172 173	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No	1 1 ode 1	Enable Yes Yes	✓ For U1.	✓   ✓   le display
171 172 173	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No	1 1 ode 1	Enable Yes Yes	<ul> <li>✓</li> <li>For U1.</li> <li>For doub types onl</li> </ul>	✓ ✓ Ie display y.
171 172 173	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No	1 1 ode 1	Enable Yes Yes	<ul> <li>✓</li> <li>For U1.</li> <li>For doub types onl</li> </ul>	✓ ✓ Ie display y.
171 172 173 174	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2	1 1 0de 1 4 an	Enable Yes Yes d 32	✓ For U1. For doub types onl	✓       Image: state
171 172 173 174	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 24         0 Clerk Keys	1 0de 1 4 an 1	Enable Yes Yes Yes Id 32 Function Keys	✓ For U1. For doub types onl For bencl	✓       Ie display       y.
171 172 173 174	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 24         0 Clerk Keys	1 0de 1 4 an 1	Enable Yes Yes d 32 Function Keys	✓ For U1. For doub types onl	✓       Ie display       y.
171 172 173 174	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 24         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion	1 1 ode 1 4 an 1	Enable Yes Yes d 32 Function Keys	✓ For U1. For doub types onl	✓ Ie display y. h type only.
171 172 173 174 175	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable	1 1 0 de 1 4 an 1 1	Enable Yes Yes d 32 Function Keys Enable	✓ For U1. For doub types onl For bencl	✓ ✓ le display y. n type only.
171 172 173 174 175	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 24         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable	1 1 0 de 1 4 an 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable	✓       For U1.       For doub       types onl       For bencl       For bencl       For UK.	✓ ✓ le display y. n type only.
171 172 173 174 175	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 20         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis	1 1 0 de 1 4 an 1 1	Enable Yes Yes d 32 Function Keys Enable	<ul> <li>✓</li> <li>For U1.</li> <li>For doub types onl</li> <li>For bencl</li> <li>For bencl</li> <li>For UK.</li> </ul>	✓ Ie display y. n type only.
171 172 173 174 175 176	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 20         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No	1 1 ode 1 4 an 1 1	Enable Yes Yes d 32 Function Keys Enable Vec	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.	✓ Ie display y. n type only.
171 172 173 174 175 176	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No	1 1 ode 1 4 an 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.	✓       Image: le display y.       Image: le display y. <t< th=""></t<>
171 172 173 174 175 176	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No	1 1 ode 1 4 an 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.	✓       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I
171 172 173 173 174 175 176	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function	1 1 ode 1 4 an 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.	✓       Ie display       y.       In type only.       ✓
171 172 173 173 174 175 176	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No	1 1 ode 1 4 an 1 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Tenable Yes Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.       ✓	✓       Ie display       y.       In type only.       ✓
171 172 173 174 175 176	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No	1 1 ode 1 4 an 1 1 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Indiate Second	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.       ✓	✓       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I
171 172 173 173 174 175 176 177	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No	1 0 ode 1 4 an 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes Yes	✓ For U1. For doub types onl For bencl For UK. ✓ I	✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓
171 172 173 173 174 175 176 177 177	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 2         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No         Unit Price Override per PLU         0 No	1 0 ode 1 4 an 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓	✓       Image: state
171 172 173 174 175 176 177 177	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 20         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No         Unit Price Override per PLU         0 No	1 0 ode 1 4 an 1 1 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓	✓ Ie display y. In type only. ✓
171 172 173 173 174 175 176 177 178	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 20         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No         Unit Price Override per PLU         0 No	1 0 ode 1 4 an 1 1 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes Yes Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓	✓
171 172 173 173 174 175 176 177 178 179	Euro Mode         0 Disable         Dual Declarations         0 No         Mask 7-segment Display in X, S and Z M         0 No         Fixed Clerk Assign to Preset Key 8, 16, 20         0 Clerk Keys         30 lb to 15 kg Conversion         0 Disable         Discount Time on Daily Basis         0 No         Weight Check Function         0 No         Black Bar Sensing Label         0 No	1 1 0 de 1 4 an 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Enable Yes Yes Id 32 Function Keys Enable Yes Yes Yes Yes	✓       For U1.       For doub types onl       For bencl       For bencl       For UK.       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓	✓ Ie display y. In type only. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100	Scroll Massage Group				
180		1	Fachlo		
	U Disable	T	Enable		
4.04	Continuous Labol				
181		4	Euchle.	•	•
	U Disable	1	Enable		
1.00					
182	Character Size for Barcode Data			•	•
	0 Large	1	Small		
183	PLU Clear after 10 seconds Time-out				
	0 No	1	Yes		
184	Duplicate Unit and Total Price on Labe	el			
	0 No Print	1	Print	Effective v	when SPEC158
				= 1.	
185	Weigh PLU Can Use for Non-weigh PL	U and	Vice Versa Function Key Enable	✓	✓
	0 Disable	1	Enable		
186	Print \$ and Weight Unit on Label			✓	✓
	0 No Print	1	Print		
187	Clear Total Data by Server				
	0 Both Server and Client	1	Server		
188	Tare Decimal Point Left Shift for SM-2	5 FIS3	D		
	0 No	1	Yes		
189	PLU Auto Delete				
	0 No Delete	2	30 Days		
	1 15 Days	3	90 Days		
190	Swap Weight and Unit Price on Receip	ot			
	0 No				
	0 110	1	Yes		
101		1	Yes		
191	Default Item Code Equals to PLU Num	1 ber	Yes	✓	✓
191	Default Item Code Equals to PLU Num 0 No	1 ber 1	Yes Yes	✓	
191	Default Item Code Equals to PLU Num 0 No	1 ber 1	Yes Yes	✓ ✓	✓
191	Default Item Code Equals to PLU Num 0 No Nutrition Template	1 ber 1	Yes Yes	✓	
191	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard	1 ber 1 3	Yes Yes Standard Condensed	✓       For U1 an	d CA only.
191	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified	1 ber 1 3 4	Yes Yes Standard Condensed Tabulated	For U1 an	d CA only.
191	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed	1 ber 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	For U1 an	d CA only.
191	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed	1 ber 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	For U1 an	d CA only.
191	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed	1 ber 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	For U1 an	d CA only.
<u>191</u> 192 193	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255	1 <b>ber</b> 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	For U1 an For U1 an For U1 an	d CA only.
191 192 193	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255	1 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	For U1 an For U1 an For U1 an	d CA only.
191 192 193 194	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254	1 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For U1 an	✓       d CA only.       ✓       d CA.       ✓       d CA.
191 192 193 194	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254	1 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client	✓       d CA only.       d CA.       ✓       d CA.       ✓       scale only.
191 192 193 194	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item	1 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓	✓       d CA only.       ✓       d CA.       ✓       d CA.       ✓       scale only.       ✓
191 192 193 194 195	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No	1 ber 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓	✓   d CA only.   ✓   d CA.   ✓   scale only.
191 192 193 194 195	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No	1 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓	✓       d CA only.       ✓       d CA.       ✓       d CA.       ✓       scale only.       ✓
191 192 193 194 195 196	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No	1 1 3 4 5	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓         For U1 an         ✓         For U1 an         ✓         For U1 an         ✓         For Client         ✓	✓       d CA only.       ✓       d CA.       ✓       scale only.       ✓
191 192 193 194 195 196	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No	1 1 3 4 5 	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓	✓       d CA only.       d CA.       ✓       d CA.       ✓       scale only.       ✓
191 192 193 194 195 196	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No         Scale File         0       Disable	1 1 3 4 5 	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed Yes Yes	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓	✓       d CA only.       ✓       d CA.       ✓       scale only.       ✓
191 192 193 193 194 195 196	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No         Scale File         0       Disable	1 1 3 4 5 	Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓	✓   d CA only.   d CA.   ✓   d CA.   ✓   scale only.
191 192 193 194 195 196 197	Default Item Code Equals to PLU Num         0       No         Nutrition Template         0       Standard         1       Simplified         2       Simplified Condensed         Nutrition Adjustment Feed         Enter value from range 0 to 255         Server IP Address         Enter a value between 1 to 254         Weight Print for Non-weigh Item         0       No         Scale File         0       Disable         Print Format of Month         0       Number	1 ber 1 3 4 5 	Yes Yes Standard Condensed Tabulated Tabulated Extra Condensed Yes Enable Enable	✓       For U1 an       ✓       For U1 an       ✓       For Client       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓	✓   d CA only.   d CA.   d CA.   scale only.

198	FSD Saving Calculation				
	0 Net Value	1	Cent Off	For U1.	
199	FIS3000 Time Out				
	0 2 sec	2	32 sec		1
	1 8 sec				
200	PLU Call Up Range				
	0 Disable	1	Enable		
201	Sell by Date for Manual Mode				
	0 Programmed Sell by Date	1	Zero Sell by Date		
				·	
202	Printing of Item Label when Barcode	e Data O	Overflow	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
	0 Print	1	No Print		
203	Preset Keys Pages			✓	✓
	0 1 Page	2	3 Pages by Shift Key		
	1 3 Pages by Toggle				
204	Reference PLU Function Key Enable				
	0 Inhibit	1	Allow		
205	Print Function Key Enable			✓	$\checkmark$
	0 Inhibit	1	Allow		
206	Print Barcode when Right Side Data	Overflo	w		
	0 No print	1	Print Barcode Digits		
207	Weight Decimal Point Position for B	arcode	and Label Printing		
207	Weight Decimal Point Position for B0Same as SPEC607	arcode a	and Label Printing 0.000	Effective	when SPEC607
207	Weight Decimal Point Position for B0Same as SPEC607	arcode a 1	and Label Printing 0.000	Effective v = 2.	when SPEC607
207	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607	arcode a	and Label Printing 0.000	Effective v = 2.	when SPEC607
207	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       Same	arcode a	and Label Printing 0.000	Effective v = 2.	when SPEC607
207	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       v2	arcode a 1 2	and Label Printing 0.000 x4	Effective v = 2.	when SPEC607
207	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2	arcode a 1 2 3	and Label Printing 0.000 x4 x10	Effective v = 2.	when SPEC607
207	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2	arcode a 1 2 3	and Label Printing 0.000 x4 x10	Effective v = 2.	when SPEC607
207 208 209	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2	arcode a 1 2 3	and Label Printing 0.000 x4 x10	Effective v = 2.	when SPEC607
207 208 209	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price	arcode a 1 2 3 1	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off	Effective v = 2.	when SPEC607
207 208 209	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price	arcode a 1 2 3 1	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off	Effective v = 2.	when SPEC607
207 208 209 210	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit	arcode a 1 2 3 1	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off	Effective v = 2.	when SPEC607
207 208 209 210	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit	arcode a 1 2 3 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off Allow	Effective v = 2.	when SPEC607
207 208 209 210	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit	arcode a 1 2 3 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off Allow	Effective v = 2. ✓ For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old	arcode a 1 2 3 1 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow	Effective v = 2. ✓ For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol       0         0       Old	arcode a 1 2 3 1 1 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off Allow New	Effective v = 2. ✓ For U1.	when SPEC607  ✓
207 208 209 210 211	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old	arcode a 1 2 3 1 1 1 1 v	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New	Effective v = 2. ✓ For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211 212	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay	arcode a 1 2 3 1 1 1 1 y	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New	Effective v = 2. ✓ For U1. For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211 211	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol       O         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay         Enter a value between 1 to 99	arcode a 1 2 3 1 1 1 y	and Label Printing 0.000 x4 x10 Price Percentage Off Allow New	Effective v = 2. ✓ ✓ For U1. For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211 212 212	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol       O         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay         Enter a value between 1 to 99         Flag Code Function Key Enable	arcode a 1 2 3 1 1 1 y	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New	Effective v = 2. ✓ For U1. For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211 212 212	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old         Plag Code Function Key Enable         O Inhibit	arcode a 1 2 3 1 1 1 y 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New	Effective v = 2. ✓ For U1. For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211 212 212 213	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay         Enter a value between 1 to 99         Flag Code Function Key Enable         0       Inhibit	arcode a 1 2 3 1 1 1 y 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New Allow	Effective v = 2. ✓ For U1. For U1.	when SPEC607
207 208 209 210 211 212 213	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay         Enter a value between 1 to 99         Flag Code Function Key Enable         0       Inhibit	arcode a 1 2 3 1 1 1 y 1 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New Allow	Effective v = 2. ✓ ✓ For U1. For SF.	when SPEC607
207 208 209 210 211 211 212 213 213	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out       0         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation       0         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable       0         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol       0         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay         Enter a value between 1 to 99         Flag Code Function Key Enable         0       Inhibit         DHCP Function         0       Disable	arcode a 1 2 3 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New Allow Enable	Effective v = 2. ✓ For U1. For U1. For SF. For SF.	when SPEC607  ✓
207 208 209 210 211 212 212 213 214	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old         Plag Code Function Key Enable         0       Inhibit         Plag Code Function Key Enable         0       Inhibit         DHCP Function         0       Disable	arcode a 1 2 3 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New Allow Label Printing Label Pri	Effective v = 2. For U1. For U1. For SF. For SF.	when SPEC607
207 208 209 210 211 212 213 213 214	Weight Decimal Point Position for B         0       Same as SPEC607         Network Time Out         0       3 sec         1       x2         FSD Calculation         0       Unit Price         PLU Repeat Function Key Enable         0       Inhibit         Pick 'N' Pay Protocol         0       Old         Department Number for Pick 'N' Pay         Enter a value between 1 to 99         Flag Code Function Key Enable         0       Inhibit         DHCP Function         0 Disable         Centering of Special Message	arcode a 1 2 3 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and Label Printing 0.000 x4 x4 x10 Price Percentage Off Allow New Allow Enable	Effective v = 2. ✓ For U1. For U1. For SF. For SF.	when SPEC607

ZYAKUDO PLUS

<b>INSTRUKCJA</b>	OBSŁUGI
-------------------	---------

216	US Codo Toblo			
210		1 Old	For AA only	,
	0 New	1 010		•
217	Default Label Format 2 for It	tem Printing		
	0 Not Used	5 F5		
	1 F1	6 F6		
	2 F2	7 F7		
	3 F3	8 F8		
	4 F4			
218	Zero Unit Price for Unit Price	e Change Function Key		
	0 Inhibit	1 Allow		
219	Numeric Key Entry Reset		✓	<b>√</b>
	0 3 sec	2 Disable	For AA.	
	1 5 sec			
220	Have David Disks Cide Date	- Demonstration Unit		
220	Item Barcode Right Side Dat	a Dependent on Unit	Effective w	
	0 Disable	1 Ellable	or 2	Hell SPECI – U
			01 2.	
221	Receipt with Tax Informatio	n Function Key Enable	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
		1 Allow		
222	Open Cash Drawer without	Sales Function Key Enable	$\checkmark$	✓
	0 Inhibit	1 Allow		•
			·	
223	Negative Unit Price Function	1	✓	$\checkmark$
	0 Disable	1 Enable		
224	FIS3000 Wire Type			
	0 4 wires	1 2 wires		
225				
225	Prepack Grand Total for Indi		•	•
	0 165	1 110		
226	Reverse Calculation of ITE C	heck Digit	✓	✓
	0 No	1 Yes		
227	Unit Price Override Passwor	d Function		
	0 Inhibit	1 Allow	Effective w	hen SPEC178
			= 1.	
220	Individual DLLI Total Transac	tion	<b>_</b>	1
220				•
	0 110	1 165		
229	Preset Key Group			
	0 Disable	1 Enable	Effective w	hen SPEC150
			= 1.	
_				
230	Auto Print after PLU Call		✓	✓
	U No	1 Yes		
221	Zero Linit Price for DLL and	Unit Price Override	✓	√
231	0 Inhibit	1 Allow		
232	Feed for Continuous Label		✓	✓
	0 No	1 Yes		

✓

✓

	0 24 Hours	1	12 Hours (AM/PM)		
234	Sub-total and Grand Total Barcode			✓	✓
	0 Based on Item Barcode	1	Based on Total Barcode		
235	Mask Barcode Last Human Readable	Check	Digit	✓	✓
	0 No	1	Yes		
236	Character Generator for Korea				
	U Old	1	New	For KE or	ny.
227	Half key Eurotion			1	<b>√</b>
257		1	Allow	•	
	0 111151	1	Allow		
238	FIS3000 Free Format Unit			✓	✓
	0 mm	2	SM-25 Dots		
	1 Dots				
239	Cheque and Credit Payment Function	Key		✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
240	Voucher Payment Function Key			✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
241	PLU Code for IR POS and TMR	4	7 Dista	✓	•
	0 6 Digits	1	7 Digits		
2/12	Discount without Limit Function Key				
242		1	Allow		
	0 111151	-	Allow		
243	Concatenate Commodity Name Displ	av			
-	0 No	1	Yes		
244	Enable PLU Price Change Flag			✓	✓
	0 No	1	Yes		
245	Print Sell by Date or Used by Date wh	nen Dat	te Equals Packed Date	✓	✓
	0 Yes	1	No		
246	Drivet First and Chask Disits Outside D				
246		arcode	Voc	•	•
	0 110	T	fes		
247	Print Packed date			✓	✓
2-17	0 Manual and Prepack Mode	2	Prepack Mode		
	1 Manual	3	No Print		
		-			
248	Print Sell by Date			✓	✓
	0 Manual and Prepack Mode	2	Prepack Mode		
	1 Manual Mode	3	No Print		
249	Print Used by Date			✓	✓
	0 Manual and Prepack Mode	2	Prepack Mode		
	1 Manual Mode	3	No Print		
250	Centering Shop Name on Label			✓	✓
	U NO	1	Yes	1	

233 Time Format

251	Shop Name on Receipt			✓	✓
	О Тор	1	Bottom		
	1				
252	Auto Reconnect when Server Down				✓
	0 Disable	2	20 sec		
	1 10 sec	3	30 sec		
252	Client Auto DI II Undata				
255	Client Auto PLO Opuate	2	Lindata All Sanvar Di Li		
	1 Undate / Delete All Sover DU	<u>э</u>	Dicable		
	1 Opdate / Delete All Sever PLO	4	Disable		
	2 Opdate Existing PLO				
254	Auto Update of Client Off-line Report			✓	✓
	0 Disable	1	Enable	Effective v	vhen SPEC61 =
				1.	
255	<b>Retry Ethernet Communication</b>				
	0 2 times	1	5 times		
256	Display Price with Tax after Clerk Key I	Press			
	0 Yes	1	No	For AA.	
257	Change Place Name to PLU via Functio	n Key			
	0 No	1	Yes	For AA.	
258	Beef Labeling			✓	✓
	0 No	1	Yes		
259	Auto Print Sub-total Label in Prepack			✓	✓
	0 No	1	Yes		
260	Beef Labeling : Print Country			✓	✓
	0 Code	1	Name		
	1				•
261	External Rewinder				
	0 Disable	1	Enable		
262	Selection of Receipt / Label				
	0 Label	1	Receipt	Always set to	1 for SM-200.
263	FSD Net Value Minimum				
200		1	On	For U1	
	0.011	-		10101	
264	Print Ingredient Data on Next Label			✓	✓
_	0 Disable	1	Enable		
265	Client Using Local Free Format Label				
	0 No	1	Yes		
266	ESD Weight				
200	0 Back Computed (Single Bange)	2	Exact Weight	Eor 11	
	1 Back Computed (Dual Pange)	2		10101.	
	I Dack computed (Dual Kallge)				
267	CPDI Language Selection				
207		1	Second Language		
		1		I	
268	Display Special Scale Message for Dis	count	ed Item		
200		1	Ves	Exclude A	
		-		and KE.	

269	Auto Clerk Accumulation (for scanner)			✓	✓
	0 No	4	V4	For IR.	
	1 V1	5	V5		
	2 V2	6	V6		
	3 V3	7	V7		
270	Individual Report Print and Clear in Z M	1ode			
	0 Disable	2	Auto Clear		
	1 Manual Clear				
074					
271	Store Total Report Clear				6050270
	0 Store Lotal Report Only	1	All Report	Effective wh	en SPEC270
272	Beef Reference Number			= 1 or 2.	1
212		1	Date		•
	0 0000	1	Date		
273	Item Code Follow PLU Number			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Yes	1	No		
274	Bench Key Pad	4			
	0 New	1	Uld		
275	Tojucan Possint Drintor				
2/5		1	Enable	For TW only	,
	0 Disable	T	Ellable	Apply for P	7. NS1 ELEX
				PP2000 srs.	2 only.
				112000 5151	2 011171
276	Floating Server				
	0 Disable	1	Enable	1	
277	Real Time Buffer			✓	✓
	0 No	4	5 Days		
	1 2 Days	5	6 Days		
	2 3 Days	6	/ Days		
	3 4 Days	/	Unlimited		
278	Traceability Report			$\checkmark$	✓
	0 Disable	3	By Date and Reference No.	I	
	1 By Reference No.	4	By Date and PLU No.		
	2 By PLU No.				
279	U1 Self-service	4	Fueble	Facilit 1	
		1	Enable	For U1 only	
280	Real Time Customer Number				
	0 No	1	Yes		
	7				
281	Real Time Buffer Receipt				
	0 Detail	1	Total Only		
202	Parcodo Eunstion				
282		1	With CR		
		T	WITH CN		
283	Barcode Look-up-table (LUT) Contents				
	0 Non-weigh Item Only	1	All Items		
284	Open Cash Drawer on Credit Payment			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		

20E	Australia ECR Eurotian			1	1
205		1	Vec	For AD = 1	
	U NO	1	res	For AR onl	у.
286	Enforce Amount Tendered			✓	$\checkmark$
200		1	Vec		
	0 110	1	165		
287	Enforce Change Key			✓	✓
	0 No	1	Yes		
288	Planned Price Printed in Report			✓	✓
	0 Enable	1	Disable		
289	Repeat PLU Call				
	0 No	1	Yes		
-	1				
290	Payment Key				
	0 Disable	1	Enable	For DEC co	ountries.
291	Gap Value In-feed Operation			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Re-adjustable	1	No Change		
			-		
292	SM-200 Power Save				
	0 Back Light Off	1	Power Off		
				I	
293	PLU Scrolling Message Display Interv	al		✓	✓
	0 Disable	<u>а.</u> Д	1 Min	Eor 11	
	1 25	-+ 5	2 Min	101 01.	
	2 105	5			
	2 105	6	5 10110		
	3 305				
204					
294	SIM-200 Battery Option				
	U Yes	1	NO		
205					
295	SIVI-SULL SCROUDD IVIACCODA LINDOTA RO	τε			
		4			
	0 6 Lines	1	12 Lines		
	0 6 Lines	1	12 Lines		
296	0 6 Lines	1	12 Lines		
296	0 6 Lines Ingredient File-Size Expansion O Maximum 99 records	1	12 Lines Maximum 255 records	For SF.	
296	0 6 Lines Ingredient File-Size Expansion 0 Maximum 99 records Expand Record # for Ingredient and S	1 1 Special	12 Lines Maximum 255 records Message	For SF.	<ul> <li>✓</li> </ul>
296	0       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         0       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         0       No	1 1 5 <b>pecial</b> 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes	For SF.	↓ ↓ ✓
296	0 6 Lines Ingredient File-Size Expansion 0 Maximum 99 records Expand Record # for Ingredient and S 0 No	1 1 5 <b>pecial</b> 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes	For SF.	✓
296 297	0 6 Lines Ingredient File-Size Expansion 0 Maximum 99 records Expand Record # for Ingredient and S 0 No Print PLU Ingredient in Receipt	1 1 5 <b>pecial</b> 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes	For SF.	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
296 297	0       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         0       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         0       No	1 1 5 <b>pecial</b> 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes	For SF.	✓ ✓
296	0       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         0       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         0       No         Print PLU Ingredient in Receipt         0       No	1 1 5 <b>pecial</b> 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes	For SF.	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
296 297 298	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function	1 5 <b>pecial</b> 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes	For SF.	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
296 297 298	0       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         0       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         0       No         Print PLU Ingredient in Receipt         0       No         Traceability Update Function         0       No	1 5 <b>pecial</b> 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes	For SF.	✓ ✓
296 297 298	0       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         0       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         0       No         Print PLU Ingredient in Receipt         0       No         Traceability Update Function         0       No	1 5 <b>pecial</b> 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes	For SF.	
296 297 298 299	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #	1 <b>ipecial</b> 1 1 1 1 2	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes	For SF.	
296 297 298 299	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #	1 5 <b>pecial</b> 1 1 1 1 2	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes Yes 80 Preset Keys	For SF.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
296 297 298 299	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys	1 5 <b>pecial</b> 1 1 1 2	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes Yes 80 Preset Keys	For SF.	✓ ✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672.
296 297 298 299	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service	1 5 <b>pecial</b> 1 1 1 2	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys	For SF.	✓           ✓           ✓           ✓           Preset Keys.           to SPEC672.           ✓
296 297 298 299	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         O       72 Preset Keys	1 pecial 1 1 1 2 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys	For SF. ✓ ✓ ✓ # 32/56 Identical	✓           ✓           ✓           Preset Keys.           to SPEC672.           ✓
296 297 298 299	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         0       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         0       No         Print PLU Ingredient in Receipt         0       No         Traceability Update Function         0       No         Keyboard Selection         0       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         0       72 Preset Keys	1 5 <b>pecial</b> 1 1 1 2 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys	For SF. ✓ ✓ # 32/56 Identical	✓ ✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672. ✓
296 297 298 299 300	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         O       72 Preset Keys	1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys	For SF. ✓ ✓ # 32/56 Identical	✓ ✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672. ✓
296 297 298 299 300	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         O       72 Preset Keys         SM-500 Self-Service         O       No	1 pecial 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys	For SF. ✓ ✓ ✓ # 32/56 Identical 96 Preset	✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672. ✓
296 297 298 299 300	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         O       72 Preset Keys         SM-500 Self-Service         O       No	1 <b>pecial</b> 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys Yes	For SF. For SF. ✓ ✓ ✓ For SF. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672. ✓ L Keyboard. to SPEC688.
296 297 298 299 300	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         O       72 Preset Keys         SM-500 Self-Service       O         O       No	1 pecial 1 1 1 2 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys Yes	For SF. For SF. ✓ ✓ ✓ For SF. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672. ✓ t Keyboard. to SPEC688.
296 297 298 299 300	O       6 Lines         Ingredient File-Size Expansion         O       Maximum 99 records         Expand Record # for Ingredient and S         O       No         Print PLU Ingredient in Receipt         O       No         Traceability Update Function         O       No         Keyboard Selection         O       Normal Keyboard #         1       100 Preset Keys         Keyboard Selection for Self-service         O       72 Preset Keys         SM-500 Self-Service       O         O       No	1 pecial 1 1 1 2 1 1 1	12 Lines Maximum 255 records Message Yes Yes Yes 80 Preset Keys 120 Preset Keys Yes	For SF. For SF. ✓ ✓ ✓ For SF. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ Preset Keys. to SPEC672. ✓ t Keyboard. to SPEC688. ✓

3(1)	Fixed Port Number for Ethernet			
502	Enter value from 1 to 254			
303	DHCP IP Address Lease Time			
505	0 Disable	1	Enable	
	0 Disable	Т		
304	Server Port Number			
	Enter value from 1 to 254			
305	Character Spreading Speed Up			
	0 Disable	1	Enable	(S3, S4, M3 & M4)
				For U1.
200	List Drint an Dessint			
306		1	lterree	• •
	U PCS	1	items	
207	Codo Pago			
307		1	ANSI	For IB only
	0 005	1		Tor incomy.
308	SM-500 2 <sup>nd</sup> Receipt Printer			
500	0 Disable	1	Enable	
		-		
309	Praxis Function			
	0 Disable	1	Enable	For DEC countries.
310	Multi Barcode Type			$\checkmark$
	0 EAN128	2	CODE128	
	1 RSS			
	Multi Barcode Type			$\checkmark$
	0 EAN128	4	GS1 QR Code #	# For multi barcode 2
	1 RSS	5	GS1 DataMatrix #	only.
	2 CODE128	6	GS1 DataBar Composite #	
	2 CODE128	0		
	3 PDF417 #	0		
211	2 CODE128 3 PDF417 #	0		
311	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function	1	Enable	
311	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable	1	Enable	
311	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password	1	Enable	
311	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable	1	Enable	✓ ✓ ✓ For CA.
311	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable	1	Enable	✓     ✓       For CA.
311 312 313	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File	1	Enable	
311 312 313	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable	1	Enable Enable Enable	✓         ✓           For CA.         ✓           For CA.         ✓
311 312 313	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable Training Mode		Enable Enable Enable	✓         ✓           For CA.         ✓           For CA.         ✓
311 312 313 314	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable Training Mode 0 Disable	1	Enable Enable Enable Enable	V     V       For CA.       V     V       For CA.
311 312 313 314	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable Training Mode 1 Enable	1 1 1 1 2	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report)	
311 312 313 314	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable Training Mode 0 Disable 1 Enable	1 1 1 1 2	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report)	✓         ✓           For CA.         ✓           ✓         ✓           For CA.         ✓           For CA.         ✓           For CA.         ✓           For CA.         ✓
311 312 313 314 315	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable Training Mode 0 Disable 1 Enable Print PLU Traceability in Receipt	1 1 1 1 2	Enable Enable Enable Enable (Clerk Report)	
311 312 313 314 315	2 CODE128 3 PDF417 # Operator Logging Function 0 Disable Price Change Password 0 Disable Price Change Log File 0 Disable Training Mode 1 Enable Print PLU Traceability in Receipt 0 Yes	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report)	✓     ✓       For CA.       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       <
311 312 313 314 315	<ul> <li>2 CODE128</li> <li>3 PDF417 #</li> <li>Operator Logging Function <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Password <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File</li> <li>0 Disable</li> </ul> <li>Price Change Log File <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Print Mode <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Print PLU Traceability in Receipt <ul> <li>0 Yes</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt</li> </ul> </li>	1 1 1 2 1	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report)	✓       ✓         For CA.       ✓         ✓       ✓         For CA.       ✓         For CA.       ✓         For CA.       ✓         For CA.       ✓         Image: Control of the second se
311 312 313 314 315	2 CODE128     3 PDF417 #      Operator Logging Function     0 Disable      Price Change Password     0 Disable      Price Change Log File     0 Disable      Training Mode     0 Disable      Training Mode     1 Enable      Print PLU Traceability in Receipt     0 Yes      Print PLU Traceability in Receipt     0 Yes	1 1 1 1 2 1 2	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report) No No Yes (Brief format)	✓       ✓         ✓       ✓         For CA.       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓
311 312 313 314 315	2 CODE128     3 PDF417 #      Operator Logging Function     0 Disable      Price Change Password     0 Disable      Price Change Log File     0 Disable      Training Mode     0 Disable      Training Mode     0 Disable      Print PLU Traceability in Receipt     0 Yes     Print PLU Traceability in Receipt     0 Yes     1 No	1 1 1 2 1 2 2	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report) No Yes (Brief format)	✓       ✓         For CA.       ✓         ✓       ✓         For CA.       ✓         For CA.       ✓         For DEC.       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓
311 312 313 314 315	<ul> <li>2 CODE128</li> <li>3 PDF417 #</li> <li>Operator Logging Function <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Password</li> <li>0 Disable</li> </ul> <li>Price Change Log File <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File</li> <li>0 Disable</li> <li>Training Mode <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Print PLU Traceability in Receipt <ul> <li>0 Yes</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt</li> <li>0 Yes</li> <li>1 No</li> </ul> </li>	1 1 1 2 1 2	Enable Enable Enable Enable (Clerk Report) No Yes (Brief format)	✓       ✓         For CA.       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓
311 312 313 314 315 <b>316</b>	<ul> <li>2 CODE128</li> <li>3 PDF417 #</li> <li>Operator Logging Function <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Password <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File</li> <li>0 Disable</li> </ul> <li>Price Change Log File <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File</li> <li>0 Disable</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt <ul> <li>0 Yes</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt</li> <li>0 Yes</li> <li>1 No</li> </ul> </li> <li>Include Prepack Total in Manual To</li>	1 1 1 2 1 2 tal Repo	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report) No No Yes (Brief format)	✓     ✓       For CA.       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓
311 312 313 314 315 <b>316</b>	<ul> <li>2 CODE128</li> <li>3 PDF417 #</li> <li>Operator Logging Function <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Password <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Price Change Log File <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Print Mode <ul> <li>0 Disable</li> </ul> </li> <li>Print PLU Traceability in Receipt <ul> <li>0 Yes</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt</li> <li>0 Yes</li> <li>1 No</li> </ul> </li> <li>Include Prepack Total in Manual To <ul> <li>0 Yes</li> </ul> </li> </ul>	1 1 1 2 1 2 1 2 tal Repo 1	Enable Enable Enable Enable Enable (Clerk Report) No Yes (Brief format) rt No	$\checkmark$ $\checkmark$ For CA. $\checkmark$
311 312 313 314 314 315 <b>316</b>	<ul> <li>2 CODE128</li> <li>3 PDF417 #</li> <li>Operator Logging Function</li> <li>0 Disable</li> <li>Price Change Password</li> <li>0 Disable</li> <li>Price Change Log File</li> <li>0 Disable</li> <li>Training Mode</li> <li>0 Disable</li> <li>Training Mode</li> <li>1 Enable</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt</li> <li>0 Yes</li> <li>Print PLU Traceability in Receipt</li> <li>0 Yes</li> <li>1 No</li> <li>Include Prepack Total in Manual Tor</li> <li>0 Yes</li> </ul>	1 1 1 2 1 2 1 1 2 tal Repo 1	Enable Enable Enable Enable Enable Keport) Fraction (Clerk Report) Ko Ko Keport) Fraction (Clerk Report) Fraction (Clerk Repor	✓       ✓         For CA.       ✓         For CA.       ✓         For CA.       ✓         For DEC.       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓         ✓       ✓

240	Minute as FTD Dout Number				
318	wireless Fir Port Number			NI - + '	
	Enter value range from 1 to 9999			NOT IN US	sea.
210	Doloto Tracochility Pacard			1	<b>√</b>
213		1	No	-	
	0 185	1	NO		
320	PLU Link to Text Field			<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$
	0 Disable	1	Enable		
321	Julian Date			✓	✓
	0 No	4	Used by date only		-
	1 Packed date only	5	Used & packed date		
	2 Sell by date only	6	Used & sell date		
	3 Sell & packed date	7	All		
322	Price Printing Size (Large Font)				✓
	0 No	1	Yes	Effective w	hen SPEC186 = 0
323	Auto PLU Broadcasting				
	U Disable	1	Enable	1	
224		L Duta			
324	Decimal Point For Unit Price And Tota		- Frabla		
	0 Disable	1	Ellable		
225	Peel Sensor Value				
325		1	No Change		
		1	No change		
326	ON/Off Key			✓	$\checkmark$
	0 Enable	1	Disable		
327	SM300 Print Control				
	0 Disable	1	Enable		
	Print Control for Image				✓
	0 Disable	1	Enable		
	-				
328	TU 9 Digit Total Price				
	0 Disable	1	Enable	For Tu o	nly.
				_	
329	PLU Tare Call up				
	0 Allow	1	Inhibit		
220	Individual Scale Store Tatal Depart				
330		1	Vec		
	0 110	T	Tes		
331	Default ITE for Barcode			<ul><li>✓</li></ul>	$\checkmark$
551	0 Disable	1	Enable		-
	0 Disasie	-			
332	ITEM Text (5-16) Print on Total Label			✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
	0 Disable	1	Enable		
	1			4	
333	Image at Top Receipt				✓
	Enter range from 0 to 99				
334	Image at Bottom Receipt				<ul> <li>✓</li> </ul>
	Enter range from 0 to 99				
335	Traceability Eat By Date			✓	$\checkmark$
	0 Disable	1	Enable	1	

336	Traceability Max Weight			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Disable	1	Enable		
337	Traceability Default Label Format				
	0 Not Used	5	F5		•
	1 F1	6	F6		
	2 F2	7	F7		
	3 F3	8	F8		
	4 F4				
338	Traceability Barcode				✓
	0 EAN13	1	EAN128	Effective	when
				SPEC508	= 2
	-				
339	Flag Data (EAN13)				✓
	Enter range from 0 to 99			Effective	when
				SPEC508	= 2
340	Enforce Scan				~
	0 No	1	Yes		
341	TVP2000 (SM300)				
	0 Not Send T10	1	Send T10 Label Format		
	1				
342	LCD 1 Line Scroll				
	0 Disable	1	Enable		
	1				
343	Clear Key in Prepack				
	0 Enable	1	Disable		
					]
344	Print Pack Date				
	0 Yes	1	No		
245	Undete Contraction (Olivert Contract				
345	Update Spec For Server/Client System	4	Disable		
	U Enable	1	Disable		
246	Lindete Lebel Turn even in Dessint Buff			1	1
540		ler 2	Only In Dronack Made	•	•
	1 Only In Projection Mode	2	Poth		
		5	both		
347	Internet Broadcast				
0 <b>7</b> 7	0 No	1	Yes		
		-		I	
348	Taiwan POP Label				
0.0	0 Disable	1	Enable	For TW o	nlv
		-			i
349	Direct Access To Clerk Mode				
	0 Disable	1	Enable		
			-	1	
350	Additional Rounding In Receipt				
	0 Print	1	No Print		
				1	
351	Gratuitous ARP			✓	✓
	0 Disable	1	Enable		
				1	
352	Magali Traceability				
	0 Disable	1	Enable		

128

353	UP & WT Check Before LBL PRT				
	0 Disable	1	Enable	For CN	
354	Romanian Currency				
	0 No	1	Yes	For RM only	
355	Call PLU From PC			✓ ✓	
	0 Disable	1	Enable		
356	Expand Record # For Image				
	0 Disable	1	Enable		
357	Multi Barcode For Item & Total LBL				
	0 Disable	1	Enable		
				·	
358	Auto Print Per PLU				
	0 No	1	Yes	· · · · ·	
359	Total Price Based On Barcode (SF)				
	0 No	1	Yes	Not used	
360	Generic Barcode				
				For AS. BG. NL. F	R.
	0 No	1	Yes	WG. AND CR	.,
361	Text Copy From Free Format			$\checkmark$	
	0 Disable	1	Fnable		
	0.000.0				
362	Price Calculation Based On Gross W	T			
				For LT/EI. Not fo	r
	0 Disable	1	Enable	SM300	
363	Barcode Readable Character				
	0 Print	1	No Print		
	0 Print	1	No Print		
364	0 Print Decimal Point For Al(392x)	1	No Print		
364	0 Print Decimal Point For Al(392x) 0 Same as SP609	1	No Print		
364	0 Print Decimal Point For Al(392x) 0 Same as SP609 1 1 D.P.	1 3 4	No Print 3 D.P. 4 D.P.		
364	0 Print Decimal Point For Al(392x) 0 Same as SP609 1 1 D.P. 2 2 D.P.	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364	0 Print Decimal Point For Al(392x) 0 Same as SP609 1 1 D.P. 2 2 D.P.	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364	0 Print Decimal Point For Al(392x) 0 Same as SP609 1 1 D.P. 2 2 D.P. Backup Server IP Address	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364 365	<ul> <li>0 Print</li> <li>Decimal Point For Al(392x)</li> <li>0 Same as SP609</li> <li>1 D.P.</li> <li>2 2 D.P.</li> <li>Backup Server IP Address</li> <li>Enter range from 0 to 254</li> </ul>	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364 365	<ul> <li>0 Print</li> <li>Decimal Point For Al(392x)</li> <li>0 Same as SP609</li> <li>1 D.P.</li> <li>2 D.P.</li> <li>Backup Server IP Address</li> <li>Enter range from 0 to 254</li> </ul>	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364 365 366	0 Print  Decimal Point For Al(392x)  0 Same as SP609  1 1 D.P.  2 2 D.P.  Backup Server IP Address Enter range from 0 to 254  Commodity Name Printing	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364 365 366	0 Print  Decimal Point For Al(392x)  0 Same as SP609  1 1 D.P.  2 2 D.P.  Backup Server IP Address Enter range from 0 to 254  Commodity Name Printing  0 All	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.		
364 365 366	<ul> <li>0 Print</li> <li>Decimal Point For Al(392x)</li> <li>0 Same as SP609</li> <li>1 1 D.P.</li> <li>2 2 D.P.</li> <li>Backup Server IP Address</li> <li>Enter range from 0 to 254</li> <li>Commodity Name Printing</li> <li>0 All</li> </ul>	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line		
364 365 366 367	0 Print  Decimal Point For Al(392x)  0 Same as SP609  1 1 D.P.  2 2 D.P.  Backup Server IP Address Enter range from 0 to 254  Commodity Name Printing  0 All  Large Currency Rounding	1 3 4 5	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line		
364 365 366 367	0       Print         Decimal Point For Al(392x)         0       Same as SP609         1       D.P.         2       2 D.P.         Backup Server IP Address         Enter range from 0 to 254         Commodity Name Printing         0       All         Large Currency Rounding         0       No	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. 0ne Line	Eor SM300 only	
364 365 366 367	0       Print         Decimal Point For Al(392x)         0       Same as SP609         1       D.P.         2       2 D.P.         Backup Server IP Address         Enter range from 0 to 254         Commodity Name Printing         0       All         Large Currency Rounding         0       No         1       Up to 100	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line Up to 1000	For SM300 only	
364 365 366 367	0       Print         Decimal Point For Al(392x)         0       Same as SP609         1       1 D.P.         2       2 D.P.         Backup Server IP Address         Enter range from 0 to 254         Commodity Name Printing         0       All         Large Currency Rounding         0       No         1       Up to 100	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line Up to 1000	For SM300 only	
364 365 366 367	0       Print         Decimal Point For Al(392x)         0       Same as SP609         1       D.P.         2       2 D.P.         Backup Server IP Address         Enter range from 0 to 254         Commodity Name Printing         0       All         Large Currency Rounding         0       No         1       Up to 100	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line Up to 1000	For SM300 only	
364 365 366 367 368	0       Print         Decimal Point For Al(392x)         0       Same as SP609         1       D.P.         2       2 D.P.         Backup Server IP Address         Enter range from 0 to 254         Commodity Name Printing         0       All         Large Currency Rounding         0       No         1       Up to 100         SM500 Printer Type (V2 Only)         0       New Printer	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line Up to 1000	For SM300 only	
364 365 366 367 368	0       Print         Decimal Point For Al(392x)         0       Same as SP609         1       D.P.         2       2 D.P.         Backup Server IP Address         Enter range from 0 to 254         Commodity Name Printing         0       All         Large Currency Rounding         0       No         1       Up to 100         SM500 Printer Type (V2 Only)         0       New Printer	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P.  One Line Up to 1000 Old Printer	Image: Constraint of the second state of the second sta	
364 365 366 367 368	<ul> <li>0 Print</li> <li>Decimal Point For Al(392x)</li> <li>0 Same as SP609</li> <li>1 1 D.P.</li> <li>2 2 D.P.</li> <li>Backup Server IP Address</li> <li>Enter range from 0 to 254</li> <li>Commodity Name Printing</li> <li>0 All</li> <li>Large Currency Rounding</li> <li>0 No</li> <li>1 Up to 100</li> <li>SM500 Printer Type (V2 Only)</li> <li>0 New Printer</li> </ul>	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line Up to 1000 Old Printer	For SM300 only	
364 365 366 367 368 368	<ul> <li>0 Print</li> <li>Decimal Point For Al(392x)</li> <li>0 Same as SP609</li> <li>1 1 D.P.</li> <li>2 2 D.P.</li> <li>Backup Server IP Address</li> <li>Enter range from 0 to 254</li> <li>Commodity Name Printing</li> <li>0 All</li> <li>Large Currency Rounding</li> <li>0 No</li> <li>1 Up to 100</li> <li>SM500 Printer Type (V2 Only)</li> <li>0 New Printer</li> <li>DHCP Status</li> <li>0 Disable</li> </ul>	1 3 4 5 	No Print 3 D.P. 4 D.P. 5 D.P. One Line Up to 1000 Old Printer		

SM-100

370	Image Express Print					
	0 Disable	1	Enah	le	For image	e 0 and
		-	Lindb		180 degr	ee only
						Г
371	Store Code					
	Enter range from 0 to 99999				For ID.	
272	Ethernet IC Poset					
372		1	Enab	lo.		
		Т	Enab			
373	Print Last ACC Item TTI Multi BARCD					
373	0 Disable	1	Fnah	le	For ID	
		-				
374	Max No Of Log Files Saved					
	Enter range from 0 to 9999					
		<u> </u>				
375	Reduce Prespread For Ppk Mode					
	0 No	1	Yes			
376	Wireless Bridge Type	-				
	U Old	1	New			
277	Sm500 Printer Width (\/2 Medal Only)					
3//	0. 72mm	1	80m	n		
	0 /2000	T	00111	11		
378	Max No Of Error Log Files Saved					
0,0	Enter range from 0 to 9999					
					1	
400	Auto Power-Off Function				✓	✓
	0 Inhibit		3	30 Minutes		
	1 3 Minutes		4	1 Hour		
	2 10 Minutes		5	3 Hours		
401	KIS/CIS Handshaking of RS-232C		1	Off	V	•
	U UN		T	UII		
402	Reset Receipt consecutive Number after	Rese	t Reno	rt	✓	<b>√</b>
402	0 No	nese	1	Yes		1
			_	· · ·		
403	Vender Number Display in Registration N	۸ode			✓	✓
	0 Allow		1	Inhibit		
-						
404	Number of Vender Keys		-		✓	•
	U 4 Vender Keys		2	6 Vender Keys		
	1 5 venuer Keys		3	/ venuer keys		
405	Priority of Shon Name and Special Moses	300 0	n Reco	int	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul><li>✓</li></ul>
-105	0 Shop Name Priority	18C 01	1	Special Message Priority		
	shop fame frioncy		-	opecial message i nonty		
406	Centering of shop name on Receipt				✓	✓
	0 Allow		1	Inhibit		
					I	
407	Centering of special Message on Receipt				✓	✓
			1	Inhihit		

408	One or Two Touch for Receipt Printing in		TEND		✓	$\checkmark$
400	0 One Touch		1	Two Touch		
			-			
409	PLU Number Printing on Receipt				✓	✓
	0 Inhibit		1	Allow		
410	Sale Item Entry Method				✓	✓
	0 Total		1	Item		
411	Default Vender Transaction by Print Key				✓	✓
	0 Allow		1	Inhibit		
					<b>-</b>	
412	Print Checking Line				✓	✓
	0 Print		1	No Print		
413	Source of Used by Date		_		✓	✓
	0 Current Date		1	Packed Date		
		<b>.</b>				
414	In-store Barcode for Barcode Scanner En	ter	_		¥ #1.	<b>F</b> 1F2 20~20
			5		#1:	F1F2 - 20 <sup>-2</sup> 29
			0 7		#2:	CC ~ CCCCCC -
	2 F1F2 CCCC TTTTTT CD		/ 0			Item code
			0	FIFZ CECCE 0 TITLED		item coue.
	4 1112 00 111111 00				#3:	TTTT ~
						Total Price
415	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner				✓	✓
415	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner		1	Inhibit	✓	✓
415	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner0Allow		1	Inhibit	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
415	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner		1	Inhibit	✓	✓ ✓
415	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow		1	Inhibit Inhibit	✓ ✓ ✓	
415	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow		1	Inhibit Inhibit	✓ ✓ ✓	
415 416 417	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label		1	Inhibit Inhibit		
415 416 417	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow		1	Inhibit Inhibit Inhibit		
415 416 417	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow		1	Inhibit Inhibit Inhibit		
415 416 417 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function		1	Inhibit Inhibit Inhibit		
415 416 417 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow	1	1 1 1 Inhi	Inhibit Inhibit Inhibit bit		
415 416 417 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow	1	1 1 1 Inhii	Inhibit Inhibit Inhibit bit		
415 416 417 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Use in the initial state	1	1 1 1 Inhii Enfo	Inhibit Inhibit Inhibit bit		
415 416 417 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Use of the synchronization Function         0       Allow         Use of the synchronization Function	1	1 1 1 Inhii Enfo	Inhibit Inhibit Inhibit bit orce		
415 416 417 418 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Use Synchronization Function         0       Allow         1       Inhibit	1	1 1 Inhii Enfo	Inhibit Inhibit Inhibit bit		
415 416 417 418 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Ueight Data Synchronization Function       O         0       Allow       Distain Function         0       Allow	1	1 1 1 Inhii Enfo	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit		
415 416 417 418 418	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Use Synchronization Function       O         0       Allow         Use Synchronization Function       O         0       Allow	1 2 1	1 1 1 Inhii Enfc	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit		
415 416 417 417 418 418 419	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Use Cash Drawer when Issue Label         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report	1 2 1	1 1 Inhii Enfc	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit		
415 416 417 418 418 419 420	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Use Synchronization Function         0       Allow         Open Cash Drawer when Issue Label         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow	1	1 1 1 Inhi Enfo	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit		
415 416 417 418 418 419 420	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Ueight Data Synchronization Function       O         0       Allow         1       Inhibit         Open Cash Drawer when Issue Label       O         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report       O         0       Allow	1 2 1 1 1 1	1 1 1 Inhi Inhi Inhi	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit bit		
415 416 417 418 418 419 420 421	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Open Cash Drawer when Issue Label         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow         Constitution of Report         0       Allow		1 1 1 Inhii Inhii Inhii	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit		
415 416 417 417 418 419 420 421	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Open Cash Drawer when Issue Label         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow         Constitution of Report         0       Receipt Data         1       Label Data	1 2 1 1 2 2	1 1 1 Inhii Inhii Rece	Inhibit Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit bit bit bit		
415 416 417 418 418 419 420 421	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Deen Cash Drawer when Issue Label       O         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow         Constitution of Report         0       Receipt Data         1       Label Data	1 2 1 1 2 2	1 1 1 Inhi Inhi Inhi Reco	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit bit bit bit		
415 416 417 418 418 419 420 420 421	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Ueight Data Synchronization Function       O         0       Allow         Open Cash Drawer when Issue Label       O         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow         Constitution of Report         0       Receipt Data         1       Label Data	1 2 1 2 2 2	1 1 1 Inhi Inhi Rece	Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit bit bit bit		
415 416 417 417 418 419 420 421 422	Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner         0       Allow         Barcode Scanner         0       Allow         Centering of Commodity Name on Label         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Weight Data Synchronization Function         0       Allow         Open Cash Drawer when Issue Label         0       Allow         Print Grand Total on Sales Report         0       Allow         Constitution of Report         0       Receipt Data         1       Label Data         Currency Symbol for Total Amount on Re         0       No Print	1 2 1 2 2 2 ceipt 2	1 1 1 Inhii Inhii Rece	Inhibit Inhibit Inhibit Inhibit bit bit bit bit bit bit bit		

INSTRUKCJA OBSŁUGI
--------------------

423	Print Total Number of Dieces on Receipt			<b>√</b>	
423		1	Inhibit	-	
	Print Total Number of Discos on Dessist	T			1
	O Total Number of Pieces	2	Total Weight		
	1 No Drint	2			
	1 NO Print	3	Βυίη		
42.4		and a	S		
424	I OTAL BARCODE ON RECEIPT FOR TOTAL PRICE IN	2 0	Lurrency		
		1	INNIDIT	For	FK ONIY.
	Total Barcode for Total Price in 2 Current	cy		-	
	0 Allow	1	Inhibit	⊦or	FR only.
425	Second Currency as Reference Price			•	•
	0 No	2	For Label		
	1 For Receipt	3	For Receipt and Label		
426	Print Tare Weight when Unit Price is 0			•	•
	U Allow	1	Inhibit		
427	Eliminate Cash Line on Receipt when No cl	nange	e Operation	•	•
	U Allow	1	Innibit		
420					
428		4		<b>V</b>	
	U Allow	1	Innibit	Effe	ctive when
				SPE	603 = 1
420					
429	Non-Weign PLU Unit Price Display	1	Linit Dring Column	•	v
	0 Total Price Column	1	Unit Price Column		
/120	Items on PIII / Main Group / Dent / Tay P	onort	•	<b>√</b>	1
430	0 Registered Items	1	All Items		
		-	Airiteins		
431	Fliminate Vender Data on Sales Report			<ul><li>✓</li></ul>	✓
.01		1	Inhihit		
	o /llow	-			
432	Font Size for Commodity Name on Receipt	•		<ul><li>✓</li></ul>	✓
	0 Standard Font Size	2	Largest Font Size	1	
	1 Larger Font Size	-			
				1	
433	Condition of Additional Price Rounding for	Tota	al Price	✓	$\checkmark$
	0 Cash Payment Only	1	Always		
	<u> </u>		•		
434	Item Barcode Type			✓	<ul> <li>✓</li> </ul>
	0 EAN Type	2	User Programmable		
	1 ITF Type				
435	Total Barcode Type			✓	✓
	0 EAN Type	1	ITF Type		
420	In Store Deveeds Time for Deveeds Co	и Г ł		./	
436	III-Store Barcode Type for Barcode Scanne			-	•
	U EAN TYPE	T	нь туре		
437	Print Rounding on Receipt			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
				•	
438	Print Sub-Total on Receipt			✓	✓
		1	Inhibit		

439	Pulse width for Opening Cash Dray	wer		✓	✓
	0 = 20  ms (Default Value)	2	200ms		
	1 EOms	J 4	200ms		
	1 50ms	4 F	400ms		
	2 100///5	5	4001115		
440	D Made Descuerd Function			1	1
440	R Wode Password Function		Dower On & Decoverd D Key	•	•
	U INNIBIL	Z	Power On & Password R Key		
	1 Password R Key				
441	Cat ( Depart Auto DUU Call Function				
441	Set / Reset Auto PLU Call Function	Key Enable	ta bibia	•	•
	U Allow	1	Innibit		
442	Change Main Crown Code for Auto		ation Kou Frickle		
442				•	•
	U Allow	1	Innibit		
442	Deafin Finad Cada to DUU Cada for		line		
443	Prefix Fixed Code to PLU Code for	Auto PLU Cal		▼ 	when Spec20
		2	2 Digits		when specs9
	1 1 Digit	3	3 Digits	- 1, Spec	.40 - 0
		<b>C</b>			
444	Decimal Point Position for Second	Currency		•	•
	0 None	2	0.00		
	1 0.0	3	0.000		
445	Unit Price Change for PLU after La	bel Printing		✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
446	Print Tare Weight on Receipt			✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
447	Place Change for PLU after Label P	Printing		✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow	For KE.	
448	Sell Date Change for PLU after Lab	el Printing		✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow	For KE.	
449	Trace Auto Clear				
	0 Inhibit	1	Allow	For KE.	
450	Trace per PLU				
	0 Inhibit	1	Allow	For KE.	
454	Trees Auto Lindata				1
451			A 11	•	•
	0 Innibit	1	Allow	FOR KE.	
452	Trace Confirm				
772		1	Allow	Eor KE	
		1		TULKE.	
453	Trace C/D Check				
	0 Inhibit	1	Allow	For KF.	
454	Forced Tare when Tare Value in PLU is 999	9		✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow	For CA.	
455	Printing of Servings Fact			✓	✓
	0 SS Top & SC Bottom	2	SS Print Only	For CA c	only.
	1 SS Bottom & SC Top	3	SC Print only		

456	Special 'FOR' Operation			✓	$\checkmark$
	0 Inhibit 1		Allow	For U1.	
457	CN Weight Trace Function			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For CN.	
458	CN Weight Quota Function			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For CN.	
459	Symbol Format for Date Print			✓	✓
	0 Dash 2		Null		
	1 Period				
460	CN Weight Trace Password			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For CN.	
461	Unit and Currency Symbol for Each Line in Re	cei			•
	U INNIDIT 1		Allow	For U1.	
463	1000 Conceptor for Total Line Drint on Descio			1	1
462	1000 Separator for Total Line Print on Receipt	C	Allow	For IN	•
			AIIUW	FUT IN.	
162	Print SHAMSI Data			<b>√</b>	1
405	0 Inhibit 1		Allow	For IN only	,
			Allow		•
464	Password for Unit Price and Price Function Ke	ev		✓	✓
-10-1	0 Inhibit 1	<u> </u>	Allow		
	-				
465	Default Supervisor ID is 1			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For KE. Effe	ective
				when Spec	464 = 1.
466	Enlarge Line Spacing for G3 Font on Item Labe	el		✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For CN onl	у.
467	India Code128			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For ID.	
468	Unit Price Change Update to PLU			✓	•
	U Inhibit 1		Allow	For KE.	
460					[]
469	Dally Marking Function		Alle	V For KF	
	0 Innibit 1			FUT KE.	1
			Allow $(1, 7)$		•
			Allow $(1 - 7)$		
/170	Print Traceability Title			$\checkmark$	<b>√</b>
470			Inhibit	For KE	
			mmon	FULKE.	
/171	Print   Init Price and Total Price on Label when	n P	rice is 0	✓	✓
4/1			Inhihit		
			minor		
472	Number of Digits for Quantity Multiplication				
472			3 Digits	Notused	

473	Pack Date Change for PLU after Label Printin	g		×	<b>v</b>
	0 Inhibit 1	L	Allow	For KE.	
474	Item Barcode on Item Label for Total Price in	י 2 <sup>nd</sup>	<sup>d</sup> Currency	✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow	For FR only	/
		-			
475	Stock Operation Function Key Enable			1	1
475		1	Aller	•	
		_	Allow		
476	Display Date and Time in Scroll Message			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow		
477	Print Refund Weight Check List			✓	✓
	0 Inhibit 1		Allow		
				•	
478	Credit Card Payment Function Key			✓	✓
	0 Inhibit 1	1	Allow		
479	Auto Send Remote LIDP Package			$\checkmark$	✓
475	0 Inhibit 1	1	Allow		
		-			
/180	Peset partial MG Daily Penort			<b>√</b>	✓
400	0 Inhibit		Allow	-	
			Allow		
401	MC Shout No. of Deapt Doutin MC Doily Days				
481	MG Start No. of Reset Partial MG Dally Repo	rτ		×	v
	Enter value from range 0 to 999				
482	MG End No. of Reset Partial MG Daily Repor	t		v	•
	Enter value from range 0 to 999				
483	Total Label Transaction Record			~	✓
	0 No 1	<u> </u>	Yes		
484	Forced Traceability Function			~	✓
	0 No 1	<u> </u>	Yes		
				1	
485	Change from Receipt Mode to Label Mode w	/hile	e Data in Vender Memory	✓	✓
	0 Allow 1	L	Inhibit		
486	Change Function			✓	$\checkmark$
	0 Allow 1	L	Inhibit		
487	Reason Code Function			✓	✓
	0 No 1	L	Yes	For KE.	
				•	
488	S Mode Protection			✓	✓
	0 No 1	L	Yes	For KE.	•
489	Identification Digit for Flexi-Barcode			✓	✓
	0 No 1	L	Yes	For KE.	
490	Decimal Point Position for Receive and Stock	tak	(Package)	✓	✓
130	0 None	)	0.00		
		2	0.000		
	LT 0.0 3	,	0.000		

491	Data File Synchronization	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	
	0 Disable 1 Enable		
492	Call PLU from Server	✓ ✓	
	0 Disable 1 Enable		
400			_
493	Membership Card Type	• •	
494	Priority of Membership Price and Discount in PLU	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	
	0 Membership Price Priority 1 Discount Priority	Effective when	_
		Spec493 > 0.	
495	Call PLU when Server is Offline	✓ ✓	
	0 Enable 1 Disable	Effective when	
		Spec355 = 1.	
400	Forward Food Denser offer Onen Thermal Hand		
496			
497	Print Australia Nutrition with Special Message or Ingredient in PLU	$\checkmark$	
	0 No 1 Yes	For AR only.	
		·	
498	Extra Nutrition Label in Prepack Mode	✓ ✓	
	0 Enable 1 Disable		
			_
499	Print Report while Data in Vender Memory	✓ ✓	
	U Allow I Innibit		
500	Wait for 'ACK' when record size is larger than 1460 Bytes	$\checkmark$	
	0 Allow 1 Inhibit	For AR.	
501	Korea Traceability Set Function Key Enable	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	
	0 Inhibit 1 Allow	For KE only.	
502	Continue Adding and Voiding Last Receipt Function Key Enable	V V	_
		FOR SN.	
503	Cheque Payment is Larger than Total Amount	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	
	0 Inhibit 2 Allow without Change		_
	1 Allow with Change		
504	Voucher Payment is Larger than Total Amount	$\checkmark$	
	0 Inhibit 2 Allow without Change		
	1 Allow with Change		
505	Credit Card Payment is Larger than Total Amount		
303	0 Inhibit 2 Allow without Change		
	1 Allow with Change		
		I	
506	Width of Stacked Symbol in Segments for RSS Barcode	✓	
	0 2 2 6	Effective when	
	1 4 3 8	SPEC310 = 1.	
	Width of Stacked Symbol in Segments for RSS Barcode	✓	
	0 2 3 8	Effective when	
		SPEC310 = 1.	
	∠ <sup>0</sup>		

507	Move Back Correction for Stock Operation			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
_				•	
508	Barcode Data for Scanner Enter			✓	
	0 PLU	1	Traceability Reference Code	For KE.	
	Barcode Data for Scanner Enter				✓
	0 PLU	1	Trace Ref Code without AI		
	2 PLU & Traceability				
E00	Elevi Parcada No. for Total Parcada			1	<b>1</b>
509	Enter value from range 0 to 9				
510	Weight Limit Function Key Enable			<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$
	0 Inhibit	1	Allow		
511	Text Title			✓	✓
	0 Inhibit	1	Allow		
512	Refund Receipt Title	1	Drint	•	•
	U NO Print	1	Print		
512	Payout Function Key			<ul><li>✓</li></ul>	✓
515	0 Inhibit	1	Allow		
		-			
514	Switching Function Interval			✓	✓
	0 Inhibit	2	3 Sec		
	1 1 Sec	3	5 Sec		
515	Delete Stock Operation Record when Clear	r Key		✓	✓
	0 Allow	1	Inhibit		
F16	Tracachility Deference Code Diaplay When			1	1
510		2	2 Sec	For KE	
	1 1 Sec	3	3 Sec	TOT RE.	
		0			
517	Printing Position Offset for Receipt			<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
	0 Standard	5	- 1mm		
	1 1mm	6	- 2mm		
	2 2mm	7	- 3mm		
	3 3mm	8	- 4mm		
	4 4mm				
E10	Quantity Entry Type for Average Drive and	Mai	abt Labol Eurotica	1	1
219	Quantity Entry Type for Average Price and	vvel	Dercentage	•	•
		Ŧ	rereentage		
519	Continue transaction when real time buffe	er is f	ull		✓
	0 Allow	1	Inhibit		
	<u> </u>				
520	Floating Function				✓
	0 Inhibit	2	Client		
	1 Server				
534		_			
521		1	Allow		V
	υ ππιριί	T	Allow	1	

138

522	Recalculate Label and Gap Value by R	Recalculate Label and Gap Value by REZERO + FEED Key							
	0 Allow	1	Inhibit						
523	Justify Align of Commodity Name on	Label							
	0 Inhibit	1	Allow						
524	User Programmable Report Key								
	0 Inhibit	1	Allow						
525	Type of Quantity Symbol Re-calculation	tion Item	in Report						
	0 Non-weigh Item	1	Weigh It						
526	Print NIF on Receipt								

0 Inhibit

0 From Bottom

527	Receipt Fixed Message				✓
	0 No Print	2	2 Lines	For SN	
	1 1 Line	3	3 Lines		
528	Label Print Orientation				✓

From Top

1

1

Weigh Item

Allow

529	The Printed Quality of 2D Barcode			✓
	0 Mid 2	2	High	
	1 High-Mid			
530	Print 2D Barcode on Receipt and Total Lab	bel		✓

550	Print 2D Barcoue on Receipt and Total L	abei			•
	0 No	2	GS1 QR Code	For total m	ulti bar-
	1 PDF417	3	GS1 DataMatrix	code 2 on t	total label.

531	RSS and 2D Barcode Human Readable I	nterpi	retation Print		✓
	0 All	2	No Print	# Effective	when
	1 GTIN only #			SPEC530 =	0.

## FTP Client Auto Connection Interval (Minute) 532 Enter a value between 0 to 9999

533	FTP Client Data Connection Mode			
	0 Port	1	PASV	

534	Allergen Labelling			✓
	0 No	4	Double (Vertical and Horizontal)	
	1 Frame	5	Double (Vertical)	
	2 Inverse	6	Double (Horizontal)	
	3 Underline	7	Html Tag	
				1

535	Auto Linefeed for Allergen Labelling			✓
	0 Allow with auto linefeed	2	Allow with auto rearrangement	
	1 Inhibit			

✓

✓

✓

✓

√

For PG

✓

ZYAKUDO PLUS